5 Digitale Modulationsverfahren

451 Binäre Modulationsverfahren

in injehende Darstellung der digitalen Modulationsverfahren, ihrer spezifischen Vor- und seite swie ihre Anwendungen würde, auch wegen der historisch gewachsen Vielzahl von den Rahmen einer Einführung sprengen. In den folgenden Unterabschnitten werden seinen Beispielen grundlegende Überlegungen vorgestellt.

incharg Die binäre PSK mit Phasensprüngen um π entspricht einer Amplitudenmodulation des Trägraff-l und –l jeweils entsprechend dem zu übertragenden Bit.





Bild 4-23 Beispiele binärer Übertragung mit Sinusträger

ne Voteil der digitalen Übertragung liegt besonders in ihrer Störfestigkeit. Der Empfänger nach nicht wie bei der analogen AM und FM das modulierende Signal möglichst rauschek verzumgsfeiz zu demodulieren, sondern es genügt die diskreten Datenniveaus, die Amplituden-, Frequenz- bzw. Phasenstufen, zu erkennen. Damit wirken sich Rauschsteus-Signalverzerrungen – so lange ein gewisses Maß nicht überschritten wird – nicht afen fangene Nachricht aus. Die Detektion der Nachricht geschleit in der Regel anhad sie dulierten Basisbandsignals. Der Einfluss des Rauschens auf die Detektion wird in Asser genauer diskutiert

Beispiel Binäre Frequenzumtastung (BFSK)

Einen grafisch einfach darstellbaren Sonderfall der digitalen FM liefert die BFSK-Mald die beispielsweise Amwendung bei Telefonmoderns mit Sprachbandübertragung falls skizzieren in Bild 4-24 anhand eines kleinen Beispiels das modulierende (Basishasten die Momentamphase und das FM-Signal. Zur besseren grafischen Darstellung wäßen stintervall zwischen den Umtastungen, das Bitintervall T=2 / f_T , also zwei Trägerpenkas den Frequenzhub $\Delta T=p/2$.

Lucy said par



Momentanfrequenz $3f_T/2$ $f_T/2$ $f_T/2$ $3f_T/2$ $f_T/2$

Bild 4-24 Binäre Frequenzumtastung (BFSK) als Beispiel für die digitale Frequenzmodulation

Eine wichtige Größe zur Beurteilung eines digitalen Modulationsverfahren für seinen is merziellen Einsatz ist seine spektrale Effiziera, da die zur Verfügung stehende Bandbratz sonders in der Funkkommunikation, knapp und teuer ist.

Ammerkangem: (i) Im Jahr 2000 werden in Deutschland die Frequenzbänder für die 3. Möhlüspration UMTS versteigert. Sechs Unternehmen zahlen zusammen etwa 50 Milliarden Euro für inzu 120 MHz, also ca. 417 Euro pro Hz Bandbreite. (ii) Auch bei der drahtgebunden Übertrage sit spektrale Effizient wichtig, da mit steigender Frequenz die Verzerrungen zunehmen. Bespiesemacht das digitale Übertragungsverfahren ADSL2+ (Asynchronous Digital Subscriber Line) sit Jahr 2003 auf den ursprünglich für die analoge Sprachtelefonie verlegten Zweidrahtleitungen die quenzband bis ca. 2,2 MHz nutzbar.

Dus Nutzen-Kosten-Verhältnis bezogen auf das Spektrum, der Quotient aus übertragener Bitnte und belegter Bandbreite, beschreibt die *spektrale Effizienz*

$$\left[\frac{R_b}{B}\right] = \frac{\text{bit/s}}{\text{Hz}} \tag{4.26}$$

De Verteilung der Leistung des Sendesignals im Frequenzbereich, und damit die Bandbreite, bestmat sich im Wesentlichen aus der Form des Basishandsignals. Liegen keine Abhängigtent zwischen den modulierenden Bits vor, so ist das Spektrum des Sendegrundimpulses, in
884 423 der Rechteckimpuls des Basishandsignals, ausschlaggebend. Aus Abschnitt 2 ergibt
ab um Rechteckimpuls im Spektrum die si-Funktion. Somit liefert Umtasten des Trägers mit
betrackimpulsen, die BPSK-Modulation, als Betragsspektrum den um die Trägerfrequenz
unterten Betragsverlauf der si-Funktion. In Bild 4-25 sind auf die jeweiligen Maximalwerte
sweite Betragsspektren im Jogarithmischen Maß dargestellt. Als Parameter trit die Bitdauer
1. um Man erkennt, dass im Fall der horten Umtastung mit rechteckförmigen Sendegrundmulsen (REC) die Nebennaxima des Betragsspektruns, die Nebenzipfel, mit wachsendem
Matstud von der Trägerfrequenz relativ langsam abfallen.




Bild 4-25 Betragsspektren der Sendegrundimpulse Rechteckimpuls (REC) und Kosinusimpuls (MSK)

in kompakteres Spektrum läset sich durch eine weiche Umtastung mit stetigen Sendegrundmuken erzielen. In Bild 4-25 ist als Beispiele der Kosimusimputs eingetragen, wie er auch bei
er 18/K-Modulation (Minimum-Shift Keying) verwendet wird. Im Vergleich zur harten Umtunsung verbreitert sich zwar der Hauptbereich, der Hauptzipfel, jedoch konzentriert sich die
leisung stärker auf ihn. Praktisch wird dadurch eine engere Anordnung von Trägerfrequenzen
mennen Frequenzmultiplexsystem möglich.

Imerkangen: (i) Die normierte Darstellung der Frequenzachse in Bild 4-25 kann wie im folgenden Beigel interpretier werden. Angenommen ein Bitstomm mit der Bitrate von 10 kbilsiv simt binkt bei einer lägefrequenz von 800 MHz übertragen. Die Bildauer T_b ist 0,1 ms. Der im Bild angegebene normierte Reifs T_b 4 einspricht num im Basisband der Frequenz 40 kHz und nach Trägermodalation 800,04 MHz. Reite normierten Wert $FT_b = -2$ folgt entsprechend nach Trägermodalation 799,98 MHz. (ii) Durch die Wall von steitg differenzierbaren Sendegrundimpulsen kann das Spektrum weiter konzentiert werden. Derber häuss können durch Codierrag und Vorfilterung Abhängigkeiten zwischen den Bits, bzw. im

Basisbandsignal eingebracht werden, um das Sendesignalspektrums gezielt einzustellen. Dies geschen B. beim AMI-Code in Abschnitt S. Ein Beispiel für die Tiefpassfilterung (Glättung) des Basisbassen gibt die GMSK-Modulation für den Mobilifunk in Abschnitt 8.

Beispiel Spektrale Effizienz

Ein Nachteil der digitalen Übertragung liegt in der höheren Bandbreite, der geringeren sehr len Effizienz verglichen mit der AM-Übertragung. Dies veranschaulicht eine kurze belegung:

Die Übertragung eines analogen Telefonsprachsignals erfordert als ESB-AM-Übertragung der Trägerfrequenztechnik ca. 4 kHz Bandbreite.

Überträgt man das Telefonsprachsignal digital als PCM-Sprache, so liegt zunächst eine ber von 64 kbit/s zugrunde. Die anschließende BPSK-Übertragung belegt ein Frequenchale sprechend Bild 4-25. Nehmen wir vereinfächend an, die tatsächlich belegte Bandbreite -äl nach BP-Filterung – entspricht der halben Breite des Hauptzipfels zu den REC-Impulsen, si die tatsächlich belegte Breite $B=f_0=64$ kHz. Die spektrale Effizienz beträgt 1 (bit/s)/la:b Beispiel tritt eine Bandaufweitung um den Faktor 16 auf.

Die Bandaufweitung der digitalen Modulation wird in der Praxis of durch eine höhere St festigkeit mehr als ausgeglichen, vergleiche auch FM-Übertragung. Oft macht erst die den Übertragung eine wirtschaftliche Nutzung stark gestörter Übertragungmedien möglich den Funkkanal beim digitalen Mobilfunk oder die herkömmliche Zweidrahtleitung im digitalen Mobilfunk oder die herkömmliche Zweidrahtleitung im digitalen die Start die Start der die Start der Start

4.5.2 Mehrstufige Modulationsverfahren

Um größere Bitraten bei moderaten Bandbreiten zu übertragen, werden nehrstufige Mattionsverfishere verwendet. Ein einfaches Beispiel ist die vierstufige Pulsamplitudenmodate 4-PAM, in Bild 4-26. Jeweils 2 Bits werden zu einem Symbol zusammengefasst und als Amplitudenwert coulert. Die Zuordnung der Symbole zu den Datenniveaus des Signals schieht so, dass sich die Symbole benachbarter Datenniveaus in unr einem Bit unteroken Dat typischerweise Übertragungsfehler zur Verwechslung benachbarter Datenniveaus für erhältt man im Mittel weniger Bitfehler. Eine derartige Codierung wird Gray-Code gemaer.

Es resultiert ein digitales Basisbandsignal mit vier Datenniveaus. Die Dauer eines Symbol hier doppelt so lang wie die eines Bits. Wegen des reziproken Zusammenhangs zwiedes Zeitdauer und der Bandbreite, wird jetzt nur die halbe Bandbreite wie bei der binäre ab bzw. PSK benötigt. Oder umgekehrt, bei gleicher Bandbreite kann die doppelte Bitrate ich gen werden. Die Bitrate ist jedoch nicht beliebig steigerbar. Wie im Abschnit 5.9 wöte geführt wird, wird die maximal erzielbare Bitrate, d. h. Anzahl der übertragenen Bit po Zedurch die beschränkte Sendeleistung und die unvermeidliche Rausschstörung begrenzt.

Mit dem 4-PAM-Basisbandsignal wird schließlich der Sinusträger multipliziert, so das a Signal im unteren Teilbild entsteht.

Anmerkung: Auch bei der digitalen Modulation spielt die Frage nach kohärentem oder inkohären Empfang eine Rolle. Beschränkt man sich beispielsweise bei der PAM auf positive Datenniveus, si eine einfache inkohärente Demodulation mit dem Hollkurvendetektor möglich.




Bild 4-26 4-PAM im Basisband und mit Sinusträger

Bei der Datenübertragung steht eine hohe spektrale Effizienz im Vordergrund. Deshalb wird hänfig die digitale Quaderaturemplitudenmodulation (QAM) eingesetzt. Die digitale QAM ist eine direkte Erweiterung der Überlegungen in Abschnitt 4.3.6. Sie fußt darauf, dass prinzipiell alle zu übertragenden Bandpass-Signale wie in (4.14) als Überlagerung einer Normal und einer Quadraturkomponente dargesteltlt werden können.

Bå der digitalen QAM sind die Quadraturkomponenten digitale Basisbandsignale, die durch Möhlidmg des Bitstromes entstehen, siche Bild 4-27. Das traskichlich verwendete Modulationsserfahren wird durch die Art der Abbildung des Bitstromes, englisch Mapping genannt, auf die Quadraturkomponenten festgelegt. Die Umwandlung des Basisbandsignals in das Bandpasssyall und umgekehrt geschieht durch einen Quadratur(Q-Mscher, wie in Bild 4-13.




Bild 4-27 Modulator und Demodulator für die digitale Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

Im Beispiel einer 4-PAM in den Quadraturkomponenten wird in jedem Symboltakt ein Symbol von 16 möglichen übertragen, siehe Bild 4-26 und Bild 4-28. Man bezeichnet die Modulation deshalb kurz als 16-04M.

In der Richtfunktechnik und für die Übertragung des digitalen Fernschens DVB-T (Digital Video Broadstiff Errestria) wird die QAM mit bis zu 256 Stufen verwendet. Der PLC(Power Line Communications)-Standard IEEE P1901 sieht sogar 1024 und 4096 Stufen vor.

Bei jeder Verdopplung der Stufenzahl erhöht sich die spektrale Effizienz. Eine beliebige Steigerung ist jedoch nicht möglich, weil die Detektion höherstufiger digitaler QAM-Signale zunehmend anfälliger gegen Rauschen sowie Phasen- und Dämpfungsverzerrungen wird.

Bild 4-28 Signalraum-Konstellation der 16-QAM mit Gray-Code

Bevor dies anhand eines Simulationsbeispiels ver-

deutlicht werden kann, muss zunächst die Detektion im Empfänger etwas genauer betrachte werden. Bild 4-29 zeigt einen Ausschnitt aus der Signahraum-Konstellation der 16-QAM. Eingetragen sind der Signahvektor s zum Symbol 0011, der aus den Quadraturkomponenten im Empfänger gewonnene Detektionsvektor d und der Fehlervektor e = d - s, der sich bei der Übertragung durch Störungen und Verzerrungen ergibt.

Anmerkung: Der Signalraum wird je nach Bedarf in bekannter Weise mit reellen Koordinaten, wie in Bâld 4-28, als komplexe Zahlenebene oder 2-dimensionaler Vektorraum beschrieben. Spielt der Vektorbankter keine Rolle wird auch von Detektionsvariablen gesprochen.




Bild 4-29 Ausschnitt aus der Signalraum-Konstellation der rechteckförmigen 16-QAM im Empfänger mit dem Signalvektor s zum Symbol 0011, dem Detektionsvektor d und dem Fehlervektor e

Der Empfänger hat die Aufgabe aus den Detektionsvektoren die gesendeten Symbole zu selbtzen. Dabei ist es das Ziel, möglichst wenig Fehler zu machen. In Abschnitt 5 wird die Detetionsaufgabe mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt. Im Folgenden genügt es daw auszugehen, dass die Häufigkeiten von Fehlervektoren mit wachsenden Beträgen abnehmen. Die Zahl der Fehlentscheidungen wird folglich im Mittel möglichst klein, wenn die Etsscheidungsregel des "nächsten Nachbam" zugrunde gelegt wird. Dass heißt, zu jedem Detetionsvektor wird das Symbol entschieden, dessen Signalvektor den kleinsten Abstand zu im hat. Anwenden der Entscheidungsregel auf die Signalraum-Konstellation der 16-QAM liefert zum Symbol 0011 das in Bild 4-29 grau markierte Entscheidungsgebiet.

Immerlung: Die Signalraum-Konstellation wird als rechteckförmige QAM bezeichnet. Sie erlaubt eine einhe Enscheidung anhand der Normal- und Quadraturkomponenten. Aus diesem Grund wird sie häuig diesetzt, obwohl die rechteckförmige Signal-Konstellation bei gleicher mittlerer Sendeleistung nicht de Kleinste Felhlerwahrscheinlichkeit liefert.

Beispiel Schätzung des Error Vector Magnitude (EVM)

Die Beträge der Fehlervektoren spielen eine entscheidende Rolle für die Empfangsqualität. Demensprechend sind Messungen von Fehlervektoren Bestandteile von Konformitäts- und Quilättests. Dilibehrewise werden Vorgaben bezüglich des Maximalwertes und/oder des Mitchwerts des Betrags überprüft. Für Letzteres werden jeweils eine große Zahl von M Symblen übertragen, die Detektionsvektoren ausgewertet und die normierte empirische Standardünseichung des Fehlervektorbetrags. Error Vector Magnitude (EVM) genannt, bestimmt.

$$EVM_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left[\sum_{m=1}^{M} |\mathbf{d}_{m} - \mathbf{s}_{m}|^{2} \right] \frac{\sum_{m=1}^{M} |\mathbf{s}_{m}|^{2}}{\sum_{m=1}^{M} |\mathbf{s}_{m}|^{2}} dB$$
 (4.27)

Die Zahlenwerte werden üblicherweise im logarithmischen Maß angegeben. Im Beispiel des WLAN-Standards IEEE-802.11a/g darf der EVM am Senderausgang den Wert von –25 dB wich überschreitet. Das heißt, eine mittlere Standardabweichung von 5,6 % ist noch zulässig.

Immerbangen: (i) Bei den Messungen sind im Testgerät die idealen Signale oft nicht verfügbar, so dass se geschätzt und unter Umständen die Ergebnis verfälseht werden. (ii) Die von WLAN-Sendern ausgerählten Signale weichen bereits von der idealen Signalarum-Konstellation ab, so dass selbst mit einem ideal Engefünger nur noch eine begrenzte Qualität bzw. Reichweite zu erzielen ist.

Beispiel 16-OAM mit weißem gaußschen Rauschen (AWGN)

Be Einfluss des Rauschens auf die Detektion veranschaulicht das Simulationsbeispiel in Bild 430. Das Bilder entspricht der Darstellung in Bild 4-29 mit der Normalkomponente d, und der Quartuturkomponente d, den Detektionsvektors, $\mathbf{d} = (d_{r}, d_{r})$. Die Achsen sind so normiert, dass tas Sendsymbol 0011 bei idealem Empfäng das Signal $\mathbf{so}_{011} = (1,1)$ liefert. Die Detektionswitzen werden als Punkte mit den Koordinaten (d_{r}, d_{r}) artesetle (d_{r}, d_{r}) artesetle vielen verben eine Norminaten (d_{r}, d_{r}) artesetle (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and (d_{r}, d_{r}) are (d_{r}, d_{r}) and

Bei der Übertragung wird dem Nutzsignal eine weiße gaußsche Rauschstörung (Additive linite Gaussian Noise, AWGN) als Fehlervektoren überlagert. Es bilden sich Punktwolken um beitelen Signale. Fallen die Rauschamplituden relativ groß aus, rücken viele Punkte in die Nie der Entscheidungsgrenzen; Überschreitungen der Entscheidungsgrenzen und damit Destiönsfelher Können vermutet werden.

kt das SNR genügend groß, d. h. die Rauschamplituden im Mittel genügend klein, ziehen sich die Punktwolken der Detektionsvektoren um die idealen Signale zusammen.

Jamerhangen: (j) Der Begriff AWGN und der Zusammenhang zwischen SNR und der Fehlerwahrscheinlichtet werden in Abschnitt 5.5 vorgestellt. (ii) Im Bild wird ein SNR von 6 dB verwendet. Detektionsfiber sied unwahrscheillich aber nicht ausgeschlossen.

Ende des Beispiels




Bild 4-30 Detektionsvektoren (d_c , d_c) für die rechteckförmige 16-QAM mit AWGN-Rauschen beieiter SNR von 6 dB und Entscheidungsgebiet für das Symbol 0011

Durch Phasenfehler und Dämpfung auf dem Übertragungsweg kommt es zu einer Deus bzw. einer Stauchung der Signalraum-Konstellation im Empfänger. Tritt, wie oben, noch unvermeidliche Rauschen hinzu, können die Detektionsvektoren leicht außerhalb der Enstdungsgebiete der zugehörigen Symbole liegen. Deshalb werden in praktischen Anwesdagzu Beginn der Kommunikation und gegebenenfalls auch danach immer wieder bekannt is muster gesendet, so dass der Empfänger eine Phasenverschiebung und eine Amplitudenderfuns erkennen und kommensieren kann.

Anmerkung: Ist die Übertragungsqualität ausreichend, kann eine Nachjustierung auch anhand der dest tierten Symbole erfolgen; man spricht dann von einer Selbstadaption statt von Training.


Beispiel 16-OAM mit Phasendrehung und Dämpfung

Die Simulation kann einfach durch eine Phasendrehung und eine Dämpfung erweitett weit. Im Beispiel wurde ein Übertragungsfaktor $0.8 \exp(j\pi 8)$ vorgegeben: Die Signalraum-Kusslation zieht sich somit um den Faktor 0.8 zusammen und dreht um 22.5° gegen den Ultzage eine

In Bild 4-31 ist die Wirkung zu sehen. Sind Phasendrehung und Dämpfung im Empflaget kannt, so können auch die Entscheidungsgebiete nachgeführt werden, was im Bild am Beipt des Symbols 0011 zu sehen ist.

Anmerkung: Weil die Entscheidungsgrenzen in Bild 4-31 nicht mehr parallel zu den Achsen sind, sie für die Entscheidung einfacher die Signalraum-Konstellation zurückzudrehen und aufzusprezu, se spricht von Entzerrung. Allerdings wird das Rauschen mit verstärkt, so dass die Fehlerwahrscheidlich abei nicht abnimmt.

Ende des Beien



Båd 4-31 Signalraum-Konstellation der rechteckförmigen 16-QAM mit Phasendrehung und Dämpfung, siehe Bild 4-30

inerbagen. (i) Die Quadraturdarstellung ist für alle Bandpass-Signale möglich. Es ergibt sich eine einsiche Dusstellung, unabhängig dawon ob die Trägeramplitude, die Trägerphase oder beides moduliert eine. Die Unterschiede zwischen den digitalen Modulationsverfahren mit Träger bestehen in der Abbage des Bitstomes auf die Quadraturkomponenten, (ii) Die Erzeugung der modulierenden Basishandgale Isan, wie zum Beispiel in den GSM-Handgeräten, durch einen digitalen Signalprozessor mit
ablegende Digital-Analog-Umsetzung erfolgen. Das Modulationsverfahren wird dann nur durch die
senedes Software bestimmt. Für die Mobilkommunikation der Zukunft wird am breitbandigen, Softserädie" gearbeite, das sich durch Laden der Modulator- und Demodulator-Software über eine misselbe Türk-Schnittstelle an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort anpasst. (iii) Die QAM ist ein
einstehe Bestandeil des OFDM-Verfahrens und damit Grundlage vieler Anwendungel

Das Problem der Dämpfungsverzerrungen ium bei der Detektion reduziert werden, wan die Nachricht nur in der Trägerphase odert wird. Bild 4-32 zeigt die Signalmakonstellation für die 8-PSK-Modulaton: Alle Symbole liegen auf einem Kreis un den Ursprung und haben so den gleichen Betag. Die Codierung geschieht je nach zu übertragendem Symbol durch Amplitudenumsstung der Normal- und Quadraturkompoente.

Für die Dekodierung ist die Phasenlage wichtig, wie die Entscheidungsgebiete in Amplitudenschwankungen im Empfangssignal spielen im Vergleich zur 16-QAM des-




Bild 4-32 Signalraum-Konstellation der 8-PSK-Modulation mit Entscheidungsgebieten und Gray-Code

halb keine so große Rolle.

Auch langsame Phasendrehungen sind tolerierbar, wenn die Nachricht in der Phasendifferaudefinander folgender Symbole codiert wird. Diese Variante, differenzielle PSK (D-RM) genannt, findet als besonders robustes Verfahren ihre Anwendung. Ein Bespiel liefert & Funkübertragung mit der 2005 eingeführtem Weiterentwicklung Bluetooth EDR (Enhanct Data Rate). Dort wird mit der 8-DPSK-Modulation im Kurzstreckenfunk eine Bitrate von a.3 Milt/s erreicht

Die mehrstufige PSK-Modulation, die M-PSK, ist wegen ihrer Robustheit im Mobilfunk vur besonderem Interesse. Als Modulation mit konstanter Einhüllenden, siehe auch FM, ist serelativ unempfindlich gegen Nichtlinearitäten, was den Einsatz effizienterer Verstärker daukt Amwendungen der 8-PSK findet man beispielsweise im der Erweiterung von GSM. Enhand Data Rates for GSM Evolution (EDGE) genannt. Wegen ihrer relativen Einfachheit hat de 4-PSK, die quaternäre PSK (O-PSK), viele Anwendungen gefunden. Sie kann als "gleichzeite binäte Amplitudenumtsatung, also BPSK-Modulation, in den Quadraturkomponenten auße fasst werden. Anwendungsgebiete reichen von Telefonmodems, z. B. der V.22 Empfehlung ist die Übertragung mit 1200 kbit/s, bis zur Mobilkommumikation, wie beispielsweise den US emperiation in Mobilfunkstandard der 2. Generation U.S. Digital Cellular (USDC). De OPSK-Modulation ist bei drähtbosen lokalen Netzen zu finden.