2.3 Codierung und Modulation

2.3.1 Begriffe, Ziele

Eine Codierung kann unter anderem diese Ziele verfolgen:

- Darstellung alphanumerischer Zeichen in einer standardisierten Form. Beispielsweise wird das lateinische Alphabet häufig durch den ASCII-Code dargestellt (→ Bild 2.7).
- Codierung von Zahlen. Zahlenwerte können prozessorintern unterschiedlich dargestellt sein. Für ihre Übertragung in Netzen sind ebenfalls standardisierte Codes erforderlich.
- Codierung von Symbolen (beliebige Zeichen, einzelne Bits oder Bitketten) zur Übertragung über einen physikalischen Kanal.

 Codierung von Signalen der realen Welt (z. B. Sprache, Bilder) so, dass zur Übertragung eine möglichst geringe Bandbreite benötigt wird,

Original- darstellung		Codierte Darstellur Beispiel: ASCII
A B C 	Codierung	1000001 1000010 1000011 1011010

Bild 2.7 Codierung Beispiel ASCII-Code

Reale Signale (z. B. Sprache: Schallwellen, Bilder: zweidimensionale Verteilung der Lichtintensität) werden in der Regel zuerst in eine analoge elektrische Darstellung gebracht. Die Spannungsverläufe sind also kontinuierlich. Für die Verarbeitung und Übertragung werden jedoch meisten und noch zunehmend digitale (wertediskrete) Darstellungen bevorzugt. Zur Umwandlung zwischen den Signaldarstellungen existieren verschiedene Verfahren (- De ilid 2.8).




Bild 2.8 Möglichkeiten zur Signalwandlung

Im Hinblick auf die Signalübertragung unterscheidet man die folgenden Codierungsarten: Leitungscodierung, Kanalcodierung und Quellencodierung.

Die Codierungsarten erfüllen unterschiedliche Aufgaben (\rightarrow Bild 2.9). Die gestellten Anforderungen unterscheiden sich ebenfalls. Wenn alle Codierungsarten eingesetzt werden (beispielsweise bei der Sprach- oder Bildübertragung über Paketnetzwerke) ist beim Sender die Folge Quellen- Kanal- und Leitungseodierung zu durchlaufen (\rightarrow Bild 2.10). Beim Fompfäner ist die Reihenfolge umgekehrt.






Bild 2.10 Einsatz von Codierungsverfahren in einem Kommunikationssystem

2.3.2 Leitungscodierung

Die Leitungscodierung (*line coding*) ordnet einem oder mehreren Bits ein bestimmtes Symbol (Signalelement) zu, das auf der Leitung übertragen wird.

63

Dabei sollen die folgenden Kriterien bestmöglich erfüllt werden:

- · Bandbreiteneffizienz: Die für eine vorgegebene Datenrate (Anzahl der pro Zeiteinheit zu übertragenden Datenbits) erforderliche Bandbreite soll möglichst gering sein bzw. die auf einer Leitung mit gegehe. ner Bandbreite mögliche Datenrate soll maximal sein.
- · Taktregenerierbarkeit: Der Empfänger muss die Symbolzeiten (die Anfangs- und Endzeitpunkte eines Symbols) aus dem empfangenen Signal wiedergewinnen, da ihm der ursprüngliche Sendetakt nicht zur Verfügung steht.
- Gleichspannungsanteil: Bei der Übertragung über Leitungen, die keine Gleichspannungen übertragen können (deren untere Grenzfrequenz also größer als null ist), darf im Frequenzspektrum des Sendesignals der Wert null nicht vorkommen. Andernfalls ist es für den Empfänger schwierig bis unmöglich, das Signal korrekt zu erkennen.

Im einfachsten Fall werden für Leitungscodes zweiwertige Symbole mit unipolaren (U+, 0) oder bipolaren (U+, U-) Spannungspegeln verwendet. Der Spannungspegel kann für die Symboldauer konstant sein oder er kann sich zu bestimmten Zeitpunkten ändern. Für verfeinerte Codes werden mehrwertige (ternäre, quaternäre) Spannungspegel verwendet. Zudem können Bitketten der Länge n in Symbolketten der Länge m (m≠ n) abgebildet werden. Für einige wichtige Codes sind Zeitdiagramme der Pegelverläufe in Bild 2.11 zusammengestellt.




Bild 2.11 Leitungscodes

Der NRZ-Code (Non-Return to Zero) verwendet als Signalelement eine Spannung von (beispielsweise) 0 V für eine logische 0 und (beispielsweise) +5 V für eine logische 1. Beide Signalemente weisen für die Symboldauer, die hier der Bitdauer entspricht, konstante Werte auf. Beim RZ-Code (Return to Zero) ist das Signalelement für eine logische 1 der im Bild 2.11 dargestellte Impuls (+5 V für die erste Hälfte der Symboldauer, 0 V für die zweite Hälfte). Beim AMI-Code (Alternate Mark Inversion) wird als Symbol für eine logische 1 abwechselnd ein konstanter Wert von +5 V bzw. -5 V verwendet.

zu übertragende Daten	1	0	1	J	K	J	K	
übertragene Symbole (Signalelemente)	0 1/-		H					

- Signalelemente für 0, 1: Flanke zur Bitmitte (U+ → U- oder umgekehrt) - Codeverletzung (code violation) J, K; keine Flanke

Bild 2.12 Begriffe Bit, Symbol, Signalelement (Beispiel: Manchester-Code)

Bild 2.12 zeigt Signalelemente des Manchester-Codes, die bipolare Spannungspegel U+ und U- sowie eine Flanke zur Bitmitte (deshalb auch als Biphase-Code hezeichnet) aufweisen. Die Signalelemente J und K entsprechen nicht dieser Definition und werden deshalb als Codeverletzungen (code violation) bezeichnet. Diese werden für besonders wichtige Kennzeichnungen eingesetzt, z. B. Rahmenanfang oder -ende (→ Token Ring, Abschnitt 6.3.3). Die Manchester-Codierung setzt für jedes zu codierende Bit das entsprechende Signalelement ein (→ Bild 2.11). Dabei können sich weitere Flanken zwischen aufeinander folgenden Signalelementen ergeben. Beim differenziellen Manchester-Code hängt die Auswahl eines Signalelements vom vorhergehenden Signalelement wie folgt ab: für eine logische 0 muss zum Symbolanfang eine Flanke (Übergang 0 zu 1 oder umgekehrt) entstehen, bei einer logischen 1 darf hingegen keine Flanke auftreten.

Der 4B5B-Code ist ein Beispiel eines (m-zu-n)-Codes. Dabei werden 16 verschiedene Bitkombinationen auf 32 Codewörter abgebildet. Die Hälfte der 32 Codewörter kann demnach für die Codierung zusätzlicher Informationen genutzt werden, die entsprechenden Codewörter können als Codeverletzungen betrachtet werden. Die Codewörter werden so gewählt, dass nie mehr als zwei Nullen nacheinander auftreten. Zusätzlich wird eine NRZI-Codierung (Non-Return to Zero Invert) eingesetzt. Diese codiert eine Null mit demselben Spannungspegel wie das vorhergehende Bit, bei einer Eins wird der Spannungspegel invertiert. Insgesamt erhält man ein Leitungssignal mit zahlreichen Übergängen (guter Taktregenerierung) und einer gegenüber der NRZ-Codierung nur um 25 % höheren Bandbreite. Weitere Codes (8B108, 8B6T, MLT-3) werden in 72,28 beschiedt.

Für eine exakte Bewertung der verschiedenen Codierungen müssen deren Frequenzspektren und Bitfehrerten in Abhängigkeit des Signal-Rausch Abstands analysiert werden /2.29/. Eine grobe Bewertung lässt sich wie folgt durchführen: Da die belegte Bandbreite mit der Häufigkeit der Signal-wecklesst lestigt, sind die Manchester-Codes bezüglich der Bandbreitenflizienz ungünstig, der NRZ- und AMI-Code sind günstig, der RC-code liegt dawwischen. Bezüglich der Taktregenerierbarkeit gilt die umgekehrte Reihenfolge, da das Auftreten vieler Signalübergänge zu einem aussegrüßen Anteil der Taktrfequenz im Signalspektrum führt. Bezüglich der Gleichspannungsfreiheit sind die Codes Manchester und AMI günstig.

2.3.3 Kanalcodierung

Ziel der Kanaleodierung (channel coding) ist es, die Kommunikation gegen Übertragungsfehler zu siehern. Dazu werden die Datten als Codewörter codiert, die den Eigenschaften des Übertragungskanals angepasst sind. Grundsätzlich kann die Kanaleodierung fehlererkennende oder helterkortigierende Codes verweden (error detection bzw. error correction) (→ Abschnitt 2.8). Damit Fehler erkannt bzw. korrigiert werden, dienen mit den Studztaden durch redundante Datten ergiärtz werden, die aus den Nutzdaten abgeleitet sind und zusammen mit diesen übertragen werden. Der Empfänger kann dann die von him empfängenen, redundanten Daten mit denen vergleichen, die er selbst aus den empfängenen Nutzdaten berechnet hat. Wenn er dabei Unterschiede feststellt, kann er davon ausgehen, dass Übertragungsfehler aufgetreten sind.

2.3.4 Quellencodierung/Datenkompression

Bei der Kanalcodierung wird die zu übertragende Datenmenge vergößert. Die Datenkompression (source coding, data compression) verfolgt hingegen das Ziel, die Datenmenge zu reduzieren. Verfahren zur Dater kompression lassen sich einteilen in Entropiecodierung, Quellencodierung und hybride Codierung. Die Entropiecodierung ist verhustrie, d. h die Originaldaten können exakt wiederhergestellt werden. Dazu entfern der Sender die im Signal enthaltene Redundanz, der Empfänger fügl sie der Sender die im Signal enthaltene Redundanz, der Empfänger fügl sie

wieder hinzu. Beispielsweise kann eine Folge n gleicher Zeichen durch ein Zeichen und den Wiederholungsfaktor n übertragen werden. Die Quellencodierung erwendet Wissen über die zu codierenden Signale. Sie entfernt die im Signal enthaltene Irrelevanz (dies sind Anteile, die der Enpfäager nicht oder aur schlecht währnehmen kann, z. B. Farbverlagte bei rasch veränderlichen Kannten in Bildern). Die Quellencodierung ist meistens verlustbehaftet, erreicht aber dafür wesentlich höhere Kommerssionszende als die Entopiecodierung.

Hybride Codierungsverfahren sind meistens Kombinationen aus Entropie- und Quellencodierung. Bild 2.13 ordnet einige bekannte Verfahren in dieses Schema ein, weitere Information enthalten /2.12/ und /2.31/.

ntropiecodierung

Lauflängencodierung: Folge gleicher Symbole wird durch ein Symbol und die Wiederholungsanzahl ersetzt

Huffman-Codierung: häufig vorkommende Symbole erhalten kurze Codeworte; reduziert die mittlere Länge der zu übertragenden Codeworte Arithmetische Codierung: Darstellung von Nachrichten als Intervalle auf der Achse rationaler Zahlen

Quellencodierung (Prädiktion)

DPCM (Differential Pulse Code Modulation): die Differenz aufeinander folgender Codeworte wird übertragen; reduziert die Anzahl Bits pro Wert DM (Delta Modulation): wie DPCM, jedoch Codierung der Differenz in einem Bit

Quellencodierung (Transformation)

FFT (Fast Fourier Transform): Berechnung des Frequenzspektrums, Spektralanteile geringer Amplitude werden nicht übertragen

DCT (Discrete Cosine Transform): vereinfachte Form der FFT; verwendet bei JPEG, MPEG

Quellencodierung (Vektorquantisierung)

Gruppen von Signalwerten (Vektoren) werden durch ein Codewort variabler Länge repräsentiert. Kurze Codeworte für häufig auftretende Vektorwerte

Bild 2.13 Übersicht Datenkompression FFT (Fast Fourier Transform) JPEG (Joint Photographic Experts Group)

MPEG (Motion/Moving Picture Experts Group)

Hybride Codierung

JPEG (Joint Photographic Experts Group): für Standbilder. Blocke werden mit DCT codierun Gederung der Spektralanteile mit unterschiedlicher Auflösung, anschliedend eine Entropiecodierung.
JPEG 2000: erhöhte Kompression bzw. Qualität. Verwendet Wavelet Transform und arithmetische Codierung.
MPEG (Motion Picture Experts Group): für Bewegtbilder. Redundanz und Irrelevanz innehable inezinene Frames (ein Bild) wie auch zwischen aus ein Leiner Gegenschen Berness werden reduziert. Asymmetrie: hoher (geringer) Aufwand für Godierung (Decodierung), MPEG 1 und MPEG 2 nutzen DCT,

Bild 2.13 Übersicht Datenkompression (Fortsetzung)

MPEG 4 verwendet u. a. Wavelets.