



# Napredno programiranje mikrokontrolera



## MPLAB XC8 C



#### MPLAB XC8 C kompajler

- MPLAB XC8 C kompajler je samostalni, optimizovani ISO C99 kompajler
- Podržava sve 8-bitne PIC mikrokontrolere i dostupan je za mnoge popularne operativne sisteme (Microsoft® Windows® 7 (32/64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows® 10(64 bit), Ubuntu 16.04 (32/64 bit), Fedora 23 (64 bit) i Mac OS X 10.12 (64 bit))
- Postoji jedno zaglavlje, koje se tipično uključuje u sve izvorne C datoteke - <xc.h>
- To je generičko zaglavlje, koje uključuje ostala specifična zaglavlja, omogućuje pristup registrima specijalne namene na osnovu posebnih promenljivih, makroe za pristup memoriji i uključuje odgovarajuće instrukcije



## Konfiguracija korišćenjem "#pragma config"

#pragma config <setting>=<named value>

```
// Oscillator Selection bits : RC oscillator
// Watchdog Timer : WDT enabled
// Power-up Timer Enable bit : Power-up Timer is disabled
// Code Protection bit : Code protection disabled
#pragma config FOSC = EXTRC, WDTE = ON, PWRTE = OFF, CP = OFF
```

- #pragma config <setting>=literal constant>
   #pragma config FOSC = 0x3, WDTE = 0x1, PWRTE = 0x1, CP = 0x3FF
- #pragma config <register>=constant>

```
#pragma config CONFIG = 0xFFFF

// IDLOC0 @ 0x2000, IDLOC1 @ 0x2001, IDLOC2 @ 0x2002, IDLOC3 @ 0x2003

#pragma config IDLOC0 = 0x127, IDLOC1 = 0x124
```



#### Registri specijalne namene

- Pristup kompletnim registrima:
  - INDF (0x00), TMR0 (0x01), PCL (0x02), STATUS (0x03), FSR (0x04), PORTA (0x05), PORTB (0x06), EEDATA ((0x08), EEADR (0x09), PCLATH (0x0A), INTCON (0x0B), OPTION\_REG (0x81), TRISA (0x85), TRISB (0x86), EECON1 (0x88), EECON2 (0x89)
- Primer pristupa
  - **PORTA** = 0x00;
- Pristup pojedinačnim bitovima
  - STATUSbits, PORTAbits, PORTBbits, PCLATHbits, INTCONbits, OPTION\_REGbits, TRISAbits, TRISBbits, EECON1bits
- Pojedinim bitovima
  - PORTAbits.RA2 = 1;



# Real-Time Operating Systems - RTOS



#### **RTOS**

- Sledeća stepenica u kreiranju složenih sistema
- Omogućuje izvršenje više zadataka i upravljanje vremenski kritičnim procedurama
- Koristi se u kombinaciji sa aplikacijama pisanim u C-u




#### Kada treba koristiti

- RTOS koristi sistemske resurse (FLASH, RAM i procesorsko vreme); zato se koristi na PIC24, dsPIC i PIC32 familijama (ne preporučuje se na PIC18 ili slabijim)
- Potpomaže modularni dizajn i kod reuse
- Olakšava pisanje aplikacija koje koriste više kompleksnih biblioteka



### Multi-tasking

- Kako sistem postaje složeniji, sve teže je balansirati mnogobrojne aktivnosti (svaka se bori za CPU vreme i time može izazvati značajno kašnjenje nekog drugog dela sistema)
- Zadatak (task) je deo programa koji rešava konkretan problem i ima konkretan rezultat
- Multi-tasking podrazumeva simultano izvršavanje više zadataka
- Obično smo do sada program organizovali u jednu "super-petlju" gde se zadaci izvršavaju sekvencijalno
- Pauza na kraju petlje definiše frekvenciju ponavljanja ciklusa





#### Rad u realnom vremenu

- Petlja je najprostiji oblik multi-taskinga, jer primenjuje striktnu rotaciju zadataka
- Ako svi zadaci nisu istog prioriteta, petlja nije adekvatno rešenje (zadaci višeg prioriteta moraju se izvršavati pre onih nižeg)
- Zadaci mogu imati i ograničenje u vremenu za koje moraju biti izvršeni (deadline)
- Sistem koji radi u realnom vremenu, mora da obezbedi korektno izvršavanje zadataka u definisanim vremenskim rokovima



#### Nedostaci "super-petlje"


- Vreme izvršenja petlje nije konstantno (zavisno od uslova, neki zadaci se mogu izvršavati duže ili kraće)
- Zadaci ometaju jedni druge (kada jedan zadatak dobije CPU, neće ga pustiti dok se ne završi, iako je možda javio događaj koji zahteva trenutan odgovor)
- Zadaci višeg prioriteta ne dobijaju potrebnu pažnju (svi imaju isti prioritet u petlji)



#### Unapređenje "super-petlje"

- Zadaci mogu biti aktivirani
  - vremenski (time-triggered) ili
  - događajem (event-triggered)
- Prioriteti preko prekida (prebacivanje zadataka višeg prioriteta u prekide)
- Okidanje "petlje" tempiranim (vremenskim) prekidom (preciznije definisanje vremena izvršenja "pozadinskih" procesa)
- Omogućavanje zadataka i definisanje učestalosti izvršenja (uvođenje enable flega i brojača zadatka; što je manji broj upisan u brojač, to je veća učestalost prozivanja).

# Upravljanje zadacima pri sekvencijalnom programiranju





#### **Operativni sistem**

- Preuzima upravljanje nad zadacima:
  - kada će i koliko dugo da se izvršavaju,
  - omogućuje komunikaciju i sinhronizaciju između njih,
  - upravlja pristupom sistemskim resursima
- RTOS je zapravo program opšte namene
- Može se nezavisno razviti ili kupiti gotovo (komercijalno) rešenje




#### Planiranje

- Centralni deo RTOS-a je planer (scheduler)
- Ciklično planiranje
  - najjednostavnije planiranje
  - svaki zadatak se izvršava dok se ne završi
  - zadatak ne može biti prekinut dok radi
  - ima sve nedostatke "super-petlje" i sekvencijalnog izvršenja

#### Planiranje

#### Round-robin


- Sistemom upravljaju regularni prekidi (otkucaji)
- Zadaci se selektuju za izvršenje u fiksnoj sekvenci
- Sa svakim otkucajem, tekući zadatak se prekida i upravljanje prenosi na sledeći
- Prekidanje zadataka i promena konteksta ima svoju cenu (treba "snimiti" flegove, registre, memorijske lokacije ...)
- Smatra se da svi zadaci imaju isti prioritet





#### Stanja zadataka

- Uninitialised zadatak ne postoji sa stanovišta RTOS-a (uništavanjem nepotrebnih zadataka skraćuje se lista i olakšava rad planera)
- Ready spreman za izvršenje i počinje čim dobije CPU
- Running zadatku je dodeljen
   CPU i on se izvršava
- Blocked zadatak je spreman za izvršenje, ali zbog nečega mu nije dozvoljeno (čeka podatke ili resurs)
- Stopped zadatak ne zahteva više CPU, završen je (ostaje u tom stanju dok se ponovo ne aktivira)






#### Planiranje - nastavak

- Pre-emptive planiranje sa prioritetom
  - Zadaci imaju dodeljene prioritete
  - Sistemom i dalje upravljaju regularni prekidi (otkucaji)
  - Na svaki otkucaj, planer proverava koji spreman zadatak ima najviši prioritet i njemu dodeljuje CPU
  - Ako zadatak najvišeg prioriteta i dalje zahteva
     CPU, on ga zadržava za sebe
  - Zadatak nižeg prioriteta se prekida ako zadatak višeg prioriteta postane spreman (ready)



# Primer *pre-emptive* planiranja sa prioritetom



Task	Priority	Duration (in time slices)			
1	1 (highest)	2.7			
2	3	2.8			
3	2	1.5			



#### Planiranje - nastavak

#### Kooperativno planiranje

- Svaki zadatak oslobađa CPU u skladu sa poslom koji obavlja i kada sam odabere
- Time zadatak sam upravlja snimanjem konteksta i smanjuje opterećenje sistema (ne snima se sve, jer bira najpogodniji trenutak)
- Sistem ima duži odziv nego u prethodnom slučaju, ali zahteva manje memorije i promena konteksta se brže obavlja
- Koristi se kod malih sistema
- Prekide ne bi trebalo koristiti za realizaciju zadataka, već samo za prosleđivanje urgentnih informacija zadacima ili planeru



#### Definisanje zadataka

- Broj ne bi trebalo da bude veliki, jer komplikuje planiranje i troši resurse (svaka promena konteksta troši i vreme i memoriju)
- Aktivnosti koje imaju blisko vreme završetka (deadline) ili su blisko povezane funkcionalnošću i razmenjuju veliku količinu podataka, treba da budu grupisane u isti zadatak



# Pisanje zadatka i postavljanje prioriteta

- Zadatak treba napisati kao da se izvršava kontinualno, kao samostalni i poluautonomni program, bez obzira što može biti prekinut od strane planera
- Ne treba da poziva sekciju koda drugog zadatka, ali može koristiti biblioteke i pozivati zajedničke funkcije
- Zadatak može zavisiti od usluge drugog zadatka i tada treba obezbediti sinhronizaciju
- RTOS dozvoljava postavljanje prioriteta:
  - statičkih (fiksnih) i
  - dinamičkih (mogu se menjati tokom izvršenja)
- Obično se alociraju 3 nivoa prioriteta:
  - najviši zadaci bitni za "opstanak" sistema,
  - srednji zadaci bitni za korektan rad sistema i
  - niski zadaci potrebni za adekvatan rad sistema, ali povremeno mogu biti "potisnuti" i prihvatljivo je dodatno kašnjenje za njihovo izvršenje



#### Zaštita podataka i resursa

- Nekoliko zadataka mogu zahtevati pristup istom hardverskom (memorija, periferija) ili softverskom resursu (zajednički modul)
- Semafor se dodeljuje svakom deljenom resursu i njime se signalizira da li je trenutno u upotrebi
- "Binarni semafor" omogućuje uzajamno isključivanje zadataka (samo jedan može da pristupi resursu, ostali prelaze u stanje blokiran)
- "Brojački semafor" se koristi za skup identičnih resursa i inicijalno se postavlja na br. jedinica na raspolaganju; kada zadatak koristi jedan resurs iz skupa, dekrementira semafor, a kada ga oslobodi inkrementira (semafor definiše broj slobodnih jedinica)
- Semafori se mogu koristiti i za sinhronizaciju između zadataka



#### Poznati RTOS


- Salvo
- CCS compiler
- CMX-Tiny+
- PICos18
- MicroC/OS-II
- FreeRTOS
- OSA-RTOS



#### Salvo RTOS

- Komercijalni RTOS firme Pumpkin Inc.
   (<a href="http://www.pumpkininc.com">http://www.pumpkininc.com</a>) koji može raditi i na slabijim mikrokontrolerima
- Postoji i besplatna verzija (Salvo Lite)
- Inicijalno je razvijen u asembleru, ali je kasnije "prepisan" u C-u i sada zahteva C kompajler
- Koristi kooperativni planer i podržava više zadataka (u punoj verziji ograničen samo količinom RAM-a) sa 16 nivoa prioriteta, uz malo zauzeće memorije; zadaci istog prioriteta izvršavaju se po round-robin algoritmu
- Podržava binarne i brojačke semafore, poruke, redove poruka (message queues) i flegove događaja
- Za PIC12, PIC16, PIC17 i PIC18 MCU koristi se MPLAB C18 kompajler (ili neki od sledećih: HI-TECH PICC, HI-TECH PICC-18 ili IAR PIC18 C)


## Salvo proces





#### Nomenklatura Salvo biblioteke

#### sfc18sna.lib



Library config.	а	d	е	m	t
Multitasking	+	+	+	+	+
Delays	+	+			+
Events	+		+		+
Idling	+	+	+		+
Task priorities	+	+	+		+
Time outs					+

#### Minimalna Salvo aplikacija

**OSInit()** inicijalizuje sve Salvo strukture podataka, pokazivače i brojače; mora se pozvati pre bilo koje druge Salvo funkcije.

**OSSched()** poziva Salvo planer i omogućuje aktiviranje jednog od spremnih zadataka; da bi se omogućio multitasking, OSSched() se mora stalno pozivati.



## Kreiranje, startovanje i promena zadataka

```
#include "main.h"
#include <salvo.h>
                        int main(void)
void TaskA( void )
                            Init();
   while (1) {
                            OSInit();
        OS_Yield();
                            OSCreateTask(TaskA, OSTCBP(1), 10);
                            OSCreateTask(TaskB, OSTCBP(2), 10);
                            while (1) {
void TaskB( void )
                                OSSched();
   while (1) {
        OS_Yield();
```



#### Kreiranje i pokretanje zadataka

- Salvo zadaci su funkcije bez parametara
- Sadrže inicijalizaciju i beskonačnu petlju
- Prilikom kreiranja (korišćenjem OSCreateTask()
  funkcije), eksplicitno mu se dodeljuje task control
  block (tcb) i prevodi se u stanje stopped (ili ready)
- Da bi se startovao, zadatak mora da bude u ready stanju, što se postiže pozivom OSStartTask(), međutim, Salvo direktno prevodi zadatak u stanje ready nakon kreiranja, pa je poziv često nepotreban
- Kada je jednom preveden u stanje ready, zadatak se aktivira (running) čim bude zadatak sa najvišim prioritetom od svih spremnih zadataka



#### Bitne funkcije

- OS\_Yield() bezuslovna promena konteksta. Svaki Salvo zadatak mora da sadrži najmanje jedan ovakav poziv. Obično je na kraju beskonačne petlje, ali može se javiti bilo gde u kodu. Sve metode koje sadrže uslovnu ili bezuslovnu promenu konteksta počinju sa OS\_.
- OSCreateTask() kreira zadatak sa zadatom početnom adresom, tcb pointerom i prioritetom.
  - Početna adresa je obično početak zadatka, definisan njegovim imenom.
  - Svaki zadatak zahteva jedinstven tcb, koji sadrži sve informacije potrebne Salvu da bi upravljao njime (početna i povratna (resume) adresa, stanje, prioritet, itd). Ukupno ima OSTASKS tcb-a, označenih brojevima od 1 do OSTASKS. OSTCBP() je makro koji olakšava pribavljanje pointera na odgovarajući tcb. Npr. OSTCBP(2) je pokazivač na drugi tcb.
  - Prioritet se kreće u granicama od 0 (najviši) do 15 (najniži)

## Dodavanje funkcionalnosti

```
#include "main.h"
                             int main(void)
#include <salvo.h>
unsigned int counter;
                               Init();
void TaskCount( void )
                               OSInit();
                               OSCreateTask(TaskCount, OSTCBP(1), 10);
  while (1) {
                               OSCreateTask(TaskShow, OSTCBP(2), 10);
                               counter = 0;
      counter++;
      OS_Yield();
                               while (1) {
                                    OSSched();
void TaskShow( void )
   InitPORT();
   while (1) {
      PORT = (PORT \& \sim 0xFE) | ((counter >> 8) \& 0xFE);
      OS_Yield();
```

## Korišćenje događaja (1)

```
#include "main.h"
#include <salvo.h>
#define TASK_COUNT_P OSTCBP(1) /* task #1 */
#define TASK_SHOW_P OSTCBP(2) /* task #2 */
#define PRIO_COUNT 10 /* task priorities*/
#define PRIO_SHOW 10 /* "" */
#define BINSEM_UPDATE_PORT_P OSECBP(1) /* binsem #1 */
unsigned int counter;
void TaskCount( void )
  while (1) {
     counter++;
     if (!(counter & 0x01FF)) {
       OSSignalBinSem(BINSEM_UPDATE_PORT_P);
  OS Yield();
```

## Korišćenje događaja (2)



## Korišćenje događaja (3)

```
int main( void )
  Init();
  OSInit();
  OSCreateTask(TaskCount, TASK_COUNT_P, PRIO_COUNT);
  OSCreateTask(TaskShow, TASK_SHOW_P, PRIO_SHOW);
  OSCreateBinSem(BINSEM_UPDATE_PORT_P, 0);
  counter = 0;
  while (1) {
        OSSched();
```

- OSCreateBinSem() kreira binarni semafor sa definisanim ecb (event control block) pokazivačem i početnom vrednošću. Semafor se mora kreirati pre nego što neki zadatak pokuša da ga prevede u signalizirano stanje ili čeka na njega.
- OSSignalBinSem() prevodi semafor u signalizirano stanje.
   Ako nema zadatka koji čeka na njega, on se samo inkrementira. Ako jedan ili više zadataka čeka na njega, tada se zadatak najvišeg prioriteta aktivira.
- OS\_WaitBinSem() zadatak čeka na binarni semafor, dok semafor nije u signaliziranom stanju. Ako je vrednost semafora 0, zadatak se prevodi u stanje čekanja (blocked). Zadatak se ponovo aktivira (ready) kada je semafor u signaliziranom stanju, ali se pokreće (running) tek kada on postane najprioritetniji od svih aktivnih. Ako je semafor 1, kada zadatak pozove ovu funkciju, vrednost semafora se menja na 0, a zadatak nastavlja sa izvršenjem.



### **Dodatne napomene**

- Salvo koristi event control block (ecb) pokazivače kao hendlere za događaje (events)
- Prefiks OS\_ u pozivu OS\_WaitBinSem() ukazuje da funkcija dovodi od promene konteksta.
- Uvek mora da se definiše timeout interval čekanja na binarni semafor. Ako želimo čekati beskonačno dugo, koristi se predefinisana konstanta OSNO\_TIMEOUT.
- U prethodnom primeru, OS\_WaitBinSem() se korisiti umesto poziva OS\_Yield(), jer on u sebi implicitno sadrži promenu konteksta, tj. OS\_Yield() poziv.



# Definisanje vremena na koje se izvršava zadatak

- U prethodnom primeru, zadaci se izvršavaju u "otvorenoj petlji". Dodavanjem novog zadatka istog ili višeg prioriteta smanjiće se frekvencija inkrementiranja brojača (tj. izvršavanja zadatka).
- Odlaganjem izvršenja zadatka (delay), zadatak prestaje da se izvršava dok dato vreme ne istekne, a planer je dužan da po isteku vremena vrati zadatak u stanje ready.



### Primer za odlaganje izvršenja (1)

```
#include "main.h"
#include <salvo.h>
#define TASK COUNT P OSTCBP(1) /* task #1 */
#define TASK_SHOW_P OSTCBP(2) /* "" #2 */
#define TASK_BLINK_P OSTCBP(3) /* "" #3 */
#define PRIO_COUNT 10 /* task priorities*/
#define PRIO_SHOW 10 /* "" */
#define PRIO_BLINK 2 /* "" */
#define BINSEM UPDATE PORT P OSECBP(1) /* binSem #1 */
unsigned int counter;
void TaskCount( void )
  while (1) {
     counter++;
     if (!(counter & 0x01FF)) {
       OSSignalBinSem(BINSEM UPDATE PORT P);
  OS Yield();
```



### Primer za odlaganje izvršenja (2)

```
void TaskShow(void)
  while (1) {
    OS_WaitBinSem(BINSEM_UPDATE_PORT_P,
                    OSNO_TIMEOUT);
     PORT = (PORT \& ^OxFE) | ((counter >> 8) \& OxFE);
void TaskBlink( void )
   InitPORT();
   while (1) {
      PORT ^= 0x01;
      OS_Delay(50);
```



### Primer za odlaganje izvršenja (3)

```
void main( void )
  Init();
  OSInit();
  OSCreateTask(TaskCount, TASK_COUNT_P, PRIO_COUNT);
  OSCreateTask(TaskShow, TASK_SHOW_P, PRIO_SHOW);
  OSCreateTask(TaskBlink, TASK_BLINK_P, PRIO_BLINK);
  OSCreateBinSem(BINSEM_UPDATE_PORT_P, 0);
  counter = 0;
  enable_interrupts();
  while (1) {
     OSSched();
```

- OSTimer() definiše otkucavanje sistemskog časovnika i potrebno je zvati sa stabilnom učestalošću (vidi naredni kod). Prekidi moraju biti omogućeni da bi OSTimer mogao biti pozvan (otuda i enable\_interrupts() poziv pre startovanja planera)
- OS\_Delay() zamenjuje OS\_Yield() i odlaže izvršenje zadatka za onoliko otkucaja sistemskog časovnika koliko je navedeno kao parametar ove funkcije (za prethodni slučaj, delay je 50\*10ms = 500ms)
- Salvo nadgleda odložene zadatke na svaki poziv
   OSTimer-a i overhed ne zavisi od broja odloženih zadataka, osim ako se ne dogodi da period odlaganja za dva ili više zadataka ističe istovremeno.



### Definisanje sistemskog časovnika

```
#include <salvo.h>
#define TMR0_RELOAD 156 /* for 100Hz ints @ 4MHz*/

void interrupt IntVector( void )
{
   if (TOIE && TOIF) {
      TOIF = 0;
      TMR0 -= TMR0_RELOAD;
      OSTimer();
   }
}
```

# Signalizacija preko poruka (1)

```
#include "main.h"
#include <salvo.h>
#define TASK_COUNT_P OSTCBP(1) /* task #1 */
#define TASK_SHOW_P OSTCBP(2) /* "" #2 */
#define TASK_BLINK_P OSTCBP(3) /* "" #3 */
#define PRIO_COUNT 12 /* task priorities*/
#define PRIO SHOW 10 /* "" */
#define PRIO BLINK 2 /* "" */
#define MSG_UPDATE_PORT_P OSECBP(1) /* sem #1 */
unsigned int counter;
char CODE B = 'B';
char CODE_C = 'C';
```



# Signalizacija preko poruka (2)



# Signalizacija preko poruka (3)

```
void TaskShow( void )
  OStypeMsgP msgP;
  InitPORT();
  while (1) {
     OS_WaitMsg(MSG_UPDATE_PORT_P, &msgP,
                 OSNO_TIMEOUT);
     if (*(char *)msgP == CODE_C) {
         PORT = (PORT \& ^0xFE) | ((counter >> 8) \& 0xFE);
     else {
         PORT ^= 0x01;
```



## Signalizacija preko poruka (4)

```
void TaskBlink( void )
    OStypeErr err;
    while (1) {
        OS_Delay(50);
       err = OSSignalMsg(MSG_UPDATE_PORT_P,
                        (OStypeMsgP) &CODE_B);
        if (err == OSERR_EVENT_FULL) {
            OS_SetPrio(PRIO_SHOW+1);
            OSSignalMsg(MSG_UPDATE_PORT_P,
                       (OStypeMsgP) &CODE_B);
            OSSetPrio(PRIO_BLINK);
```



# Signalizacija preko poruka (5)

```
void main( void )
    Init();
    OSInit();
    OSCreateTask(TaskCount, TASK_COUNT_P, PRIO_COUNT);
    OSCreateTask(TaskShow, TASK_SHOW_P, PRIO_SHOW);
    OSCreateTask(TaskBlink, TASK_BLINK, PRIO_BLINK);
    OSCreateMsg(MSG_UPDATE_PORT_P, (OStypeMsgP) 0);
    enable_interrupts();
    while (1) {
        OSSched();
```



- OSCreateMsg() kreira poruku. Poruka mora biti kreirana pre nego što neki zadatak čeka na nju ili proverava stanje. Pokazivač na poruku mora biti tipa OStypeMsgP.
- OSSignalMsg() signalizira poruku. Navode se ecb pokazivač i pokazivač na sadržaj poruke. Zadatak najvišeg prioriteta koji čeka na poruku postaje ready. Pokazivač na poruku se mora korektno "kastovati" da bi se pravilno izvršilo dereferenciranje.



- OS\_WaitMsg() aktivira čekanje na zadatu poruku. Poruka se prosleđuje zadatku kroz pokazivač na poruku. Da bi se izvršila ekstrakcija poruke, pokazivač mora da se "kastuje" u odgovarajući tip.
- OS\_SetPrio() menja prioritet tekućeg zadatka i trenutno vrši promenu konteksta.
- OSSetPrio() zadatak menja prioritet, ali novi prioritet stupa na scenu tek nakon što zadatak preda upravljanje planeru.



### Literatura



- Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers, Principles and Applications, Book • 2nd Edition • 2010
  - Opciono:
    - Ch.14 Introducing C, str.443-465.
    - Ch.15 C and the embedded environment, str.467-480.
    - Ch.16 Acquiring and using data with C, str.481-500.
    - Ch.17 More C and the wider C environment, str.501-524.
  - Ch.18 Multi-tasking and the real-time operating system, str. 525-539.
  - Ch.19 The Salvo real-time operating system, str.541-571.



### Literatura

Salvo – The RTOS that runs in tiny places,
User manual ver. 4.2.2, 2010,
<a href="http://www.pumpkininc.com/content/doc/manual/SalvoUserManual.pdf">http://www.pumpkininc.com/content/doc/manual/SalvoUserManual.pdf</a>



 MPLAB® XC8 C Compiler, User's Guide for PIC® MCU, DS50002737A, 2018, <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB\_XC8\_C\_Compiler\_User\_Guide\_for\_PIC.pdf">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB\_XC8\_C\_Compiler\_User\_Guide\_for\_PIC.pdf</a>

