

图 1: 段描述符

X	E	W	A	描述符类别	含义
0	0	0	X	数据	只读
0	0	1	X		读、写
0	1	0	X		只读、向下扩展
0	1	1	X		读、写、向下扩展
X	С	R	A	描述符类别	含义
1	0	0	X	代码	只执行
1	0	1	X		只执行
1	1	0	X		只执行、依从的代码段
1	1	1	X		执行、读、依从的代码段

表 1: 代码段和数据段描述符的 TYPE 字段




图 2: GDT 和 GDTR 的关系




图 3: 全局描述符表寄存器 GDTR




图 4: 段寄存器与段选择子




图 5: 段选择器和描述符高速缓存器的加载过程




图 6: 保护模式下的内存访问




图 7: 保护模式下处理器取指令的过程

```
.text
entry start
start:
mov ax,cs
mov ss,ax
mov sp,#0x7c00

**Total Control Control
```

```
mov ah, \#0x00
mov al, \#0x03
int 0x10
seg cs
mov ax, gdt_base+0x7c00
seg cs
mov dx, gdt_base+0x7c00 + 0x02
mov bx, #16
div bx
mov ds,ax
mov bx,dx
mov dword 0(bx), #0x00
mov dword 4(bx), #0x00
mov dword 0x08(bx), #0x8000ffff
mov dword 0x0c(bx), #0x0040920b
seg cs
mov word gdt_size + 0x7c00,#15
seg cs
lgdt gdt_size+0x7c00
in al, #0x92
or al, \#0x02
out 0x92,al
cli
mov eax, cr0
or eax,#1
mov cr0,eax
mov cx, #0x08
mov ds,cx
```

bios 清屏功能

div bx

$$\frac{DX:AX}{BX} = AX.DX$$

商在 AX 中, 余数在 DX 中

在此示例中:

将 GDT 的基地址右移 4 位得到段地址存到 AX 中, 段内偏移地址存到 dx 中

将 gdt 基地址的段地址存到 ds, 偏移地址存到 bx 中

GDT 的第一个描述符为空描述符

段线性地址=0x000B8000

G=0: 段粒度为字节

段界限=FFFF: 结合 G=0, 该段的长度为 64KB

S=1: 存储器的段 D=1: 32 位操作尺寸

P=1: 该段目前位于内存中 DPL=000: 段的特权级为 0

TYPE=0010: 可读可写、向上扩展的数据段

设置 gdt 的边界

ldgt m: 加载描述符表的线性基地址和界限 在有效地址 m 处,包含了GDT的32位线性地址和16位界限值,共6字节,参考图3

打开 A20

开启保护模式

将段选择子传到段选择器,参考图5

```
mov byte 0x00,#0x50
mov byte 0x02,#0x72
mov byte 0x04,#0x6F
mov byte 0x06,#0x74
mov byte 0x08,#0x65
mov byte 0x0a, #0x63
mov byte 0x0c, #0x74
mov byte 0x0e,#0x20
mov byte 0x10,#0x6D
mov byte 0x12,#0x6F
mov byte 0x14,#0x64
mov byte 0x16,#0x65
mov byte 0x18,#0x20
mov byte 0x1A, #0x4F
mov byte 0x01C, #0x4B
mov byte Ox1E,#0x2E
hlt
                .word 0
gdt_size:
gdt_base: .word 0x7e00,0x0000
.org 510
.word OxAA55
```

将数据传到到段描述符指定的线性地址加偏移量处
cpu 暂停
存放 GDT 的界限值
声明 GDT 的起始物理地址
cpu 暂停




图 8: 进入保护模式前的内存映像