改版履歴(Ver1.0)　2018.12.07

初版発行

改版履歴(Ver1.0→Ver1.1)　2019.03.01

表紙

Ver1.0 → Ver1.1
2018.12.07 → 2019.03.01

Ⅰ　導入編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
2-4-2	1130A-8	セッティングPCが起動できない場合の記述を追加
10-1-1	1130A-32	CDの写真追加
10-1-3	1130A-33	CB-C-026-00の写真追加

Ⅱ　ハードウェア編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
1-4	1130B-2	DC電源のFGの接続に関する記述を追加
2-1	1130B-3	外形寸法図面にFG1,FG2を追加
4-1	1130C-17	パルス列指令とエンコーダFB接続は、端子台を中継しない方がノイズに強くなる旨の注記を追加
4-4	1130C-19	PC側がDSUB 25Pのケーブル「CB-C-008-00」の記述を削除
4-6-2	1130C-22	「※安川PGを接続する場合は、A相を反転する」の記述を削除
5-3	1130C-24	アラーム時のタイミングチャートにおいて、SVM信号はSVONと同時にOFFするように修正

Ⅲ　機能編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
2-1-6	1130D-18	Pi信号の説明におけるSWSELの信号番号を修正
2-2-1	1130D-21	T□SVM信号がON/OFFする条件の記述を修正
4-15-3	1130E-10	「疑似アブソ」機能の廃止により内容の削除
4-15-4	1130E-11	「疑似アブソ」機能の廃止により内容の修正
4-17	1130E-22	主軸アナログ指令の対応表のハードの項目にSOUT信号の説明を追加
4-17-1	1130E-22	主軸アナログ指令の最大指令電圧を[V]単位から[mV]単位に修正 SOUT信号の説明を追加
4-17-3	1130E-24	主軸制御とSPIN指令の違いを整理した表の罫線を修正し、縦横の項目の対応付けを修正
4-18-1	1130E-25	絶対値エンコーダの場合の、バックラッシュ補正の内容を修正
4-18-4	1130E-30	絶対値エンコーダの場合の、ピッチエラー補正の内容を追記
6-1-4-3	1130F-17	回転速度範囲の記述を追加
6-1-5-7	1130F-24	P値、S値の範囲を修正
6-1-5-9	1130F-26	SPIN指令に主軸アナログ速度指令(S指令)の内容を追記
6-1-5-15	1130F-29	PRG命令の書式の説明を修正
6-1-5-16	1130F-30	SVONから「(開発中)」の記述を削除
6-1-5-17	1130F-30	SVOFFから「(開発中)」の記述を削除
6-1-6-1	1130F-31	CALL命令のLに「マクロ変数指定可」を追記
6-1-8-1	1130F-38	TIM値の設定範囲を修正
6-1-8-2	1130F-38	TM値の設定範囲を修正 TMの説明からTIMに変換されるという記述を削除
6-1-10-1	1130F-41	MOUTの機能説明の例を修正 Mコード出力の信号タイミングの図の「PLMC」の記述を「SLM」に修正
6-2-1-2	1130F-46	シーケンス番号の上限修正
6-2-4-9	1130F-58	無限回転軸回転指令から「<オプション>」の記述を削除
6-2-4-10	1130F-58	G04のPの設定範囲を修正
6-2-4-13	1130F-60	G61のINPOS量が0の時にインポジションチェックを無視する記述を修正
6-2-5-3	1130F-70	S指令に主軸アナログ指令時の内容を追記
6-3-15-3	1130F-93	バックラッシュ補正値の記述を修正
6-3-15-4	1130F-94	ピッチエラー補正値の項目を追加
8-4-5	1130G-12	原点信号の信号名を「DEC」に統一
8-4-6	1130G-13	原点信号の信号名を「DEC」に統一
8-7	1130G-17	バックラッシュ補正量の説明から、不要な絶対値エンコーダの記述を削除

Ⅳ　実機試運転・調整編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
6-11-1	1130H-10	原点信号の信号名を「DEC」に統一
6-11-3	1130H-11	原点信号の信号名を「DEC」に統一

Ⅴ　メンテナンス編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
1-1	1130J-1	セッティングPCが起動できない場合を追記
1-1	1130J-2	・セッティングPCが起動できない場合 ・『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』のインストール ・『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』がインストール済の場合 を追記

改版履歴(Ver1.1→Ver1.2)　2019.03.15

表紙

Ver1.1 → Ver1.2
2019.03.01 → 2019.03.15

Ⅲ　機能編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
1-1-2	1130D-2	システム構成図にイーサネットと対応OS(Windows 10)を追加
1-1-4	1130D-3	対応表に対応OS(Windows 10)を追加
1-4-1	1130D-6	同一指令2軸機能から(1/4軸)固定の記述を削除 接線制御から1/2/3軸固定の記述を削除 工具長補正から3軸固定の記述を削除
1-4-4	1130D-10	アプリケーションライブラリ表に対応OS(Windows 10)を追加
4-16-4	1130E-13	同一指令2軸に複数組の同期軸が設定可能である記述を追加
4-18-2	1130E-26	工具長補正機能で補正軸を複数設定しないように注意する記述を追加
8-4-1	1130G-11	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-2	1130G-11	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-3	1130G-12	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-4	1130G-12	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-5	1130G-12	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-6	1130G-13	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-7	1130G-13	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一
8-4-11	1130G-14	最終位置決め時の速度を原点復帰早送り速度に統一

改版履歴(Ver1.2→Ver1.3)　2020.02.26

表紙

Ver1.2 → Ver1.3
2019.03.15 → 2020.02.26

Ⅰ　導入編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
2-6-1	1130A-10	バックアップデータ初期化画面のイメージ修正 「論理座標オフセット初期化」について追記
10-3	1130A-36	出荷CDの中身に「Visual C++2008再頒布パッケージ」を追加

Ⅱ　ハードウェア編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
3-1-8	1130C-7	CN7(AD入力)の電圧を3.3Vに訂正
3-3-1	1130C-12	CN7(AD入力)の電圧を3.3Vに訂正
4-5-1	1130C-20	安川SGDH-Ⅱの配線例に絶対値エンコーダの配線を追加
4-5-2	1130C-20	三菱J2の配線例に絶対値エンコーダの配線を追加
4-5-4	1130C-22	サーボ接続の対応表に安川・三菱それぞれの絶対値エンコーダのPinの対応を追加
4-7	1130C-23	CN7(AD入力)の電圧を3.3Vに訂正

Ⅲ　機能編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
1-4-1	1130D-6	軸制御に「手動パルサ」を追加 軸制御の「絶対値エンコーダ」を標準機能に訂正 自動送りに「オーバライド」「高精度ラッチ」「通過点指定円弧補間」「巻線命令」を追加 「タスク毎入力信号」「タスク毎出力信号」を精査し不足を追加
1-4-2	1130D-8	「原点設定」を削除 「主軸オーバライド」の追加
1-4-4	1130D-9	「絶対値エンコーダオフセット書込/読出」を追加
1-5	1130D-11	センサーラッチ遅れ時間を明記
		不要な注釈を削除
2-1-2	1130D-15	三菱絶対値エンコーダ読出用の信号を追加
2-2-1	1130D-21	「バッテリー電圧低下警告」を追加
2-2-2	1130D-22	三菱絶対値エンコーダ読出用の信号を追加
3-1	1130D-25	DNC運転を明記
4-16-6	1130E-14	接線制御有効/無効の設定がシステムモーダルであると修正

4-16-6	1130E-16	接線制御有効/無効がシステムモーダルであると修正
4-16-11	1130E-21	巻線指令について詳細な記述を追加
4-17-1	1130E-27	主軸速度がシステムモーダルであると修正
4-17-2	1130E-27	主軸S指令がシステムモーダルであると修正
4-17-2	1130E-28	主軸S指令がシステムモーダルであると修正
4-18-2	1130E-30	工具長補正量がシステムモーダルであると修正
4-18-3	1130E-32	工具径補正量がプログラムモーダルであると修正 工具径補正の仕様の詳細な記述を追加
4-21	1130E-70	手動パルサの記述を修正
5-1	1130F-1	メモリ運転の説明を追記
6-1-1-1	1130F-13	テクノコード指令一覧のSPINの付加データにOVRを追加
6-1-5-2	1130F-19	F指令をプログラムモーダルと明記
6-1-5-3	1130F-20	F指令をプログラムモーダルと明記
	1130F-21	移動量/目標位置、中心座標、通過点座標省略時の動作を記述
6-1-5-5	1130F-24	F指令をプログラムモーダルと明記
6-1-5-6	1130F-25	F指令をプログラムモーダルと明記
6-1-5-9	1130F-27	SPINの書式の説明にOVRを追加
6-1-5-10	1130F-28	工具長補正テーブル番号の範囲を修正 工具長補正量がシステムモーダル、且つ、バッテリバックアップ対象であることを追記
6-1-7-3	1130F-37	論理座標設定がシステムモーダル、且つ、バッテリバックアップ対象であることを追記
6-1-7-5	1130F-38	インポジションチェック有効/無効がシステムモーダルと明記
6-1-11-1	1130F-44	工具径補正がプログラムモーダルと明記 工具径補正の横軸/縦軸選択が現状論理X/Y軸固定であることを明記
6-2-1-1	1130F-46	Gコード指令一覧のGコードモーダルを修正した。 JMPとGOTOが同等である注釈を追加。
6-2-1-4	1130F-47	Gコードモーダルの記述を修正
6-2-1-5	1130F-48	Gコードモーダルの記述を修正
6-2-4-1	1130F-52	G00がGコードモーダルと明記
6-2-4-3	1130F-53	F指令をプログラムモーダルと明記 G01がGコードモーダルと明記
6-2-4-4	1130F-54	F指令をプログラムモーダルと明記 G02/G03がGコードモーダルと明記
	1130F-55	移動量/目標位置、中心座標、通過点座標省略時の動作を記述
6-2-4-5	1130F-58	F指令をプログラムモーダルと明記
6-2-4-11	1130F-61	工具長補正量がシステムモーダル、且つ、バッテリバックアップ対象であることを追記
6-2-4-13	1130F-62	インポジションチェック有効/無効がシステムモーダルと明記
6-2-4-15	1130F-63	論理座標設定がシステムモーダル、且つ、バッテリバックアップ対象であることを追記
6-2-5-3	1130F-72	主軸速度指令がシステムモーダルであることを明記
6-2-5-4	1130F-73	工具径補正がプログラムモーダルと明記
6-2-5-6	1130F-74	G90がGコードモーダルと明記
6-2-5-7	1130F-74	G91がGコードモーダルと明記
6-2-5-8	1130F-74	G17,G18,G19の書式例を変更 円弧平面指定がGコードモーダルと明記
6-2-5-9	1130F-75	シーケンス番号の設定範囲を修正
6-3-7	1130F-84	マクロ変数#1600～と出力ポートo#0000～の対応付けの誤植を修正
6-4-1	1130F-97	F値がPモーダルと明記
8-1	1130G-7	各パラメータの単位や範囲を明記
8-2	1130G-9	ソフトリミットの単位や範囲を明記
8-4	1130G-11	サーボパラメータの設定値の単位や範囲を明記
8-5	1130G-17	原点復帰逃げ量の単位や範囲を明記
8-6	1130G-17	原点復帰順位の範囲を明記
8-7	1130G-18	不足項目(INPOS量、偏差上限値、手動パルサ最大送り速度、手動パルサ加減速時定数、接線制御軸上限速度、接線制御軸基準位置)の追記
8-7	1130G-18	バックラッシュ補正量、形状補正係数、ホームポジション距離、ホームポジション順位、原点復帰時論理座標、の単位や範囲、詳細内容の参照先を明記

V　メンテナンス編

項番	新ﾍﾟｰｼﾞ	内容
1-1	1130J-1	セッティングPCが起動できない場合を追記
1-1	1130J-2	・セッティングPCが起動できない場合 ・『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』のインストール ・『Microsoft Visual C++ 2008 再頒布パッケージ(x86)』がインストール済の場合 を追記