

Элакор-ПУ Люкс Лак-В Матовый – лак полиуретановый, двухкомпонентный.

Требования при нанесении

- Температура Поверхности и температура воздуха: оптимальная: +15°C...+20°C; допустимая: +5°C...+25°C.
- Температура материалов: от +15°C до +20°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Во время нанесения и в течение суток после температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! - Пирометр Bosch PTD (или аналог).

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Компоненты Лака в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин.
Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

Внимание! Сначала полностью погрузите мешалку в Лак и только потом включите миксер. После смешивания сначала выключите миксер, потом достаньте мешалку из лака. Такой порядок обеспечит минимальное вовлечение воздуха в лак.

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.

Дать отстояться 2-3мин для выхода вовлеченного воздуха.

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов окрасочного слоя, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Приготовленный двухкомпонентный лак использовать в течение 40мин после смешивания.

Инструмент для нанесения: - велюровые валики (4-6мм), стойкие к растворителям, кисти.

Способы нанесения.

Наносить валиком, стандартным способом.

Наносить на полимерные покрытия за 2 слоя, расход на слой - 70-100г/м².

Сушка 1-го слоя 4-6 часов, но не более 24 часов.

Очистка инструмента. Не отвержденный Лак удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденный Лак можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.
Работы по нанесению Лака следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Лак утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

Все Инструкции покрытий Элакор