### Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»

#### СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ PROTEUS

Обзор студента 3 курса специальности 1-40-01-01 «Программное обеспечение информационных технологий» заочной формы получения образования, группы 5242201 Станислава Васильевича Микулича

Могилев 2023

### Оглавление

Введение	3
Разработка электрических схем с использованием микроко	
программной среде Proteus	5
Проектирование схемы, включающей микроконтроллер, при по	мощи мастера
New Project Wizard	-
Моделирование схемы, включающей микроконтроллер,	
программного кода	17
Сопряжение микроконтроллера х51 с микросхемами	7-сегментных
индикаторов в Proteus	25
Заключение	26
Список использованных источников	27

#### Введение

Proteus - среда для проектирования и отладки электронных устройств, в т.ч. выполненных на основе микроконтроллеров различных семейств. Предоставляет возможности ввода схемы в графическом редакторе, моделирования её работы и разработки печатной платы, включая трехмерную визуализацию её сборки. Уникальной чертой среды Proteus является возможность эффективного моделирования работы разнообразных микроконтроллеров (PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и др.) и отладки микропрограммного обеспечения.

Среда PROTEUS имеет огромную библиотеку электронных компонентов, а недостающие - можно сделать самостоятельно. Предусмотрена поддержка SPICE-моделей, которые часто предоставляются производителями электронных компонентов.

В комплект профессиональной версии входят инструменты USBCONN для подключения моделируемой схемы к реальному USB порту компьютера и COMPIM для подключения к COM-порту ПК.

Среда PROTEUS совместима с популярными средами разработки микропрограммного обеспечения, в т.ч.:

- CodeVisionAVR (только MK AVR)
- IAR (любые МК)
- ICC (MK AVR, msp430, ARM7)
- WinAVR (MK AVR)
- Keil (MK 8051 и ARM)
- HiTECH (МК 8051 и PIC)

Отличительные особенности:

- Разработка схемы электрической принципиальной (ввод в графическом редакторе)
- Моделирование схемы с использованием разнообразных виртуальных приборов
  - Разработка печатной платы, включая 3D-визуализацию её сборки
- совместное моделирование работы микроконтроллера, исполняющего заданную программу, и окружающих его аналоговой и цифровой схем
- широкие отладочные возможности, в т.ч. доступ к содержимому регистров и памяти, задание точек останова программы, пошаговое выполнение
- отладка на уровне исходного кода (Си, Бейсик, Ассемблер, в зависимости от типа используемого для отладки файла с испытываемым микропрограммным обеспечением)
- поддержка нескольких семейств микроконтроллеров от разных производителей, в т.ч.:
  - PIC12, PIC16, PIC18 и PIC24 (Microchip).
  - 8051/8052, в т.ч. производные от них, выпускаемые Philips и Atmel

- AVR, Tiny AVR и Mega AVR (Atmel)
- ARM7, в т.ч. LPC2000 (NXP)
- HC11 (Freescale) и микроконтроллерные модули BASIC Stamp (Parallax)
  - ведется работа по добавлению поддержки других МК Преимущества
- Выполнение всех этапов разработки электронного устройства на основе микроконтроллера в единой среде
- Возможность написания, отладки и тестирования микропрограммного обеспечения еще до физического изготовления опытного образца системы.
- Генерируемые диагностические сообщения (например, при выполнении непредусмотренной инструкции) как со стороны ЦПУ, так и со стороны моделей устройств ввода-вывода, позволяют обнаружить сложные в поиске ошибки программирования
  - Ускоряет процесс разработки электронного устройства
- Поддержка совместной работы с аппаратными устройствами, подключенными через порт компьютера

# Разработка электрических схем с использованием микроконтроллеров в программной среде Proteus

Proteus является так называемой средой сквозного проектирования, что позволяет создавать устройство, начиная с проектирования его принципиальной схемы и заканчивая изготовлением печатной платы, с возможностью контроля на каждом этапе производства.

Первый этап проектирования узла печатной платы в системе Proteus — разработка схемы электрической принципиальной, которая выполняется в редакторе ISIS. На этой стадии проектирования производится выбор необходимых компонентов, их размещение в рабочем поле чертежа, связь компонентов при помощи цепей и шин. При необходимости можно модифицировать свойства компонентов, добавлять текстовые надписи.

Рассмотрим процесс моделирования схем с использованием микроконтроллеров на примере микроконтроллера 80C51.

После создания пустого листа схемы его нужно заполнить символами необходимых компонентов из библиотеки. В Proteus создать новый проект схемы можно при помощи команды File/New Project. Необходимо отметить, что по умолчанию при формировании нового проекта запускается мастер New Project Wizard.

### Проектирование схемы, включающей микроконтроллер, при помощи мастера New Project Wizard

Работа мастера состоит из нескольких этапов, на которых указываются название проекта и его месторасположение на диске компьютера (можно создать проект с чистого листа или на основе имеющихся разработок, поставляемых с системой), задается необходимость создания разработки ISIS (при этом указывается формат чертежа) и/или ARES, необходимость включения в проект определенного микроконтроллера. По окончании работы мастера в проект будет добавлено несколько вкладок, в рабочей области которых и будет проводиться дальнейшее проектирование схемы.

Рассмотрим более подробно работу с мастером New Project Wizard. Для этого запустим его при помощи команды File/New Project основного меню Proteus. Количество шагов мастера зависит от выбора переключателя в окне New Project Wizard: Start. В том случае если выбрана позиция From Development Board (рисунок 2), работа мастера состоит всего из одного шага, на котором для создания нового проекта предлагается использовать одну из имеющихся разработок, поставляемых вместе с Proteus. Выбор разработки производится в поле Development Board из одноименного списка путем выделения ее названия левой кнопкой мыши. В выпадающем списке Microcontroller Family можно задать семейство микроконтроллера. В таком случае в списке Development Board будут показаны разработки, в которых используется микроконтроллер указанного семейства. При этом описание выбранной разработки отображается в поле Details. Также необходимо указать название нового проекта (поле Name) и его месторасположение на диске компьютера (поле Path). А затем нажать кнопку Finish в нижней части

окна **New Project Wizard: Start**. В результате будет открыт новый проект, содержащий схему (рисунок 3a) и исходный код программы микроконтроллера (рисунок 3б), которые можно модифицировать на свое усмотрение.

Рисунок 2. Окно New Project Wizard: Start, установка переключателя в позицию From Development Board




Рисунок 3.

Новый проект, созданный на основе уже имеющейся разработки: а) схема электрическая принципиальная; б) исходный код программы





Рисунок 4 Окно New Project Wizard: Start, установка переключателя в позицию New Project




В случае если в окне **New Project Wizard: Start** переключатель установлен в позицию **New Project**, работа мастера будет состоять из шести шагов, на первом из которых (рисунок 4) пользователю предлагается указать название нового проекта (поле **Name**) и его месторасположение на диске компьютера (поле **Path**). После того как соответствующие поля заполнены, необходимо нажать кнопку **Next**, в результате будет открыто следующее окно мастера — **New Project Wizard: Schematic Design** (рисунок 5). На втором шаге мастер предложит указать необходимость создания разработки ISIS посредством установки переключателя в одну из двух позиций:

- **Do not create a schematic** не создавать проект ISIS;
- Create a schematic from the selected template— создать проект ISIS (при этом в поле Design Templates задается формат чертежа).

Рисунок 5


Окно New Project Wizard: Schematic Design



После установки всех параметров следует нажать кнопку **Next**, в результате чего будет открыто третье окно мастера — **New Project Wizard: PCB Layout** (рисунок 6). В нем посредством установки переключателя в нужную позицию необходимо произвести выбор одного из параметров:


- Do not create a PCB layout— не создавать проект PCB;
- Create a PCB layout from the selected template— создать проект PCB (при этом в поле Layout Templates производится выбор шаблона проекта).

### Окно New Project Wizard: PCB Layout




А затем нажать кнопку **Next** для перехода к следующему шагу мастера — **New Project Wizard: PCB Layer Usage** (рисунок 7), на котором выполняется настройка слоев платы.


Окно New Project Wizard: PCB Layer Usage



Пятый шаг работы мастера **New Project Wizard: Firmware** (рисунок 8) — выбор микроконтроллера. На этом этапе путем установки переключателя в нужную позицию задается необходимость использования микроконтроллера в проекте схемы:

- No Firmware Project— микроконтроллер не используется;
- -Create Firmware Project— создать проект с использованием микроконтроллера.






В случае выбора второго параметра доступны следующие поля:

- Family— семейство микроконтроллера;
- Controller модель микроконтроллера;
- Compiler инструменты ассемблера/компилятора;
- Create Quick Start Files— автоматическое создание заготовки программного кода для микроконтроллера.


Используйте кнопку Compilers в поле Compiler для добавления компилятора (рисунок 9).

Окно Compilers



Шестой шаг работы мастера — подведение итогов. В окне **New Project Wizard: Summary** (рисунок 10) выводится вся информация о создаваемом проекте. Просмотрите внимательно настройки проекта и, если вас все устраивает, нажмите кнопку **Finish** для окончания работы с мастером. В противном случае вернитесь при помощи кнопки **Back** к предыдущим шагам мастера для внесения изменений в настройки проекта.


Окно New Project Wizard: Summary



По окончании работы мастера система на основе заданных установок создаст новый проект, который может содержать:

Результаты работы мастера New Project Wizard:

- а) рабочее поле чертежа;
- б) контур печатной платы;
- в) заготовка программного кода для микроконтроллера



Рабочее поле чертежа (рисунок 11a) — вкладка **Schematic Capture**. При этом на чертеже уже будет размещено условное графическое обозначение микроконтроллера выбранного семейства;

- контур печатной платы (рисунок 116) вкладка **PCB Layout**;
- заготовку программного кода для микроконтроллера (рисунок 11в) вкладка **Source Code**.


Проектирование схемы, включающей микроконтроллер без помощи мастера

Проект схемы электрической принципиальной, в котором присутствует микроконтроллер, можно создать и без использования мастера — при помощи кнопки ISIS верхней панели инструментов Proteus. В результате откроется новая вкладка Schematic Capture, в рабочем поле которой и будет выполняться разработка схемы.

Выбор компонентов из базы данных для последующего их размещения в рабочей области программы производится в окне **Pick Devices** (рисунок 12). Данное окно можно открыть командой контекстного меню **Place/Component/From Libraries** или посредством нажатия на кнопку **P** на панели **DEVICES** (по умолчанию данная панель расположена в левой части программы и содержит список имеющихся в проекте компонентов). Открыть

панель можно нажатием кнопки Component Mode на левой панели инструментов редактора ISIS.

Рисунок 12 Библиотека микроконтроллеров семейства 8051 программы Proteus




Для того чтобы добавить микросхему микроконтроллера в рабочее поле проекта, необходимо в левой верхней части окна Pick Devices в поле Category выбрать из списка библиотеку Microprocessor ICs. Пакет Microprocessor ICs включать в эмуляцию смешанной позволяет схемы определенные микроконтроллеры с возможностью написания и отладки программного кода. Выбор библиотеки из списка производится посредством щелчка левой кнопки мыши по строке с ее названием. Ниже поля Category находится поле Subспособом в котором задается семейство category, таким же микроконтроллеров выбранной библиотеки. В поле Results отображаются все выбранного семейства. Выбор компонента производится посредством выделения при помощи левой кнопки мыши строки с его Manufacturer Results. В поле онжом названием в поле выбрать производителя микроконтроллера. Если производитель не имеет значения укажите значение All Manufacturers в этом поле. Для ускорения поиска онжом воспользоваться строкой фильтра компонентов расположенной в верхнем левом углу окна Pick Devices. После того как выбор микроконтроллера сделан, его условное графическое обозначение отобразится в поле предварительного просмотра Preview. Посадочное место компонента будет показано в поле PCB Preview. Если для выбранного микроконтроллера предусмотрено несколько посадочных мест, то все возможные варианты будут доступны для выбора из выпадающего меню, расположенного под полем РСВ **Preview**. Для того чтобы разместить выбранный микроконтроллер на схеме, необходимо в окне Pick Devices нажать кнопку ОК. После чего данное окно

будет закрыто, а символ компонента будет прикреплен к курсору мыши, при помощи которого необходимо поместить символ в нужное место на схеме (щелкнуть в нужном месте схемы левой кнопкой мыши).

Кварцевый резонатор, конденсаторы и элементы питания в данном случае в схему можно не добавлять, так как они эмулируются программно. Однако если вы будете разрабатывать проект до его логического конца, то есть до изготовления печатной платы, элементы придется добавить.

Параметры размещенного на схеме символа микроконтроллера при необходимости редактируются в окне **Edit Component** (рисунок 13). Данное окно можно открыть путем двойного щелчка левой кнопки мыши по уже размещенному в рабочем поле программы символу компонента.

Рисунок 13




Открыть вкладку, на которой в процессе проектирования будет вноситься код программы инициализации микроконтроллера, онжом следующим образом. Выделите при помощи левой кнопки мыши символ микроконтроллера в рабочем поле проекта, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт Edit Source Code. В результате в проект будет добавлена вкладка Source Code и открыто окно выбора микроконтроллера New Firmware Project (рисунок 14), в котором устанавливаются следующие параметры:

- Family— семейство микроконтроллера;

- Controller модель микроконтроллера;
- Compiler инструменты ассемблера/компилятора;
- Create Quick Start Files— автоматическое создание заготовки программного кода для микроконтроллера.

Рисунок 14




В проект можно также добавить и уже подготовленный ранее .asm-файл. Для этого на панели дерева проектов **Projects** выберите при помощи левой кнопки мыши проект, к которому необходимо добавить .asm-файл, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт **Add Files**. В результате выполненных действий будет открыто окно проводника **Windows**, где необходимо выбрать на диске компьютера нужный .asm-файл, а затем нажать на кнопку «**Открыть**».

## Моделирование схемы, включающей микроконтроллер, и трансляция программного кода

Для наглядной демонстрации работы программы инициализации микроконтроллера воспользуемся цветными пробниками логических уровней 0 и 1. Для того чтобы добавить пробник в рабочее поле проекта, необходимо вызвать окно **Pick Devices** (рисунок 15) и в поле **Category** выбрать из списка библиотеку **Debugging Tools**, в поле **Sub-category** выбрать строку **Logic Probes**, а в поле **Results** — строку LOGICPROBE, затем нажать кнопку **OK**. В результате окно **Pick Devices** будет закрыто, а символ пробника будет прикреплен к курсору мыши, при помощи которого необходимо поместить

символ в требуемое место на схеме — щелкнуть в нужном месте схемы левой кнопкой мыши столько раз, сколько пробников надо разместить.

Рисунок 15



Подсоединим пробники к исследуемым линиям портов микроконтроллера. В результате при появлении на выходе линии порта значения логической единицы пробник будет подсвечен красным цветом, при появлении же значения логического нуля пробник будет подсвечен синим цветом. Также на пробниках визуально отображаются значения 0 и 1.

После того как в рабочей области проекта собрана схема (рисунок 16), а на вкладке **Source Code** введен код программы (рисунок 17), можно запускать моделирование.

Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера и цветных пробников логических уровней





Рисунок 17




Процесс моделирования запускается при помощи кнопки **Run the simulation**, которая находится в левом нижнем углу окна программы. Для того чтобы временно приостановить процесс симуляции, используйте кнопку **Pause the simulation, or start up at time 0 if stopped** (кнопка находится в левом нижнем углу окна программы). Остановить моделирование можно при помощи кнопки **Stop the simulation**.

В результате, если компилятор в листинге программы не обнаружит ошибок, на диске вашего компьютера в рабочей папке проекта будут созданы следующие файлы:

- \*.*hex* файл машинного кода (рисунок 18);
- \*.asm— файл с ассемблерным кодом программы (рисунок 19);
- \*.sdi— файл отладки программы инициализации, содержимое которого можно также просмотреть на вкладке **8051 CPU Source Code** (рисунок 20).

Рисунок 18



Файл с ассемблерным кодом программы

Рисунок 19

main—BHOWHOU

@akin Tipaeka @opmar Bing Cnpaeka

| Main.asm file generated by New Project wizard

| Created: Tit main 1 2015
| Processor: 80c51
| Compiler: ASEM-S1 (Proteus)

| SNOMODS1
| SINCLUDE (8051.MCU)

| Reset Vector org 0000h jmp Start

| CODE SEGMENT

| code SE

Вкладка 8051 CPU Source Code

1 CPU Source Cod	
ug\Debug.SDI	122点 表。
1	; Main.asm file generated by New Project wizard
3	
4	Created: Пт май 1 2015 Processor: 8051 Compiler: ASEM-51 (Proteus)
5 6	Compiler: ASEM-51 (Proteus)
8	
9	SNOMODS1 SINCLUDE (8051,MCU)
2	SINCLUDE (8051.MCU) 8051 processor definition file
3	Security of the Control of the Contr
5	PO DATA 080H SP DATA 081H
7	DPL DATA 082H DPH DATA 083H
8	PCON DATA 087H
9	TCON DATA 088H TMOD DATA 089H
2	TLO BATA 08AH TL1 DATA 08BH
3	THO DATA OSCH
5	P1 DATA 090H
7	SRUE DATA 099H
8	PZ DATA DADH
9	P3 DATA OBOH
1	IP DATA OBSH PSW DATA ODOH
3	ACC DATA GEOH
S	B DATA OFOH
6	ITO BIT 088H IEO BIT 089H
8	IT1 BIT OSAH
0	IE1 BIT OSBH TRO BIT OSCH
12	TFO BIT OBDH TR1 BIT OBEH
3	TF1 BIT OBFH
5	TT BTT 099H
6	RBS BIT O9AH TBS BIT O9BH
8	BEN BIT O9CH
0	SM2 BIT O9DH SM1 BIT O9EH
1	SMO BIT O9FH EXO BIT OASH
3	ETO BIT OA9H
5	EXI BIT OAAH ETI BIT OABH
6	ES BIT OACH EA BIT OAFH
8	RXD BIT OBOH
0	INTO BIT 082H
2	INT1 BIT 083H TO BIT 084H
3	T1 BIT OBSH WR BIT OBSH
\$	RD BIT OB7H
6	
8	PTO 81T 089H PX1 81T 089H PT1 81T 088H
0	PS BIT OBCH
2	P BIT ODOH
4	RSO BIT 003H RS1 BIT 004H
5	
7	AC BIT 006H CY BIT 007H
8	RESET CODE OOOH
0	EXTTO CODE 003H
2	TIMERO CODE OOBH EXTII CODE 013H
13	TIMER1 CODE 018H SINT CODE 023H
S	Maton 45 and 95 55000
7	
18	; Reset Vector org 0000h 2 01 00 jmp Start
0 0000	01 00 jmp Start
2	
4	CODE SEGMENT
15	0100 0100h
7 0100	org 0100h Start:
8 0100 7 9 0102 8	OF mov R5, #00001111b
0 0104	OF mov R5, #00001111b A0 mov P2, R5 55 mov R4, #01010101b 90 mov P1, R4
17 0100 18 0100 19 0102 10 0104 11 0106 12 0108	So mov P1, R4 Loop: jmp Loop
4	FE jmp Loop
5	:

Программа инициализации микроконтроллера пишется на языке программирования asm51. Это язык ассемблера, специально предназначенный для написания программ для микроконтроллеров семейства x51. Написанная программа транслируется с помощью ассемблера asm51, в результате чего будут получены *hex*-файл для загрузки в память программ и листинговый файл с кодами команд и адресами расположения этих кодов. Файл листинга формируется ассемблером в процессе трансляции и представляет собой начальный ассемблерный файл, дополненный следующей информацией. Перед каждой командой размещен номер ее строки в ассемблерном тексте, адрес ячейки памяти программ, в которой размещен код операции команды,


а после этого адреса — один, два или три байта самой команды. Также в файле листинга находится таблица имен и меток.

Если в ходе компиляции кода программы инициализации микроконтроллера обнаружены ошибки, они будут отмечены компилятором в файле \*.lst. При этом hex-файл не будет сгенерирован до тех пор, пока ошибки не устранены. В файле листинга для каждой обнаруженной ошибки компилятор указывает причину ошибки и номер строки, в которой она обнаружена. На рис. 21 представлен фрагмент файла \*.lst, в котором отладчик сообщает об ошибке номер 2 (неопределенный идентификатор), состоящей в том, что в коде программы неверно указано название порта ввода/вывода данных (в используемом микроконтроллере нет порта с названием Рб). Отладка программы инициализации выполняется на вкладке **8051 CPU Source** Code, которая отображается после приостановки процесса симуляции. Для того чтобы временно приостановить симуляцию схемы, используйте кнопку Pause the simulation, or start up at time 0 if stopped (кнопка находится в левом нижнем углу окна программы). Отчет об ошибках, полученных в результате трансляции программного кода, отображается в нижней части вкладки Source Code на панели VSM Studio Output (рисунок. 22).

Рисунок 21

Фрагмент файла листинга \*.lst \_ -Вид Правка Формат Справка 74 : 1 **OD4H** RST. BIT D5 0D5H 75: FO BIT 76: 1 N **D6** AC BIT 0D6H N 0000 CODE ооон 1 RESET 80: 1 0003 003H **EXTIO** CODE 81: 000B TIMERO OOBH N CODE 0013 CODE 013H EXTI1 TIMER1 001B CODE SINT CODE 023H 85: 86: 87: Reset Vector 0000 0000h orq 0000 02 01 00 90: 91: 92: CODE SEGMENT 0100 0100h 0100 Start: mov R5, #00001111b 7D OF 98: 0100 0102 mov P2, R5 8D AO ASEM-51 V1.3 Copyright (c) 2002 by W.W. Heinz Line Addr code Source mov R4, #01010101b mov P6, R4 101: 0106 8C 00 @@@@@ symbol not defined @@@@@ 102: 0108 Loop: 0108 80 FE jmp Loop 103: 104: 105: 106: END

# Отчет об ошибках, полученных в результате трансляции программного кода



Состояние памяти и регистров микроконтроллера можно просмотреть при помощи следующих команд основного меню программы:

- Debug/8051 CPU Registers (рисунок 23a);
- Debug/8051 CPU SFR Memory (рисунок 23б);
- Debug/8051 CPU Internal (IDATA) Memory (рисунок 23в).

Рисунок 23

#### Состояние:

- а) регистров;
- б) памяти SFR;

в) внутренней памяти микроконтроллера 8051 CPU Registers - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 8051 CPU SFR Memory - U1 8051 CPU Registers - U1 8 X PC INSTRUCTION 0108 SJMP 0108 ACC B DPTR SP CA-rs0-P PO P1 P2 P3 SCON SBUF FF 55 OF FF 00 00 a) 8051 CPU Registers - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 8051 CPU SFR Memory - U1 б) 8051 CPU Registers - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 8051 CPU SFR Memory - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 ...... B)

Меню **Debug** (рисунок 24) доступно для вызова во время приостановки симуляции схемы.

Рисунок 24

Dek	Mеню Debug oug System Help	
<b>I</b>	Start VSM Debugging	Ctrl+F12
11	Pause VSM Debugging	Pause
	Stop VSM Debugging	Shift+Pause
k	Run Simulation	F12
	Run Simulation (no breakpoints)	Alt+F12
	Run Simulation (timed breakpoint)	
2	Step Over Source Line	F10
	Step Into Source Line	F11
	Step Out from Source Line	Ctrl+F11
R.	Run To Source Line	Ctrl+F10
	Animated Single Step	Alt+F11
	Reset Debug Popup Windows	
	Reset Persistent Model Data	
漱	Configure Diagnostics	
	Enable Remote Debug Monitor	
	Horz. Tile Popup Windows	
	Vertical Tile Popup Windows	
~	1. Simulation Log	
	2. Watch Window	
~	<u>3</u> . 8051 CPU Registers - U1	
~	4. 8051 CPU SFR Memory - U1	
~	5. 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1	
~	<u>6</u> . 8051 CPU Source Code - U1	

Проанализируем работу демонстрационной схемы, представленной на рисунке 16. На вкладке **main.asm** (рисунок 17) при помощи команды **mov** были даны указания программе инициализации микроконтроллера записать в порт P2 следующие значения линий порта P2.7–P2.0 — «00001111», а в порт P1 — значения линий порта P1.7–P1.0 — «01010101». После запуска моделирования при помощи цветных пробников мы можем проверить правильность работы программы. Как видно из рис. 16, на выводах портов


микроконтроллера Р1 и Р2 действительно присутствует та комбинация, которую мы указали в коде программы.

## Сопряжение микроконтроллера x51 с микросхемами 7-сегментных индикаторов в Proteus

Система, в которой используется микроконтроллер, может не только чем-то управлять, но и что-то отображать. Чаще всего в качестве узла знакосинтезирующие отображения в схеме используют индикаторы. По способу формирования символов индикаторы бывают 7-сегментными или матричными. Для отображения цифр удобнее использовать 7-сегментный индикатор. Такие индикаторы широко применяются в самых разных устройствах цифровой техники, от калькулятора до электронных часов. Матричные индикаторы обычно используют для отображения букв. Какихлибо стандартных правил сопряжения микроконтроллера с индикаторами не существует, и в каждом конкретном случае сопряжение может выполняться по-разному.

На рисунке 25 представлен пример соединения микросхемы индикатора с микроконтроллером. Принцип соединения микроконтроллера с элементами схемы такой же, как и для других компонентов схемы.

Рисунок 25 Сопряжение микросхемы 7 сегментного индикатора с микроконтроллером



Для того чтобы отобразить цифру, нужно «зажечь» определенные сегменты индикатора. При использовании в схеме микроконтроллера сделать это можно программным способом. Разные комбинации светящихся элементов индикатора, обеспечиваемые внешней коммутацией, позволяют отображать цифры от 0 до 9 и децимальную точку. В представленном примере у индикатора элементы имеют общий катод.

#### Заключение

Proteus - среда для проектирования и отладки электронных устройств, в т.ч. выполненных на основе микроконтроллеров различных семейств. Предоставляет возможности ввода схемы в графическом редакторе, моделирования её работы и разработки печатной платы, включая трехмерную визуализацию её сборки. Уникальной чертой среды Proteus является возможность эффективного моделирования работы разнообразных микроконтроллеров (PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и др.) и отладки микропрограммного обеспечения.

Среда PROTEUS имеет огромную библиотеку электронных компонентов, а недостающие - можно сделать самостоятельно. Предусмотрена поддержка SPICE-моделей, которые часто предоставляются производителями электронных компонентов.

В комплект профессиональной версии входят инструменты USBCONN для подключения моделируемой схемы к реальному USB порту компьютера и COMPIM для подключения к COM-порту ПК.

Среда PROTEUS совместима с популярными средами разработки микропрограммного обеспечения.

#### Список использованных источников

- 1. ISIS Help. Labcenter Electronics, 2014.
- 2. Пашкевич А. П., Чумаков О. А. Микро-процессорные системы управления. Часть БГУИР, 2006.
- 3. 8051 CROSS ASSEMBLER USER'S MANUAL, MetaLink Corporation Chandler, Arizona, USA.
- 4. Максимов А. Моделирование устройств на микроконтроллерах с помощью программы ISIS из пакета PROTEUS VSM // Радио. 2005. № 4.
- 5. Довгун В. П. Компьютерное моделирование электронных цепей и устройств. Курс лекций. Лекция 1. Общая характеристика программ компьютерного моделирования электронных цепей. Красноярск, СФУ Институт космических и информационных технологий, 2008.
- 6. Магда Ю. С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. М.: ДМК Пресс, 2008.