
Результаты работы мастера New Project Wizard:

- а) рабочее поле чертежа;
- б) контур печатной платы;
- в) заготовка программного кода для микроконтроллера



Рабочее поле чертежа (рисунок 11a) — вкладка **Schematic Capture**. При этом на чертеже уже будет размещено условное графическое обозначение микроконтроллера выбранного семейства;

- контур печатной платы (рисунок 116) вкладка **PCB Layout**;
- заготовку программного кода для микроконтроллера (рисунок 11в) вкладка **Source Code**.


Проектирование схемы, включающей микроконтроллер без помощи мастера

Проект схемы электрической принципиальной, в котором присутствует микроконтроллер, можно создать и без использования мастера — при помощи кнопки ISIS верхней панели инструментов Proteus. В результате откроется новая вкладка Schematic Capture, в рабочем поле которой и будет выполняться разработка схемы.

Выбор компонентов из базы данных для последующего их размещения в рабочей области программы производится в окне **Pick Devices** (рисунок 12). Данное окно можно открыть командой контекстного меню **Place/Component/From Libraries** или посредством нажатия на кнопку **P** на панели **DEVICES** (по умолчанию данная панель расположена в левой части программы и содержит список имеющихся в проекте компонентов). Открыть

панель можно нажатием кнопки Component Mode на левой панели инструментов редактора ISIS.

Рисунок 12 Библиотека микроконтроллеров семейства 8051 программы Proteus




Для того чтобы добавить микросхему микроконтроллера в рабочее поле проекта, необходимо в левой верхней части окна Pick Devices в поле Category выбрать из списка библиотеку Microprocessor ICs. Пакет Microprocessor ICs включать в эмуляцию смешанной позволяет схемы определенные микроконтроллеры с возможностью написания и отладки программного кода. Выбор библиотеки из списка производится посредством щелчка левой кнопки мыши по строке с ее названием. Ниже поля Category находится поле Subспособом в котором задается семейство category, таким же микроконтроллеров выбранной библиотеки. В поле Results отображаются все выбранного семейства. Выбор компонента производится посредством выделения при помощи левой кнопки мыши строки с его Manufacturer Results. В поле онжом названием в поле выбрать производителя микроконтроллера. Если производитель не имеет значения укажите значение All Manufacturers в этом поле. Для ускорения поиска воспользоваться строкой фильтра компонентов онжом расположенной в верхнем левом углу окна Pick Devices. После того как выбор микроконтроллера сделан, его условное графическое обозначение отобразится в поле предварительного просмотра Preview. Посадочное место компонента будет показано в поле PCB Preview. Если для выбранного микроконтроллера предусмотрено несколько посадочных мест, то все возможные варианты будут доступны для выбора из выпадающего меню, расположенного под полем РСВ **Preview**. Для того чтобы разместить выбранный микроконтроллер на схеме,

необходимо в окне **Pick Devices** нажать кнопку **OK**. После чего данное окно будет закрыто, а символ компонента будет прикреплен к курсору мыши, при помощи которого необходимо поместить символ в нужное место на схеме (щелкнуть в нужном месте схемы левой кнопкой мыши).

Кварцевый резонатор, конденсаторы и элементы питания в данном случае в схему можно не добавлять, так как они эмулируются программно. Однако если вы будете разрабатывать проект до его логического конца, то есть до изготовления печатной платы, элементы придется добавить.

Параметры размещенного на схеме символа микроконтроллера при необходимости редактируются в окне **Edit Component** (рисунок 13). Данное окно можно открыть путем двойного щелчка левой кнопки мыши по уже размещенному в рабочем поле программы символу компонента.

Рисунок 13



Открыть вкладку, на которой в процессе проектирования будет вноситься код программы инициализации микроконтроллера, можно следующим образом. Выделите при помощи левой кнопки мыши символ микроконтроллера в рабочем поле проекта, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт Edit Source Code. В результате в проект будет добавлена вкладка Source Code и открыто окно

выбора микроконтроллера New Firmware Project (рисунок 14), в котором устанавливаются следующие параметры:

- **Family** семейство микроконтроллера;
- Controller модель микроконтроллера;
- Compiler инструменты ассемблера/компилятора;
- Create Quick Start Files— автоматическое создание заготовки программного кода для микроконтроллера.

Рисунок 14



В проект можно также добавить и уже подготовленный ранее .asm-файл. Для этого на панели дерева проектов **Projects** выберите при помощи левой кнопки мыши проект, к которому необходимо добавить .asm-файл, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт **Add Files**. В результате выполненных действий будет открыто окно проводника **Windows**, где необходимо выбрать на диске компьютера нужный .asm-файл, а затем нажать на кнопку «**Открыть**».


Моделирование схемы, включающей микроконтроллер, и трансляция программного кода

Для наглядной демонстрации работы программы инициализации микроконтроллера воспользуемся цветными пробниками логических уровней 0 и 1. Для того чтобы добавить пробник в рабочее поле проекта, необходимо вызвать окно **Pick Devices** (рисунок 15) и в поле **Category** выбрать из списка библиотеку **Debugging Tools**, в поле **Sub-category** выбрать строку **Logic**

Probes, а в поле **Results** — строку LOGICPROBE, затем нажать кнопку **OK**. В результате окно **Pick Devices** будет закрыто, а символ пробника будет прикреплен к курсору мыши, при помощи которого необходимо поместить символ в требуемое место на схеме — щелкнуть в нужном месте схемы левой кнопкой мыши столько раз, сколько пробников надо разместить.

Рисунок 15





Подсоединим пробники к исследуемым линиям портов микроконтроллера. В результате при появлении на выходе линии порта значения логической единицы пробник будет подсвечен красным цветом, при появлении же значения логического нуля пробник будет подсвечен синим цветом. Также на пробниках визуально отображаются значения 0 и 1.

После того как в рабочей области проекта собрана схема (рисунок 16), а на вкладке **Source Code** введен код программы (рисунок 17), можно запускать моделирование.

Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера и цветных пробников логических уровней





Рисунок 17



Процесс моделирования запускается при помощи кнопки Run the simulation, которая находится в левом нижнем углу окна программы. Для того чтобы временно приостановить процесс симуляции, используйте кнопку Pause the simulation, or start up at time 0 if stopped (кнопка находится в левом нижнем углу окна программы). Остановить моделирование можно при помощи кнопки Stop the simulation.

В результате, если компилятор в листинге программы не обнаружит ошибок, на диске вашего компьютера в рабочей папке проекта будут созданы следующие файлы:

- *.*hex* файл машинного кода (рисунок 18);
- *.asm— файл с ассемблерным кодом программы (рисунок 19);
- *.sdi файл отладки программы инициализации, содержимое которого можно также просмотреть на вкладке 8051 СРИ Source Code (рисунок 20).

Рисунок 18





Рисунок 19



Вкладка 8051 CPU Source Code




Программа инициализации микроконтроллера пишется на языке программирования asm51. Это язык ассемблера, специально предназначенный для написания программ для микроконтроллеров семейства x51. Написанная программа транслируется с помощью ассемблера asm51, в результате чего будут получены *hex*-файл для загрузки в память программ и листинговый файл с кодами команд и адресами расположения этих кодов. Файл листинга формируется ассемблером в процессе трансляции и представляет собой начальный ассемблерный файл, дополненный следующей информацией. Перед каждой командой размещен номер ее строки в ассемблерном тексте, адрес ячейки памяти программ, в которой размещен код операции команды,


а после этого адреса — один, два или три байта самой команды. Также в файле листинга находится таблица имен и меток.

Если в ходе компиляции кода программы инициализации микроконтроллера обнаружены ошибки, они будут отмечены компилятором в файле *.lst. При этом hex-файл не будет сгенерирован до тех пор, пока ошибки не устранены. В файле листинга для каждой обнаруженной ошибки компилятор указывает причину ошибки и номер строки, в которой она обнаружена. На рис. 21 представлен фрагмент файла *.lst, в котором отладчик сообщает об ошибке номер 2 (неопределенный идентификатор), состоящей в том, что в коде программы неверно указано название порта ввода/вывода данных (в используемом микроконтроллере нет порта с названием Рб). Отладка программы инициализации выполняется на вкладке **8051** CPU Source Code, которая отображается после приостановки процесса симуляции. Для того чтобы временно приостановить симуляцию схемы, используйте кнопку Pause the simulation, or start up at time 0 if stopped (кнопка находится в левом нижнем углу окна программы). Отчет об ошибках, полученных в результате трансляции программного кода, отображается в нижней части вкладки Source Code на панели VSM Studio Output (рисунок. 22).

Рисунок 21



Отчет об ошибках, полученных в результате трансляции программного кода



Состояние памяти и регистров микроконтроллера можно просмотреть при помощи следующих команд основного меню программы:

- Debug/8051 CPU Registers (рисунок 23a);
- Debug/8051 CPU SFR Memory (рисунок 23б);
- Debug/8051 CPU Internal (IDATA) Memory (рисунок 23в).

Рисунок 23

Состояние:

- а) регистров;
- б) памяти SFR;

в) внутренней памяти микроконтроллера 8051 CPU Registers - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 8051 CPU SFR Memory - U1 8051 CPU Registers - U1 8 X PC INSTRUCTION 0108 SJMP 0108 ACC B DPTR SP CA-rs0-P PO P1 P2 P3 SCON SBUF FF 55 OF FF 00 00 a) 8051 CPU Registers - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 8051 CPU SFR Memory - U1 б) 8051 CPU Registers - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 8051 CPU SFR Memory - U1 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1 B)

Меню **Debug** (рисунок 24) доступно для вызова во время приостановки симуляции схемы.

Рисунок 24

Deb	oug System	Меню Debug Help	
	Start VSM De	100 miles	Ctrl+F12
11	Pause VSM Debugging		Pause
	Stop VSM Debugging		Shift+Pause
t	Run Simulation		F12
	Run Simulation (no breakpoints) Run Simulation (timed breakpoint)		Alt+F12
2	Step Over Source Line		F10
1	Step Into Source Line		F11
	Step Out from Source Line		Ctrl+F11
!	Run To Source	e Line	Ctrl+F10
	Animated Sin	igle Step	Alt+F11
	Reset Debug Popup Windows		
	Reset Persistent Model Data		
**	Configure Diagnostics		
	Enable Remote Debug Monitor		
	Horz. Tile Popup Windows		
	Vertical Tile Popup Windows		
~	1. Simulation Log		
	2. Watch Wir	ndow	
~	3. 8051 CPU Registers - U1		
~	4. 8051 CPU SFR Memory - U1		
~	5. 8051 CPU Internal (IDATA) Memory - U1		
~	6. 8051 CPU Source Code - U1		

Проанализируем работу демонстрационной схемы, представленной на рисунке 16. На вкладке **main.asm** (рисунок 17) при помощи команды **mov** были даны указания программе инициализации микроконтроллера записать в порт P2 следующие значения линий порта P2.7–P2.0 — «00001111», а в порт P1 — значения линий порта P1.7–P1.0 — «01010101». После запуска моделирования при помощи цветных пробников мы можем проверить


правильность работы программы. Как видно из рис. 16, на выводах портов микроконтроллера Р1 и Р2 действительно присутствует та комбинация, которую мы указали в коде программы.

Сопряжение микроконтроллера x51 с микросхемами 7-сегментных индикаторов в Proteus

Система, в которой используется микроконтроллер, может не только чем-то управлять, но и что-то отображать. Чаще всего в качестве узла отображения в схеме используют знакосинтезирующие индикаторы. По способу формирования символов индикаторы бывают 7-сегментными или матричными. Для отображения цифр удобнее использовать 7-сегментный Такие индикаторы широко применяются в самых разных индикатор. устройствах цифровой техники, от калькулятора до электронных часов. Матричные индикаторы обычно используют для отображения букв. Какихлибо стандартных правил сопряжения микроконтроллера с индикаторами не существует, и в каждом конкретном случае сопряжение может выполняться по-разному.

На рисунке 25 представлен пример соединения микросхемы индикатора с микроконтроллером. Принцип соединения микроконтроллера с элементами схемы такой же, как и для других компонентов схемы.

Рисунок 25 Сопряжение микросхемы 7 сегментного индикатора с микроконтроллером



Для того чтобы отобразить цифру, нужно «зажечь» определенные сегменты индикатора. При использовании в схеме микроконтроллера сделать это можно программным способом. Разные комбинации светящихся элементов индикатора, обеспечиваемые внешней коммутацией, позволяют отображать цифры от 0 до 9 и децимальную точку. В представленном примере у индикатора элементы имеют общий катод.

Заключение

Proteus - среда для проектирования и отладки электронных устройств, в т.ч. выполненных на основе микроконтроллеров различных семейств. Предоставляет возможности ввода схемы в графическом редакторе, моделирования её работы и разработки печатной платы, включая трехмерную визуализацию её сборки. Уникальной чертой среды Proteus является возможность эффективного моделирования работы разнообразных микроконтроллеров (PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и др.) и отладки микропрограммного обеспечения.

Среда PROTEUS имеет огромную библиотеку электронных компонентов, а недостающие - можно сделать самостоятельно. Предусмотрена поддержка SPICE-моделей, которые часто предоставляются производителями электронных компонентов.

В комплект профессиональной версии входят инструменты USBCONN для подключения моделируемой схемы к реальному USB порту компьютера и COMPIM для подключения к COM-порту ПК.

Среда PROTEUS совместима с популярными средами разработки микропрограммного обеспечения.

Список использованных источников

- 1. ISIS Help. Labcenter Electronics, 2014.
- 2. Пашкевич А. П., Чумаков О. А. Микро-процессорные системы управления. Часть БГУИР, 2006.
- 3. 8051 CROSS ASSEMBLER USER'S MANUAL, MetaLink Corporation Chandler, Arizona, USA.
- 4. Максимов А. Моделирование устройств на микроконтроллерах с помощью программы ISIS из пакета PROTEUS VSM // Радио. 2005. № 4.
- 5. Довгун В. П. Компьютерное моделирование электронных цепей и устройств. Курс лекций. Лекция 1. Общая характеристика программ компьютерного моделирования электронных цепей. Красноярск, СФУ Институт космических и информационных технологий, 2008.
- 6. Магда Ю. С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. М.: ДМК Пресс, 2008.