
Тема: налаштування з'єднання з комутатором в Cisco Packet Tracer


Мета: ознайомитись з призначення та роботою комутатора, виконати його налаштування у консольному режимі

Завдання


2. Додаємо 4 робочі станції та комутатор, з'єднуємо комп'ютери з комутатором скрученою парою.




3. Налаштовуємо ІР-адреси для комп'ютерів 192.168.8.1 — 192.168.8.4 та маски 255.255.255.0



4. З'єднуємо один з комп'ютерів консольним кабелем і підключаємо до комутатора через консоль (вкладка **Desktop** → **Terminal**, натиснути **OK**, потім **Enter**)





- 5. Встановлюємо власний пароль на привілейований режим.
 - Переходимо у привілейований режим командою **enable**
 - Входимо в режим глобальних налаштувань conf t
 - Встановлюємо пароль enable password 123

- Зашифровуємо пароль доступу service password-encryption
- Встановлюємо інший пароль enable secret 1234

```
Switch>enable
Switch‡conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)‡enable password 123
Switch(config)‡service password-encryption
Switch(config)‡enable secret 1234
```

- 6. Створюємо власного користувача
 - Створюємо користувача у локальні базі командою username klmn privilege 15 password 111

```
Switch(config) #username klmn privilege 15 password 111 Switch(config) #
```

- 7. Встановлюємо авторизацію на з'єднання через консоль
 - Входимо в режим налаштування термінальних ліній командою line console 0
 - Встановлюємо режим авторизації з локальної бази даних командою **login local**

```
Switch(config) #line console 0
Switch(config-line) #login local
```

- 8. Встановлюємо ІР-адресу комутатора 192.168.8.10
 - Переходимо з режиму глобальних налаштувань у режим налаштування інтерфейсів командою interface Vlan1
 - Встановлюємо IP-адресу та маску **ip address 192.168.8.10 255.255.255.0**
 - Переконуємося чи інтерфейс комутатора включений командою **no** shutdown

```
Switch(config-line) #login local
Switch(config-line) #interface Vlan1
Switch(config-if) #ip address 192.168.8.10 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shutdown

Switch(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
```

- 9. Встановлюємо віддалене з'єднання по telnet та здійснюємо ввімкнення віддаленої авторизації
 - Входимо в режим налаштування термінальних ліній командою **line vty 0** 4
 - Визначаємо транспортний протокол telnet для лінії командою **transport input telnet**
 - Встановлюємо режим авторизації з локальної бази даних командою **login local**
 - Виходимо з режиму налаштувань командою **exit** і зберігаємо налаштування командою **wr mem**

```
Switch(config) #line vty 0 4
Switch(config-line) #transport input telnet
Switch(config-line) #login local
Switch(config-line) #exit
Switch(config) #exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

10. Перевіряємо доступність комутатора за допомогою команди **ping 192.168.8.10 в Command Prompt** з вузла 192.168.8.3

```
C:\>ping 192.168.8.10

Pinging 192.168.8.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.8.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.8.10: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.8.10: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.8.10: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.8.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms</pre>
```

11. Перевіряємо з'єднання з комутатором на основі протоколу telnet за допомогою команди **telnet 192.168.8.10**, вводимо дані користувача, щоб підключитись до комутатора через консоль.

```
C:\>telnet 192.168.8.10
Trying 192.168.8.10 ...Open

User Access Verification

Username: klmn
Password:
Switch#
```

Висновок

Я ознайомився з призначенням та роботою комутатора, виконав його налаштування у консольному режимі. Зокрема, з'єднав комп'ютер та комутатор консольним кабелем, встановив власний пароль на привілейований режим, створив власного користувача, встановив авторизацію на з'єднання через консоль, встановив IP-адресу комутатора, встановив віддалене з'єднання по telnet та увімкнув віддалену авторизацію, перевірив доступність комутатора для вузла мережі та з'єднання з комутатором на основі протоколу telnet.