測試報告 - 周邊設備的資料格式

產品測試評估紀錄表

日期	2022.03.01	**測試人員**	Louis-Li	**測試結果**	-
測試廠商	-	**設備**	-	**型號**	-
設備韌體	-				
結果說明	整理周邊設備資料格式				

一、周邊設備：

周邊設備	廠商	事件名稱	傳輸頻率	資料格式
1-W溫度棒	康訊	1-W溫度資訊	30秒	**AT$PD=T1;ID:溫度;ID:溫度;ID:溫度;ID:溫度*CheckSum**
				AT$PD=T1;7F00000B983B4428:1222;3700000925B52C28:1233;3D000008E0C94528:1227;8700000C58550828:1221*14
				AT$PD=T2;ID:溫度;ID:溫度;ID:溫度;ID:溫度 *CheckSum
				AT$PD=T2;8700000C58550828:1231;7F00000B983B4428:1232;3700000925B52C28:1248;3D000008E0C94528:1237*1A

RoLa溫濕度計	格瑪	RF溫濕度資訊	30秒	**AT$PD=RF;ID:溫度:濕度:電量:IO:裝置類型;:;:;:;:;*CheckSum**
				AT$PD=RF;100004:+22.0:72.5:9:00:91;:;:;:;:*0A
RoLa溫度計	格瑪	RF溫度資訊	30秒	**AT$PD=RF;ID:溫度:濕度:電量:IO:裝置類型*CheckSum**
				AT$PD=RF;920807:+57.8::9::92*1C
Smart Box	格瑪	IO狀態資訊	隨機	**AT$PD=IO;Input:Out*CheckSum**
				AT$PD=IO;100:00*36
		開機資訊	隨機	**AT$PD=SB;01;韌體版本;Input:Out;T1第一組1-W溫度ID:T1第二組1-W溫度ID:T1第三組1-W溫度ID:T1第四組1-W溫度ID:T1溫度回傳頻率**
				AT$PD=SB;01;V3F01;000:00;0:0:0:0:30
				AT$PD=SB;02;韌體版本;T2第一組1-W溫度ID:T2第二組1-W溫度ID:T2第三組1-W溫度ID:T2第四組1-W溫度ID:T2溫度回傳頻率
				AT$PD=SB;02;0:0:0:0:30
				AT$PD=SB;03;LoRa第一組ID:LoRa第一組電量:LoRa第二組ID:LoRa第二組電量:LoRa第三組ID:LoRa第三組電量:LoRa第四組ID:LoRa第四組電量:LoRa第五組ID:LoRa第五組電量:LoRa溫度回傳頻率;COM1

				設備編號: COM1位元速率;COM2設備編號: COM2位元速率;COM3設備編號: COM3位元速率;COM4 (Mobileye)使用狀況: COM4位元速率
				AT$PD=SB;03;::::::::::30;00:2;00:2;00:2;0:6
				AT$PD=SB;04;LoRa第一組ID;LoRa第二組ID;LoRa第三組ID;LoRa第四組ID;LoRa第五組ID
				AT$PD=SB;04;920807;
電子標籤	格瑪	電子標籤	隨機	**AT$PD=A1;條碼:XOR**
				AT$PD=A1;123456:7
				AT$PD=A1;L300000:3
		電子標籤V1.6		AT$PD=A2;**條碼**:檢碼:TRI
				AT$PD=A2;L300264:3:1
	越南廠商	越南電子標籤	隨機	**AT$PD=A1;連結狀態#條碼#:類型:XOR**
				AT$PD=A1;L#VTB00004D2#:2:46
AI Feul sensor	格碼	油位棒整合器	30秒	**AT$PD=41;電壓值*CheckSum**
				AT$PD=41;16800*01
油位棒	DAMTEC /SOJI / DAVITEQ/ BK/A	油位棒	2秒	**Output value(‰),Output value(‰),e Electronics Temperature(-20~85度),Diagnostic codes,Serial Number of sensor,Error codes,CheckSum**
				DAMTEC

	dsun/格瑪			0000,1501,000,0000000000000000000000000,0000,90,3C
			2秒	**DAVITEQ** 0005,0005,033,093093070070094878221162 3,01001,00,3C
			1秒	**BK** *RFV01006.72A6
			30秒/10秒	**超音波原始(TENET)** *XD,4230,01,1234,9900,1234,0628,2805#
				超音波EUP(TENET) **AT$PD=42;平滑高度:信號強度:狀態:有效信號顆數:傾角:版本號:溫度*CheckSum** AT$PD=42;1000:99:0:28:05:4230:0628*0A
			5秒	**Adsun** 24 23 31 3B 40 3B 40 3B 40 3B 40 3B 7C 64 5A 3B 71 74 4B 3B 46 71 7B 64 55 3B 71 44 50 0D 0A
			2秒	**FS-100** 7136,7136,022,22,22,22,0000000000000000060004,00000,94,15
			2秒 / 1秒 PRO	**SOJI(LIGO) (標準版)** 3E0206140300C9650000CA
				SOJI(LIGO) (EUP) 0178,0187,102,20,05,02,10507812104860022717,12942,00,48

胎壓	祥鑫(ORO)	開機資訊	隨機	**AT$PD=12;000:車輛模型編號:位置_1設備ID;位置_2設備ID;位置_3設備ID;位置_4設備ID;位置_5設備ID;位置_6設備ID;位置_7設備ID;位置_8設備ID** **AT$PD=12;001:車輛模型編號:位置_9設備ID;位置_10設備ID;位置_11設備ID;位置_12設備ID;位置_13設備ID;位置_14設備ID;位置_15設備ID;位置_16設備ID**
				AT$PD=12;000;61;67E258;67E363;67F5E2;67EE43;67F3E5;67E357;; AT$PD=12;001;61;;;;;;;;
				AT$PD=12;0;車輛模型編號;位置_1設備ID;位置_2設備ID;位置_3設備ID;位置_4設備ID;位置_5設備ID;位置_6設備ID;位置_7設備ID;位置_8設備ID;位置_9設備ID;位置_10設備ID;位置_11設備ID;位置_12設備ID;位置_13設備ID;位置_14設備ID;位置_15設備ID;位置_16設備ID;位置_17設備ID;位置_18設備ID
				AT$PD=12;0;61;67F00C;67EE1C;67E0A0;;;67E404;;;;;;;;;;;;
		尾車狀態		**AT$PD=12;300;位置_1尾車模型編號:位置_1 尾車中繼器ID;位置_2尾車模型編號:位置_2 尾車中繼器ID**
				AT$PD=12;300;T2:00005F;:
		開機參數資訊		**AT$PD=12;200;頭車胎壓設定值;尾車胎壓設定值;胎溫設定值;Lock狀態;第一筆回傳時間**

					AT$PD=12;200;830;830;90;0;30
					AT$PD=12;2;頭車胎壓設定值;尾車胎壓設定值;胎溫設定值;Lock狀態;第一筆回傳時間
					AT$PD=12;2;750;750;90;1;30
			定時資訊回報	60秒	**AT$PD=12;頭車或尾車代號;位置_1 胎壓:位置_1 胎溫:位置_1 資訊狀態;位置_2 胎壓:位置_2 胎溫:位置_2 資訊狀態;位置_3 胎壓:位置_3 胎溫:位置_3 資訊狀態;位置_4 胎壓:位置_4 胎溫:位置_4 資訊狀態;位置_5 胎壓:位置_5 胎溫:位置_5 資訊狀態;位置_6 胎壓:位置_6 胎溫:位置_6 資訊狀態;位置_7 胎壓:位置_7 胎溫:位置_7 資訊狀態;位置_8 胎壓:位置_8 胎溫:位置_8 資訊狀態** **AT$PD=12;頭車或尾車代號;位置_9 胎壓:位置_9 胎溫:位置_9 資訊狀態;位置_10 胎壓:位置_10 胎溫:位置_10 資訊狀態;位置_11 胎壓:位置_11 胎溫:位置_11 資訊狀態;位置_12 胎壓:位置_12 胎溫:位置_12 資訊狀態;位置_13 胎壓:位置_13 胎溫:位置_13 資訊狀態;位置_14 胎壓:位置_14 胎溫:位置_14 資訊狀態;位置_15 胎壓:位置_15 胎溫:位置_15 資訊狀態;位置_16 胎壓:位置_16 胎溫:位置_16 資訊狀態**
					AT$PD=12;100;--:--:--;12:45:5F;--:--:--;13:46:5F;12:47:5F;--:--:--;;;;;; AT$PD=12;101;;;;;;

				AT$PD=12;110;12:46:5F;--:--:--;12:46:5F;--:--:--;--:--:--;--:--:--;--:--:--;--:--:-- AT$PD=12;111;--:--:--;:::;::;--:--:--;:::;:::;:::;:::
				AT$PD=12;1;位置_1 胎壓:位置_1 胎溫:位置_1 資訊狀態;位置_2 胎壓:位置_2 胎溫:位置_2 資訊狀態;位置_3 胎壓:位置_3 胎溫:位置_3 資訊狀態;位置_4 胎壓:位置_4 胎溫:位置_4 資訊狀態;位置_5 胎壓:位置_5 胎溫:位置_5 資訊狀態;位置_6 胎壓:位置_6 胎溫:位置_6 資訊狀態;位置_7 胎壓:位置_7 胎溫:位置_7 資訊狀態;位置_8 胎壓:位置_8 胎溫:位置_8 資訊狀態;位置_9 胎壓:位置_9 胎溫:位置_9 資訊狀態;位置_10 胎壓:位置_10 胎溫:位置_10 資訊狀態;位置_11 胎壓:位置_11 胎溫:位置_11 資訊狀態;位置_12 胎壓:位置_12 胎溫:位置_12 資訊狀態;位置_13 胎壓:位置_13 胎溫:位置_13 資訊狀態;位置_14 胎壓:位置_14 胎溫:位置_14 資訊狀態;位置_15 胎壓:位置_15 胎溫:位置_15 資訊狀態;位置_16 胎壓:位置_16 胎溫:位置_16 資訊狀態;位置_17 胎壓:位置_17 胎溫:位置_17 資訊狀態;位置_18 胎壓:位置_18 胎溫:位置_18 資訊狀態
				AT$PD=12;1;B1:43:FF;B1:44:FF;AC:44:FF;::7B;::7B;AF:43:FF;:::;:::;:::

	(Mifare)			AT$PD=D1;4943AAAA
	美光版 (HID)			**AT$PD=D2;卡片號碼**
				AT$PD=D2;1063304:130177
				AT$PD=D2;275:938121
	南茂版 (HID)			**[卡片號碼]**
				[40554]
	建興版 (EM)			**卡片號碼**
				1600B62CD7
				023031304132444131304 30D0A (HEX)
	宇辰(台積電)			**AT$PD=D3;卡片號碼**
				AT$PD=D3;000A11CA5EB9FC
	格瑪RFID-418(語音)			**AT$PD=D4;事件類型;卡片號碼**
				AT$PD=D4;1;ABCD1234
	正常 (Mifare/EM/HID)			**卡片號碼**
				0011939031
泰國DLT	-	卡片資訊	隨機	% ^PRAIRUANGKIT$PHUNTHIP $MISS^^?;6007641179900186 297=240819900817=?+ 2400 2 55002228 10100 ?
條碼槍	MS250	條碼資訊	隨機	**AT$CODE=條碼號碼**

				AT$CODE=12345678
	F780/MS838			**AT$PD=C1;條碼號碼**
				AT$PD=C1;RSMART0100001913
ADAS	車元素	ADAS資料格式	隨機	**AT$PD=23;裝置名-稱:左右邊;車速**
		未解碼資料		5B4941489A00000004190200FFF300AC0000030300030000000FF00FFD05F5A33000014B95D
		前車碰撞		AT$PD=23;FCW:;78
				AT$PD=231;FCW:;78
		車道偏移		AT$PD=23;LDW:L;89
				AT$PD=23;LDW:R;80
				AT$PD=231;LDW:L;89
				AT$PD=232;LDW:R;80
	Mobileye	ADAS資料格式	隨機	**AT$PD=整合車機前置符號;裝置種類;資料種類;資料內容;CheckSum**
		前車碰撞		AT$PD=244;ADAS;EVT;1:0.3:67;76
				AT$PD=24;ADAS;EVT;1:0.3:67;76
		車道偏移		AT$PD=241;ADAS;EVT;2:N:67;16
				AT$PD=242;ADAS;EVT;3:N:67;17
				AT$PD=24;ADAS;EVT;2:N:67;16

				AT$PD=24;ADAS;EVT;3:N:67;17
DMS	車元素	DMS資料格式	隨機	**AT$PD=32;警報辨識碼A:警報辨識碼B:警報類型**
		未解碼資料		7E6100000001653600000006000102000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000180000000019000000001A020000001B7E
		正常		AT$PD=32;00:00:200
		~~閉眼睛~~		~~AT$PD=32;07:00:201~~
		打哈欠		AT$PD=32;06:00:202
		~~低頭~~		~~AT$PD=32;07:00:204~~
		左顧右盼		AT$PD=32;04:00:205
		無人臉		AT$PD=32;05:00:206
		打電話		AT$PD=32;04:00:207
		~~抽菸~~		~~AT$PD=32;03:00:208~~
		遮擋鏡頭		AT$PD=32;02:00:209
	奇美	DMS資料格式		**AT$PD=事件代號;車速**
		~~長閉眼~~		~~AT$PD=311;25~~
		打哈欠		AT$PD=312;30
		左顧右盼		AT$PD=315;35
		無人臉		AT$PD=316;40
		打電話		AT$PD=317;45
		抽菸		AT$PD=318;50

格碼無線鍵盤	格碼	資料格式	隨機	**AT$PD=81;輸入值*CheckSum**
		SOS		AT$PD=81;SOS*7D
		正常		AT$PD=81;123ABC...*6C
IBOX	奇美IBOX 2.0	事件資訊回報	3秒	AT$PD=B2;CH1;21;00;000000;00
				AT$PD=B2;CH1;21;00;000000;00
Gateway	格瑪BL-260	開機資訊	開機時	AT$PD=G1;資料類型;機型;廠商名稱;IMEI;硬體版本;韌體版本;當前狀態*CheckSum
				AT$PD=G1;0;BL260;Rebit;2909D94E89AC;V1;4;0*61
語音喇叭	海德威	開機資訊	開機時	AT$PD=S10;HW;硬體版本;韌體版本;語音包版本;音量
				AT$PD=S10;HW;V2;6;1;63