




数字系统综合设计









数字系统综合设计— DDS部分

Direct Digital Synthesis






例: K=1, N=3






数字系统综合设计— DDS部分




$$f_{\rm D/A} = 10 \rm MHz$$



- 1. D/A转换器之后的波形是什么样的?
- 2. 正弦信号 $\sin(2\pi f_0 t)$ 的频谱是什么样的?
- 3. 阶梯正弦信号的频谱是什么样的?
- 4. 低通滤波器的通带频率与截止频率?



数字系统综合设计— DDS部分




- 1. 产生的最小频率/频率间隔/频率分辨率为多少?
- 2. 产生的最大频率为多少?
- 3. 如何提高频率分辨率?




数字系统综合设计— 正弦信号频率测量

■ 时域测量(高信噪比情形)

正弦信号 —— 同频率脉冲信号



$$Asin(2\pi f_0 t) + z(t)$$
 $z(t) \in N(0, \sigma^2)$ $SNR(Signal-to-Noise Ratio) = 10lg$




- ✓ 闸门计数法测频
- ✓ 测周期法测频
- √ 等精度测频




数字系统综合设计— 正弦信号频率测量

■ 频域测量 (低信噪比情形)

$$x(n) \xrightarrow{\text{DFT/FFT}} X(k)$$






- ✓ 栅栏效应
- ✓ 频谱泄露



FPGA开发板EGO1—蓝牙

FPGA 通过串口和蓝牙模块进行通信。 串口缺省波特率为 9600bps。





数字系统综合设计— 超越知识的学习

