

















	GPIO2	W5500 MISO	IN	SPI
	GPIO3	W5500 MOSI	OUT	SPI
	GPIO4	W5500 SCLK	OUT	SPI
	GPIO5	W5500 CS	OUT	SPI
	GPIO6	W5500 INT	IN	Interrupt
	GPIO7	Reserved / I²C	I/O	****
	GPIO8	Reserved / I²C	I/O	****
GPIO14		W5500 RESET	OUT	
		GPIO15		
		GPIO16		
	GPIO17	DI4	IN	DI
	GPIO18	DI3	IN	DI
	GPIO19	DI2	IN	DI
GPIO20		CH2 A Pulse	OUT	Servo A
GPIO21		CH2 B Pulse	OUT	Servo B
		GPIO22		
	GPIO23	DO1	OUT	DO
GPIO24		**RS485 TX**	OUT	ISO1500
GPIO25		CH1 A Pulse	OUT	Servo A
	GPIO26	DO2	OUT	DO
	GPIO27	DO3	OUT	DO
GPIO32		CH1 B Pulse	OUT	Servo B
GPIO33		Pulse Output Enable	OUT	AM26C31 Enable
GPIO46		DO4	OUT	DO
GPIO47		**RS485 RX**	IN	ISO1500
GPIO48		**RS485 RE/DE**	OUT	ISO1500
GPIO54		DI1	IN	DI