实验三:滤波器设计和滤波器的特性分析

PB18020520 刘洪健

2020年12月28日

目录

1	实验	位目的		1
2	实验	实验内容		1
	2.1	IIR滤波	器	1
		2.1.1	高通滤波器	1
		2.1.2	低通滤波器	2
		2.1.3	Butterworth带通滤波器	3

1 实验目的

- 1. 掌握matlab中滤波器设计工具fdatool的方法
- 2. 掌握IIR滤波器设计的方法
- 3. 掌握FIR滤波器设计的方法
- 4. 了解IIR 和 FIR 滤波器的特性
- 5. 掌握滤波器性能分析的方法
- 6. 掌握sptool工具的使用

2 实验内容

2.1 IIR滤波器

2.1.1 高通滤波器

利用Chebyshev模型设计,按照要求: $f_p=0.3Hz$ $\alpha_p=0.8dB$ $f_s=0.2Hz$ $\alpha_s=20dB$ 利用matlab的cheby函数等设计,代码如下

实验内容 2

```
Fs = 1; % Sampling Frequency

fs = 0.2*2; % Stopband

fp = 0.3*2; % Passband

As = 20; % Stopband Attenuation (dB)

Ap = 0.8; % Passband Ripple (dB)

[n, Wn] = cheblord(fp, fs, Ap, As);

[b, a] = cheby1(n, Ap, Wn, keywordstyle'keywordstylehighkeywordstyle');

fvtool(b,a);
```

得到的H(Z)系数为

b: $0.0262 - 0.1047 \ 0.1570 - 0.1047 \ 0.0262$

a: $1.0000 \ 1.5289 \ 1.6537 \ 0.9452 \ 0.2796$

$$H(Z) = \frac{0.0262 - 0.1047Z^{-1} + 0.157Z^{-2} - 0.1047Z^{-3} + 0.0262Z^{-4}}{1 + 1.5289Z^{-1} + 1.6537Z^{-2} + 0.9452Z^{-3} + 0.2796Z^{-4}}$$

利用fvtool工具查看其幅频特性曲线,如下图




图 1: IIR高通滤波器

可以看出,在通带和阻带的起伏均满足要求。同时,根据幅频特性曲线,在通带内并不是严格下降的,而是有一定波纹的,也符合chebyshev模型的特点,同时滤波器只用了5阶就实现了要求。

2.1.2 低通滤波器

设计数字低通滤波器,其中的性能要求是:: $f_p = 0.2Hz$ $\alpha_p = 1dB$ $f_s = 0.3Hz$ $\alpha_s = 25dB$ 我采用Butterworth法设计,代码如下

实验内容 3

```
Fs = 1; % Sampling Frequency

fs = 0.3*2; % Stopband

fp = 0.2*2; % Passband

As = 25; % Stopband Attenuation (dB)

Ap = 1; % Passband Ripple (dB)

[n, Wn] = buttord(fp, fs, Ap, As);

[b, a] = butter(n, Wn);

fvtool(b,a);
```

得到的H(Z)系数为

b: 0.0179 0.1072 0.2681 0.3575 0.2681 0.1072 0.0179

a: $1.0000 - 0.6019 \ 0.9130 - 0.2989 \ 0.1501 - 0.0208 \ 0.0025$

$$H(Z) = \frac{0.0179 + 0.1072Z^{-1} + 0.2681Z^{-2} + 0.3575Z^{-3} + 0.2681Z^{-4} + 0.1072Z^{-5} + 0.0179Z^{-6}}{1 - 0.6019Z^{-1} + 0.913Z^{-2} - 0.2989Z^{-3} + 0.1501Z^{-4} - 0.0208Z^{-5} + 0.0025Z^{-6}}$$

利用fvtool查看其幅频特性曲线,如下图




图 2: IIR低通滤波器

可以看出,在通带和阻带的起伏均满足要求。同时,根据幅频特性曲线,幅频曲线严格下降,符合Butterworth模型。

2.1.3 Butterworth带通滤波器