#### Plan du chapitre « Systèmes rayonnants »

- 1. Rayonnement dipolaire électrique
- 2. Rayonnement dipolaire magnétique
- 3. Rayonnement d'une antenne

#### Les champs E et B

- Etude similaire à celle du dipôle électrique
  - □ Dans la zone de rayonnement :


$$\Phi(\vec{r},\,t) \, pprox \, 0 \qquad {
m et} \qquad ec{A}(\vec{r},\,t) \, pprox \, -rac{\mu_0}{4\,\pi}\,i\,\omega\,m_0\,\exp\left(-\,i\,\omega\left(t-rac{r}{c}
ight)
ight)\,rac{\sin( heta)}{r}\,ec{u}_\phi$$

□ A l'ordre le plus bas en 1/r :

$$\begin{cases}
\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{m_0 \omega^2 \sin(\theta)}{r} \exp\left(-i\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \vec{u}_{\phi} \\
\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi c^2} \frac{m_0 \omega^2 \sin(\theta)}{r} \exp\left(-i\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \vec{u}_{\theta}
\end{cases}$$


□ On retrouve une structure locale d'onde plane puisque

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\vec{u}_r \times \vec{E}(\vec{r},t)}{c}$$



 Le dipôle magnétique rayonne une onde EM :

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m'' \sin(\theta)}{r c} \vec{u}_{\varphi} \\ \vec{B}(\vec{r},t) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m'' \sin(\theta)}{r c^2} \vec{u}_{\theta} \end{cases}$$




Dipôle magnétrique

■ Pour le dipôle électrique, on avait  $(\mu_0c = 1/(\epsilon_0c))$ :

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{p'' \sin(\theta)}{r} \vec{u}_{\theta} \quad \text{et} \quad \vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{p'' \sin(\theta)}{rc} \vec{u}_{\varphi}$$

□ Ressemble beaucoup à celle du dipôle électrique : *E* et *B* sont simplement permutés



 Qualitativement, on peut donc indifféremment utiliser des dipôles électriques ou magnétiques pour l'émission des ondes!

## Puissance rayonnée

■ La puissance rayonnée dans la zone de rayonnement s'écrit après calculs :

$$\mathcal{P}_M = \frac{\mu_0 \, m_0^2 \, \omega^4}{12 \, \pi \, c^3}$$


- Pour le dipôle électrique, on avait  $\mathcal{P}_E = p_0^2 \, \omega^4/(12 \, \pi \, \epsilon_0 \, c^3)$
- En ordre de grandeur :  $\frac{\mathcal{P}_M}{\mathcal{P}_E} \approx \frac{\epsilon_0 \, \mu_0 \, m_0^2}{p_0^2} = \frac{v^2}{4 \, c^2} \ll 1$
- Le rayonnement dipolaire magnétique est beaucoup plus faible que le rayonnement dipolaire électrique
  - □ Dans la pratique, il ne sera observable que lorsque le rayonnement dipolaire électrique sera nul

#### Plan du chapitre « Systèmes rayonnants »

- 1. Rayonnement dipolaire électrique
- 2. Rayonnement dipolaire magnétique
- 3. Rayonnement d'une antenne
  - 1. Généralités
  - 2. Cas particulier d'une antenne demi-onde
  - 3. Autres antennes rectilignes
  - 4. Réseaux d'antennes
  - 5. Mode récepteur des antennes

- On appelle antenne un dispositif conçu pour rayonner de l'énergie
   EM sous une forme donnée
  - □ On ne considèrera que les champs de rayonnement
- Pour émettre de l'énergie EM de manière efficace dans une direction donnée, les charges et les courants doivent être disposés de manière optimale
  - □ Les antennes relais doivent émettent globalement à l'horizontal.
     La puissance émise vers le haut est perdue
  - □ Sans des antennes efficaces, l'énergie EM serait localisée


 Une antenne n'est que la partie extérieure d'un circuit électrique simple



 Une antenne peut être un ou plusieurs simple(s) fil(s) conducteur(s) rectiligne(s), une boucle excitée par un courant sinusoïdal, un orifice à l'extrémité d'un guide d'onde ou un arrangement complexe de tout ceci

#### Exemples d'antennes (1/5)

Fils simples parcourus par un courant :




Dipôle linéaire




Boucle circulaire (ou carrée)





Source Ligne de transmission


Magistère de Physique, ENS et LDD (2021-2022)



Rayonnement


## Exemples d'antennes (2/5)

Propagation dans l'espace libre :



Explique la forme des diagrammes de rayonnement :


P. Lorrain



Lignes du champ *E* pour un dipôle oscillant situé au centre


## Exemples d'antennes (3/5)


Extrémités d'un guide d'onde :




## Exemples d'antennes (4/5)

#### Autres possibilités :








#### Exemples d'antennes (5/5)

Astuces pour définir la directivité :


Réflecteur parabolique



Réflecteur Cassegrain

Laurent Cassegrain (1629-1693) : prêtre et physicien français

Magistère de Physique, ENS et LDD (2021-2022)



Rayonnement


75

- Il existe une infinité de solutions pour rayonner un champ EM
- La diversité de forme des sources va entrainer une diversité dans la forme des champs rayonnés
- $\blacksquare$  Le rayonnement d'une antenne doit être étudié en 3D, puisqu'il varie selon  $\theta$  et  $\phi$

#### Plan du chapitre « Systèmes rayonnants »

- 1. Rayonnement dipolaire électrique
- 2. Rayonnement dipolaire magnétique
- 3. Rayonnement d'une antenne
  - 1. Généralités
  - 2. Cas particulier d'une antenne demi-onde
  - 3. Autres antennes rectilignes
  - 4. Réseaux d'antennes
  - 5. Mode récepteur des antennes

• Une antenne demi-onde est constituée de deux conducteurs, chacun de longueur  $\lambda/4$ , alimentés au centre du dispositif par  $I_m$  cos(w t)



■ Courant sur le conducteur :  $I = I_m \cos\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right) \exp(-i\omega t)$ 

- Chaque portion de conducteur dz va rayonner comme un dipôle de Hertz
  - $\square$  L'onde stationnaire peut être décomposée en somme de deux ondes progressives et régressives, chacune d'amplitude I/2:

$$I = \frac{I_m}{2} \left[ \exp \left( -i \left( \omega t - \frac{2 \pi z}{\lambda} \right) \right) + \exp \left( -i \left( \omega t + \frac{2 \pi z}{\lambda} \right) \right) \right]$$

#### ■ Remarques:

- Description sujette à caution car l'onde de courant le long de l'antenne ne peut être réellement sinusoïdale que dans le cas d'une absence de perte, c'est-à-dire sans rayonnement
- Dans une antenne réelle, la distribution de courant n'est pas exactement sinusoïdale, mais ce phénomène peut être négligé (et de toute façon, on ne sait pas faire autrement)

#### Champs E et B

■ Le champ E dans la zone de rayonnement s'écrit :

$$d\vec{E} = -i \frac{\mu_0 \, \omega \, I_m}{8 \, \pi \, r'} \left[ \exp \left( -i \left( \omega \, t' - \frac{2 \, \pi \, z}{\lambda} \right) \right) + \exp \left( -i \left( \omega \, t' + \frac{2 \, \pi \, z}{\lambda} \right) \right) \right] \sin \theta \, dz \, \vec{u}_{\theta}$$

■ Méthode générale : pour intégrer le long de l'antenne, on utilise  $r' = r - z \cos(\theta) \approx r$  dans la zone de rayonnement. On ne peut pas faire cette approximation pour le temps retardé parce que la phase varie rapidement avec r'. On doit poser :

$$t' \approx t - \frac{r - z \cos(\theta)}{c} = t - \frac{r}{c} + \frac{z \cos \theta}{c}$$

■ Ensuite, on intègre le long de l'antenne (cf poly §9.3.2):

$$\vec{E} = \frac{-i I_m}{2 \pi c \epsilon_0 r} \frac{\cos(\pi/2 \times \cos \theta)}{\sin \theta} \vec{u}_{\theta}$$

$$\vec{E} = \frac{-i I_m}{2 \pi c \epsilon_0 r} \frac{\cos(\pi/2 \times \cos \theta)}{\sin \theta} \vec{u}_{\theta}$$

Expression non définie pour  $\theta = 0$  et  $\theta = \pi$ . Mais (*règle de l'Hôpital* ou *de Bernoulli*), la limite est égale à la limite du rapport des dérivées

$$\lim_{\theta \to 0} (E) = \lim_{\theta \to \pi} (E) = 0$$

- □ Le champ est nul sur l'axe du dipôle
- E est indépendant de la fréquence : le champ d'un dipôle est proportionnel à  $1/\lambda$ , mais on intègre sur la longueur  $\lambda$
- Le champ B est simplement :  $\vec{B} = \frac{-i\mu_0 I_m}{2\pi r} \frac{\cos(\pi/2 \times \cos\theta)}{\sin\theta} \vec{u}_{\phi}$

# Puissance rayonnée

■ Le vecteur de Poynting :  $<\vec{R}> = \frac{1}{\pi \, \epsilon_0 \, c} \frac{I_m^2}{8 \, \pi \, r^2} \frac{\cos^2(\pi/2 \times \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \, \vec{u}_r$ 

■ La puissance totale rayonnée devient (l'intégrale vaut 1,219) :

$$\mathcal{P} = \frac{I_m^2}{8 \pi^2 \epsilon_0 c r^2} \int_0^{\pi} \frac{\cos^2(\pi/2 \times \cos \theta)}{\sin^2 \theta} r^2 \sin \theta \, d\theta \approx 36,54 I_m^2$$

 $\blacksquare$  La résistance de rayonnement est 73  $\Omega$  (à comparer aux 790  $\mu\Omega$  du dipôle de Hertz)

#### Plan du chapitre « Systèmes rayonnants »

- 1. Rayonnement dipolaire électrique
- 2. Rayonnement dipolaire magnétique
- 3. Rayonnement d'une antenne
  - 1. Généralités
  - 2. Cas particulier d'une antenne demi-onde
  - 3. Autres antennes rectilignes
  - 4. Réseaux d'antennes
  - 5. Mode récepteur des antennes

■ En posant,  $\beta = 2\pi/\lambda$  la distribution de courant le long d'une antenne rectiligne quelconque s'écrit :


$$I(z) = I_m \sin(\beta (h - |z|)) \cos(\omega t)$$

- En théorie, si I(z) est connu, E est obtenu en intégrant l'effet d'un dipôle sur tout le volume de l'antenne. Ce n'est qu'un problème de CL sur le conducteur (courant nul aux extrémités et champ  $E_T$  nul sur toute la surface de l'antenne)
- Dans la pratique, la détermination de la densité de courant réelle est très délicate, même pour des conducteurs parfaits. Considérer les conducteurs réels est encore plus complexe
- On simplifie toujours en négligeant l'effet de l'épaisseur de l'antenne

#### ■ Après calculs :


$$\vec{E} \approx -i\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{I_m}{r} \exp(i\beta r) F(\theta)$$
 avec  $F(\theta) = \frac{\cos(\beta h \cos \theta) - \cos(\beta h)}{\sin \theta}$ 

où  $F(\theta)$  est le diagramme de rayonnement : autant de cas que d'antennes..



Un calcul général n'a pas de sens

# Théorème d'équivalence (1/2)




- On considère des champs E et B créés par des sources localisées dans l'espace. On sépare l'espace en deux domaines par une surface fictive  $(\Sigma)$ : à l'extérieur le champ EM est  $E_0$ ,  $B_0$ . A l'intérieur, on impose un champ nul
- Tout se passe comme si les champs dans  $D_e$  étaient dus à des courants équivalents :

$$\vec{J}_e = \delta \Sigma \, \vec{n} \times \vec{H}_0(M)$$
 et  $\vec{J}_m = -\delta \Sigma \, \vec{n} \times \vec{E}_0(M)$ 

lacktriangle Noter que  $J_e$  et  $J_m$  sont des courants liés, qui n'ont pas d'existence réelle

# Théorème d'équivalence (2/2)



- En toute rigueur, pour appliquer le principe d'équivalence, il faut que la surface de Huygens soit fermée
- Pour de nombreuses antennes (métalliques la plupart du temps), il est possible de connaître une expression analytique des champs proches de la surface
  - □ Le théorème d'équivalence permet d'en déduire leur rayonnement, même si les surfaces ne sont pas fermées
  - On est amené à agir ainsi car il s'agit souvent de la seule façon d'obtenir une expression analytique des champs rayonnés

#### Principe de Babinet











Schématiquement,
 pour d'autres types
 d'antenne, on a :





- Le théorème de Babinet permet de relier le rayonnement de structures en apparence très différentes :
  - □ E rayonné à travers les orifices de la situation #1 est le même que le champ H rayonné à travers les deux surfaces de la situation #2

#### Plan du chapitre « Systèmes rayonnants »

- 1. Rayonnement dipolaire électrique
- 2. Rayonnement dipolaire magnétique
- 3. Rayonnement d'une antenne
  - 1. Généralités
  - 2. Cas particulier d'une antenne demi-onde
  - 3. Autres antennes rectilignes
  - 4. Réseaux d'antennes
  - 5. Mode récepteur des antennes

■ Le champ E de l'antenne demi-onde est maximum dans le plan équatorial. Dans ce plan, à une distance donnée, l'amplitude du champ est identique. Lorsqu'on cherche à maximiser le champ dans une direction particulière, on n'utilise plus une seule antenne mais des réseaux d'antennes (cette conclusion se généralise pour toutes sortes d'antennes)

 On va illustrer ce propos sur l'exemple de deux antennes demi-onde séparées de λ/2, alimentées en phase puis en opposition de phase

 $M(r, \theta, \phi)$ 

#### P. Lorrain

#### Les calculs sont esquissés dans le polycopié




Diagramme de rayonnement de deux antennes séparées de  $\lambda/2$  alimentées en opposition de phase





Diagramme de rayonnement de deux antennes séparées de  $\lambda/2$  alimentées en phase

 Comme dans le cas des antennes simples, il y a autant de cas particuliers que d'exemples en variant les distances ou les phases

#### Plan du chapitre « Systèmes rayonnants »

- 1. Rayonnement dipolaire électrique
- 2. Rayonnement dipolaire magnétique
- 3. Rayonnement d'une antenne
  - 1. Généralités
  - 2. Cas particulier d'une antenne demi-onde
  - 3. Autres antennes rectilignes
  - 4. Réseaux d'antennes
  - 5. Mode récepteur des antennes

 Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent était utilisé pour émettre de la puissance à une certaine distance (dans la zone de rayonnement).
 On peut également utiliser ces antennes en mode récepteur pour recevoir un signal



## Théorème de réciprocité

■ On considère deux milieux (1) et (2), où des sources  $J_i$  (i = 1 ou 2) produisent des champs  $E_i$  et  $H_i$ . Si on considère des milieux lhi pour lesquels  $D = \varepsilon$  E et  $B = \mu$  H, on pourra écrire :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_1 = -\frac{\partial \vec{B}_1}{\partial t} = i \omega \mu \vec{H}_1$$
 et  $\vec{\nabla} \times \vec{H}_1 = \vec{J}_1 + \frac{\partial \vec{D}_1}{\partial t} = \vec{J}_1 - i \omega \epsilon \vec{E}$ 

■ Si les charges sont localisées dans une zone finie de l'espace :

$$\iiint_{(V_2)} \vec{E}_1 \cdot \vec{J}_2 \, d\tau = \iiint_{(V_1)} \vec{E}_2 \cdot \vec{J}_1 \, d\tau$$

 On en déduit une propriété fondamentale des antennes : le diagramme de rayonnement est identique à l'émission ou à la réception pour tout élément rayonnant passif

# Savoir faire & connaître pour le chapitre « Rayonnement »

- Expression du potentiel vecteur correspondant au rayonnement d'un dipôle oscillant
- Comportements physique de E, B et du potentiel scalaire
- Connaître les simplifications dans les différentes zones (statique, intermédiaire et radiation)
- Valeur moyenne temporelle du vecteur de Poynting dans la zone de radiation
- Diffusion de Raleigh, diffusion résonante et diffusion Thomson dans le cas du rayonnement généré par un électron en oscillation