# 15. <u>Řízení, regulace, regulační obvod, statické a</u> dynamické vlastnosti členů regulačních obvodů

# Řízení:

Zabezpečování správné činnosti strojů nebo technologických zařízení. K řízení jsou nutné informace o úkolech výrobního zařízení a o jeho skutečných vlastnostech a stavech.

#### Druhy řízení:

### a) Ruční řízení:

Člověk sleduje průběh zařízení a provádí řídicí úkony tak, aby řízení proběhlo podle stanovených podmínek

(některým z členů ovládacího nebo regulačního systému je člověk).

#### b) Automatické (samočinné):

Veškerá činnost je prováděna automaticky, bez zásahu člověka.

#### c) Ovládání:

Řízení bez zpětné vazby, může být ruční nebo automatické.

#### d) Regulace:

Je udržování velikosti některé fyzikální veličiny na požadované hodnotě pomocí zpětné vazby.

## Veličiny v regulačním obvodu:

Regulovaná veličina (x) - veličina, jejíž velikost chceme regulací udržovat na konstantní hodnotě.


<u>Skutečná hodnota regulované veličiny (u)</u> – hodnota v ustáleném stavu. <u>Požadovaná hodnota (w)</u> – předem stanovená hodnota, na které má být regulovaná veličina udržována.

<u>Poruchová veličina (z)</u> – způsobuje změny regulované veličiny a vznik regulačních odchylek.

Akční veličina (y) – výstupní veličina z regulátoru, prostřednictvím níž regulátor působí proti změnám v regulované soustavě (akční člen regulátoru) a odstraňuje tím regulační odchylku.

Regulační odchylka (e) – rozdíl požadované hodnoty a akční veličiny (e=w-y) Trvalá regulační odchylka – odchylka v ustáleném stavu

# trvalá regulační odchylka





# Prvky v regulačním obvodu:

Regulovaná soustava – zařízení, ve kterém provádíme regulaci

Regulátor – zařízení, které regulaci provádí, regulovaná soustava a regulátor společně tvoří regulační obvod (součástí regulátoru jsou snímače a akční členy).

# malý regulační obvod – vlastní regulátor velký regulační obvod – regulátor + RS





Statické vlastnosti přenosových systémů

Statické vlastnosti určují chování vyšetřovaného systému nebo jeho členu v ustáleném stavu, tj. v době, kdy dozněl přechodový stav a vstupní i výstupní veličina je ustálená. Teoreticky dojde k ustálení v době t blízké nekonečnu. Statické vlastnosti obvykle vyšetřujeme pomocí <u>statické</u> <u>charakteristiky</u>, kterou lze popsat nelineární rovnicí

Y=f(X)

kde Y je ustálená hodnota výst. veličiny

X je ustálená hodnota vst. veličiny

Statickou char. měříme tak, že nastavujeme postupně hodnoty vst. veličiny X a po odeznění přechodového jevu zjišťujeme vždy odpovídající hodnoty výst. veličiny. Působí-li na měřený člen další vst. veličina, měříme pro každou konst. hodnotu veličiny Z samostatnou statickou charakteristiku, a získáme tak svazek statických charakteristik.

Podle průběhu statické charakteristiky dělíme vyšetřované systémy na:

a) Spojité – typické průběhy statických charakteristik v tab. Sklon (strmost) statické charakteristiky udává statickou přenosovou konstantu systému k, která se spočte k = Y/X = tq α

U lineárního průběhu statické char. je konstanta k stejná. U nelineárních průběhů je statický přenos obecně v každém pracovním bodu jiný. Abychom mohli spočítat konstantu k, provádíme lineární aproximaci, při níž určitou část statické char. nahradíme jednou nebo několika přímkami.

 Nespojité – nespojité stat. Char. dělíme obvykle na dvoupolohové, třípolohové a vícepolohové (podle počtu úrovní výst. veličiny). Dále u jednotlivých char. rozlišujeme necitlivost a hysterézi.

Dynamické vlastnosti přenosových systémů

Matematicky lze dynamické vlastnosti vyšetřovat pomocí diferenciálních rovnic, které umožňují pomocí derivací zobrazit časově proměnlivý výstupní a vstupní signál. Častějí se používá poměr časově proměnné hodnoty výst. signálu k hodnotě vstupního signálu, označovaný jako přechodová funkce

F(f) = y(t) / x(t)

Kde y(t) = výstupní signál a x(t) = vstupní signál

Pomocí <u>Laplaceovy transformace</u> lze převést řešení diferenciálních rovnic na algebraické. Místo časové změny, vyjádřené diferenciálem d/dt, se zavede operátor p. Získáme *přenosovou funkci* F(p) = L[F(t)] = y(p)/x(p)

Funkce F(t) je originál, funkce F(p) obraz. Jestliže vst. a tím i výst. signál je střídavě harmonický signál s kmitočtem  $\omega$ , můžeme definovat přenosovou funkci ve frekvenčním tvaru, tzv. *frekvenční přenos* 

 $F(j\omega) = y(j\omega) / x (j\omega)$ 


Vyšetřovaný systém může vykazovat současně několik časových konstant, které definují zpomalení reakcí systému na změny vst. signálu. Příčinou časových konstant jsou kapacity, indukčnosti,

#### Vlastnosti regulačních členů můžeme posuzovat:

- a) ustáleném stavu statické vlastnosti
- b) při změnách vstupních i výstupních veličin dynamické vlastnosti regulačních členů nebo systémů

Vzájemné působení jednotlivých členů regulačního obvodu je uskutečňováno signály, které se v průběhu regulačních pochodů mění a to buď spojitě (spojitá regulace) nebo nespojitě (nespojitá regulace). Zvláštním druhem nespojité regulace jsou regulace impulsová.

- Vlastnosti jsou dány reakcí výstupů na vstupy
- Nejnázornější je použít přechodovou charakteristiku:




Statická charakteristika

- Statické vlastnosti každého systému jsou dány jeho parametry v ustáleném stavu:
  - citlivost.
  - přesnost,
  - spolehlivost.
- První dva parametry souvisí se statickou charakteristikou.
- Statická charakteristika vyjadřuje závislost výstupního signálu na vstupním signálu v jejich ustálených stavech, tj. po doznění všech přechodových jevů.
- Má-li statická charakteristika přímkový průběh, je příslušné zařízení lineární, v opačném případě se jedná o zařízení nelineární.
- Statickou charakteristiku lze vyjádřit matematicky jako funkční závislost y = f(x),
- Velmi často je to ve tvaru y =  $a_n x^n + ... + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$  nebo graficky.
- U většiny zařízení je požadována ideální statická charakteristika lineární:

 $y = k \cdot x + q$ 

- Nelineární charakteristika může být dána fyzikálním principem nebo nedokonalou výrobou.
  - Provádí se linearizace charakteristiky a vzniklé odchylky se zahrnují do chyb zařízení.
  - Linearizace se provádí
- 1. v okolí pracovního bodu zařízení a spočívá v náhradě části charakteristiky její tečnou v pracovním bodě (hodnota první derivace křivky v daném bodě),
- 2. v pracovním pásmu a nahrazuje křivku pracovního pásma úsečkou s minimální chybou v celém pracovním pásmu.



# Dynamické vlastnosti regulačních obvodů

- Úkolem regulace je udržovat veličiny v předepsaných podmínkách.
- Činnost regulace je dána neustálým působením regulátoru na regulovanou soustavu.
  - Toto působení se projevuje změnami jednotlivých veličin v regulačním obvodě.
  - Tyto změny jsou změnami časovými. Jestliže se jednotlivé veličiny regulačního obvodu s časem nemění, je obvod v rovnovážném (klidovém) stavu.
- Změna vnějších podmínek, v nichž se daný regulační obvod nachází, způsobuje <u>přechod z jednoho rovnovážného stavu do druhého</u>. Tyto změny jsou dány změnami poruchových a řídících veličin. Nastává přechodový jev, který se nazývá <u>regulační pochod</u>.