# Πλευρά δικτύου

Κάθε Gateway έχει ένα GW-ID το οποίο είναι 8 bytes και προκύπτει από το MAC του WiFi παρεμβάλλοντας FF FF στη μέση. Δηλαδή αν το MAC είναι 18:FE:34:D1:71:7B θα προσθέσω στη μέση τα FF FF και θα γίνει 18:FE:34:FF:FF:D1:71:7B.

## Μηνύματα PULL\_DATA

Περιοδικά π.χ. κάθε 30 sec ή πύλη στέλνει μηνύματα PULL\_DATA στον server με πρωτόκολλο UDP και αυτός απαντάει με PULL\_RESP. Τα μηνύματα αυτά κρατούν ανοιχτά τα firewalls τα οποία προστατεύουν την πύλη.

Ένα PULL\_DATA μήνυμα έχει μήκος 12 bytes και είναι της μορφής:

Μήκος (bytes)	3) 1 2		1	8
Περιγραφή	Protocol Version	Κουπόνι τυχαία τιμή	Αναγνωριστικό PULL_DATA	GW-ID
Δεδομένα	0×01	xx, xx	0×02	

Μόλις λάβει το μήνυμα ο Server, θα απαντήσει αμέσως με PULL\_ACK μήνυμα το οποίο έχει μήκος 12 bytes και την παρακάτω μορφή:

Μήκος (bytes)	1	2	1	8
Περιγραφή	Protocol Version	Η τιμή του κουπονιού που επιβεβαιώνεται	Aναγνωριστικό PULL_ACK	GW-ID
Δεδομένα	0x01	xx, xx	0×04	

## Μηνύματα PUSH\_DATA

Μόλις η πύλη λάβει ένα έγκυρο πακέτο LoRa-Lite αμέσως θα το προωθήσει στον server με μήνυμα PUSH\_DATA το οποίο έχει μεταβλητό μήκος.

Μήκος (bytes)	1	2	1	8	Mεταβλητό μήκοs
Περιγραφή	Protocol Version Κουπόνι τυχαία τιμή		Avayvwpiotikó PUSH_DATA	GW-ID	Αντικείμενο JSON
Δεδομένα	0×01	xx, xx	0 <b>x</b> 00		{"rxpk": [{"data": "ADGrrAABTNAwam660/8uYTRqbYYY ThJinmptkReBBmqAam2JE29mayBqb Ykx/if45mptkC2+zpJoa5GAZkFdKQ ==","time": "2020-10- 21117:23:21.881Z,"chan": 0, "tmst": 507831862, "stat": 1, "modu": "LORA", "lsnr": 9, "rssi": -101, "rfch": 1, "codr": "4/5", "freq": 433.175, "datr": "SF7BW125", "size": 64}]}

Μόλις λάβει το μήνυμα ο Server, θα απαντήσει αμέσως με PUSH\_ACK μήνυμα το οποίο έχει μήκος 4 bytes και την ακόλουθη μορφή:

Μήκος (bytes)	1	2	1
Περιγραφή	Protocol Version	Η τιμή του κουπονιού που επιβεβαιώνεται	Αναγνωριστικό PULL_ACK
Δεδομένα	0x01	xx, xx	0×01

## Αντικείμενα JSON

Τα αντικείμενα JSON (JavaScript Object Notation) χρησιμοποιούνται για το upstream από τη πύλη προς server και είναι τα παρακάτω:

```
{
"rxpk":[ {...}, ...], //πίνακας για πολλά
"rxpk":{...}, //ή ένα
"stat":{...},
"other":{...},
"other1":value
```

rxpk:

Όνομα	Τύπος	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
data	String	Η καθαρή πληροφορία κωδικοποιημένη σε Base64	
time	String	Ο χρόνος UTC που η πύλη έλαβε το πακέτο	
chan	Unsigned integer	Το κανάλι στο οποίο έγινε η λήψη του πακέτου	
tmst	Unsigned integer (32bit)	Ο χρόνος του εσωτερικού χρονιστή της πύλης κατά τον οποίο έγινε λήψη του πακέτου σε micros.	
stat	integer	Το αποτέλεσμα από τον έλεγχο checksum της πύλης. 1 = σωστό -1 = λάθος 0 = δεν έγινε έλεγχος	
modu	String	LoRa ή FSK	
lsnr	Float	Ο λόγος SNR σε db	
rssi	integer	Η ένταση σήματος σε dBm	
rfch	Unsigned integer		
codr	String	Αν είναι LoRa το Code Rate π.χ. 4/5	
freq	Unsigned float	Η συχνότητα λήψης σε ΜΗz π.χ. 433.175	
datr	String	To data rate για LoRa π.χ. SF7BW125	
size	Unsigned integer	Το μήκος του ληφθέντος πλαισίου σε bytes.	

Stat:

```
Επίσης χρησιμοποιούνται για το downstream από server προς πύλη και είναι το εξής: { "txpk":\{...\}
```

# Πλευρά Radio

### Radio PHΥ επίπεδο

Preable	PHDR	PHDR_CRC	PHYPayload	CRC*
---------	------	----------	------------	------

<sup>\*</sup> Το CRC υπάρχει μόνο στα μηνύματα uplink (από κόμβο σε πύλη).

Τα ροζ πεδία υλοποιούνται από το LoRa chipset.

Το **PHYPayload** αποτελείται από τρία μέρη:

- 1. **MHDR** (MAC Header) με μήκος 1 byte.
- 2. **MACPayload** με μεταβλητό μήκος.
- 3. **MIC** (Message Integrity Check) με μήκος 2 bytes.

#### **MHDR**

7	6	5	4	3	2	1	0
MTYPE		ADR	ACK	F-PENDING	0	PTIONSLENGI	TH

#### MTYPE:

00 : Μήνυμα χωρίς επιβεβαίωση Up (Κόμβος προς πύλη) 01 : Μήνυμα χωρίς επιβεβαίωση Down (Πύλη προς κόμβο)

10 : Μήνυμα με επιβεβαίωση Up 11 : Μήνυμα με επιβεβαίωση Down

Ένα μήνυμα χωρίς επιβεβαίωση δεν απαιτεί από τον δέκτη να επιβεβαιώσει τη λήψη, ενώ ένα μήνυμα με επιβεβαίωση ζητάει να απαντήσει ο δέκτης με ΑCK.

**ADR** : Adaptive Data Rate **ACK** : Επιβεβαίωση λήψης

**F-Pending**: Μόνο για Down (Πύλη προς κόμβο) για να ειδοποιήσει ότι έχει να στείλει και άλλα δεδομένα ώστε ο κόμβος να κάνει Uplink κάτι, ώστε να ανοίξει και άλλο Rx παράθυρο και να πάρει τα δεδομένα από τη πύλη.

**OPTIONS LENGTH :** Το μήκος ειδικών εντολών MAC Commands π.χ. αλλαγή καναλιού ή Data Rate από 0-7 (8). Οι εντολές ακολουθούν στο πεδίο Fopts του MACPayload.

#### **MACPayload**

Αποτελείται από τα:

- 1. **FHDR** (Frame Header)
- 2. PAYLOAD κρυπτογραφημένο

### **FHDR**

DEV ADDR (2) FRAME COUNT (2)		Fopts (0-7)	Fport (1)
Διεύθυνση συσκευής Αύξων αριθμός		Options	Πόρτα

Αν η πόρτα Fport είναι 0 τότε στο Payload βάζουμε MAC Commands, το Fopt είναι κενό και το OPTIONS LENGTH είναι 0.

**PAYLOAD** είναι το καθαρό μήνυμα κωδικοποιημένο με αλγόριθμο DES.

#### **MIC**

Είναι checksum των 2 bytes στο οποίο υπολογίζονται όλα τα προηγούμενα και γίνεται XOR byte προς byte με την διεύθυνση του κόμβου.