

LN882H CE 认证指南

上海亮牛半导体科技有限公司

版权© 2021-2022



www.lightningsemi.com



关于本文档

《LN882H CE 认证指南》主要介绍了对基于 LN882H 芯片的产品进行 CE 认证的方法。

文档及证书

本文档的最新版本,请至亮牛官网 <u>www.lightningsemi.com</u> 下载,或找 FAE 索取。 文档仅供参考,请联系技术支持人员。如有错漏之处,欢迎指正,请反馈至<u>邮件</u>。

修订历史

Version	History	Name	Date
0.1	Draft	CL	2022/08/10



目录

H *1*	
1.测试准备	4
1.1 硬件测试准备	4
1.2 软件测试准备	4
2.测试方法	5
2.1 定频测试	5
2.1.1WiFi 定频测试	5
2.1.2 蓝牙定频测试	7
2.2 自适应测试	8
2.3 Blocking 测试	<u>C</u>
2.3.1 WiFi blocking	
2.3.2 蓝牙 blocking(同 BOB 认证)	



1.测试准备

1.1 硬件测试准备

- 1) Micro USB 数据线。
- 2) USB-UART 串口板。
- 3) 基于 LN882H 的待测模组。

若模组样态为外接天线,需要准备 1pcs 带天线样机用于辐射测试, 1pcs 扣 ipex 扣线样机用于传导测试;

若模组形态为板载天线,需要 1pcs 完整样机用于辐射测试,另外 1pcs 样机割断天线部分,背面 RF 测点焊 cable 线,用于传导测试。

同时,模组送样时需要焊出 3V3,GND,TX,RX 四根线。

1.2 软件测试准备

1) 烧录测试固件

烧录测试固件有两种方式:

JLINK 烧录:模组焊出 3V3,GND,GPIOA1,GPIOA4 四根线。3V3 供电,将 GPIOA1 和 GPIOA4, GND 接出到 Jlink 下载器,用 Jlink 下载工具进行下载; GPIOA1 为芯片的 SWD 接 JLINK SWDIO,GPIOA4 为芯片的 SCLK 接 JLINK SWCLK。模组 GND 接 JLINK 的 GND (共地处理)下载完成后要重新上电。

串口烧录:模组焊出 3V3, GND, TXD, RXD, GPIOA9 五根线。3V3 电源供电,先将 GPIOA9 拉低,然后再上电,进入 boot 模式,松开 GPIOA9。(进入 boot 模式后模组电流大概在 21mA 左右)。将 TXD、RXD、GND 接出到 USB 转 UART 串口板上,再用串口下载工具进行下载;如芯片是空片(没烧录过固件),无需拉低 A9,直接上电即可烧录固件,下载完成后续重新上电;

2) 安装串口工具并下载串口板驱动



测试开始之前需要安装串口工具用于下发控制命令,并且同步安装 USB-UART 串口驱动。

2.测试方法

2.1 定频测试

2.1.1WiFi 定频测试

WIFI 定频测试要烧录: 定频固件-->WiFi 定频固件

WiFi 测试需要下达定频指令。

- 1) 将样机的 3V3 与串口板 3V3 相连, 样机 GND 与串口板 GND 相连, 样机 TXD 与串口板 RXD 相连, 样机 RXD 与串口板 TXD 相连。打开串口工具, 波特率设置 115200.
 - 2) 常用命令合集:

设置占空比:

AT+PVTCMD=evm_tx_interval 100\r\n //要先设置占空比,再下发其他 AT 命令。

TX 发射指令:

AT+PVTCMD=EVM,TX,B,1,1,1000\r\n //11B 1M CH1

AT+PVTCMD=EVM,TX,B,1,7,1000\r\n //11B 1M CH7

AT+PVTCMD=EVM,TX,B,1,13,1000\r\n //11B 1M CH13

AT+PVTCMD=EVM,TX,G,6,1,1000\r\n //11G 6M CH1

AT+PVTCMD=EVM,TX,G,6,7,1000\r\n //11G 6M CH7



AT+PVTCMD=EVM,TX,G,6,13,1000\r\n //11G 6M CH13

AT+PVTCMD=EVM,TX,G,54,1,1000\r\n //11G 54M CH1

AT+PVTCMD=EVM,TX,G,54,7,1000\r\n //11G 54M CH7

AT+PVTCMD=EVM,TX,G,54,13,1000\r\n //11G 54M CH13

AT+PVTCMD=EVM,TX,N,0,1,1000\r\n //11N MCS0 CH1

AT+PVTCMD=EVM,TX,N,0,7,1000\r\n //11N MCS0 CH7

AT+PVTCMD=EVM,TX,N,0,13,1000\r\n //11N MCS0 CH13

AT+PVTCMD=EVM,TX,N,7,1,1000\r\n //11N MCS7 CH1

AT+PVTCMD=EVM,TX,N,7,7,1000\r\n //11N MCS7 CH7

AT+PVTCMD=EVM,TX,N,7,13,1000\r\n //11N MCS7 CH13

WiFi 只有 HT20,无 40M 带宽。

RX 接收指令:

AT+PVTCMD=EVM,RX,1\r\n //CH1

AT+PVTCMD=EVM,RX,7\r\n //CH7

AT+PVTCMD=EVM,RX,13\r\n //CH13



```
Mac SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,2618058@qq.com. QQ群:52502449
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助
[16:26:28.547]发→◇AT+PVTCMD=EVM_TX_INTERVAL 100
[16:26:28.550]收←◆AT+PVTCMD=EVM_TX_INTERVAL 100
+evm_tx_interval OK interval:100
[16:26:36.739]发→◇AT+PVTCMD=EVM, TX, B, 1, 1, 1000
[16:26:36.742]ид←ФАТ+РУТСМШ=ВУМ, ТХ, В, 1, 1, 1000
+evm OK mode:2
[16:26:37.626]发→◇AT+PVTCMD=EVM, TX, G, 54, 1, 1000
[16:26:37.630]以文←◆AT+PVTCMD=RVM, TX, G, 54, 1, 1000
+evm OK mode:2
[16:26:38.322]发→◇AT+PVTCMD=EVM, TX, N, 7, 1, 1000
16:26:38.326]Uty ← ◆AT+PVTCMD=EVM, TX, N, 7, 1, 1000
evm OK mode:2
[16:26:50.282]发→◇AT+PVTCMD=EVM, RX, 1
16:26:50.286]以★◆◆AT+PVTCMD=EVM, RX, 1
evm OK mode:1
16:26:52.294]\|\text{\psi} ← ♦ UT: rx = 74, end_gd = 190, fcs_er = 119, PER = 61.05%
16:26:53.299]\|b←◆UT: rx = 65, end_gd = 168, fcs_er = 107, PER = 61.31%
16:26:54.304]收←◆UT: rx = 56, end_gd = 154, fcs_er = 102, PER = 63.64%
```

2.1.2 蓝牙定频测试

蓝牙定频测试要烧录: 定频固件-->蓝牙定频固件

BLE_发射 1M (00-CHO, 13-CH19, 27-CH39)	01 1E 20 03 <mark>00</mark> 25 00
BLE_发射 2M (00-CH0, 13-CH19, 27-CH39)	01 34 20 04 <mark>00</mark> FB 00 02
BLE_接收 1M (00-CH0, 13-CH19, 27-CH39)	01 1D 20 01 <mark>00</mark>
BLE_接收 2M (00-CH0,13-CH19,27-CH39)	01 33 20 03 00 02 00
BLE_结束测试	01 1F 20 00
BLE_准备进入边带测试	01 1E 20 03 40 00 00



BLE_退出边带测试	01 1E 20 03 50 00 00
BLE_reset	01 03 0C 00



2.1 自适应测试

WIFI 自适应测试要烧录: 定频固件-->WiFi 定频固件

自适应测试需要下达指令将模组与综测仪(一般认证实验室是 CMW500) 相连。

1. 将样机的 3V3 与串口板 3V3 相连,样机 GND 与串口板 GND 相连,样机 TXD 与串口 RXD 相连,样机 RXD 与串口板 TXD 相连。待测样机 RF cable 线连接到测试设备的同轴线。打开串口工具,波特率设置 115200.

2.输入命令: AT+CWJAP="CMW SSID","CMW 密码"

例: AT+CWJAP="CMW500","12345678"



2.2 Blocking 测试

CE 认证中的 Blocking 测试(接收阻塞测试)分两部分: Wi-Fi Blocking 测试和蓝牙 Blocking 测试, 蓝牙 Blocking 测试使用 BQB 来测试。

2.2.1 WiFi blocking

WiFi blocking 认证准备同 2.2 自适应测试

2.2.2 蓝牙 blocking (同 BQB 认证)

蓝牙 BQB 测试要烧录: 定频固件-->BQB 固件

蓝牙 BQB 认证一般为传导方式。断开天线,将测样机 RF cable 线先连接到测试设备的同轴线,一般测试设备为 CMW500,设置蓝牙 HCI 模式,连接到仪器,进行后续 BQB 测试。