MCU 开发应用注意事项


一: 上电复位和 LVR 问题。

LVR 复位必须开启,考虑温度的影响、LVR 是否覆盖维持主频的最低工作电压。

- 9. Z-Level Low Voltage Keset
 - TM57PE11B: 2.2V/3.1V (Can be disabled)
 - TM57PE11C: 2.0V/2.9V (Can be disabled)

LVR	2.2V/2.0V	3.1V/2.9V	Disable	
4 MHz	\square	\square		
8 MHz	\boxtimes	\square	$\overline{\mathbf{A}}$	

- 10. 2-Level Low Voltage Detect
 - TM57PE11B: 2.3V/3.2V (Can be disabled)
 - TM57PE11C: 2.1V/3.0V (Can be disabled)
- 11. Operation Voltage: Low Voltage Reset Level to 5.5V
 - Fsys = 4 MHz, 2.0V ~ 5.5V
 - Fsys = 8 MHz, 2.5V ~ 5.5V



(挂烫机案例解说)

MCU 的 VDD 务必要接 104 退耦电容、 电解滤波电容。

MCU 上电不要太慢,上电过程中不要有频繁的电压抖动,所以必须要接电解电容。因为电源在 LVR 点附近出现抖动则会引起 MCU 出现频繁复位 从而可能导致 MCU 出现复位不良。(MA21B 电子表案例)

二: 52 系列 MCU 转换 ADC 时不要去清 WDT

因 WDT 与 ADC 转换标志是同一个寄存器。清 WDT 用的是位操作指令, 会误清到 ADC 转换结束标志, 所以在转换 AD 的过程中不要去清 WDT (第三点解说)

SFR F8h	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
AUX1	CLRWDT	CLRTM3	TKSOC	ADSOC	CLRPWM0	-) -	DPSEL
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	_	_	R/W
Reset	0	0	0	0	0			0

F8h 4 ADSOC·自动 ADC 结络

三: 57 系列 MCU 清中断不要用 BCF 位操作

57 系列清中断标志与上面类似 当开多个中断时 清标志必须用 整体赋值的方式

Movlw 11111110b

Movwf intf ;给 1 是无效的

不能用位操作清除指令 例如 BCF (BCF 是"读-修改-写"指令)

以上用读-修改-写指令 出错的原因

如 1: INTF=00000001B bit0 先至 1 中断先来, 我们目的只是要清 bit0

执行 BCF 的过程中 先读到 INTF=00000001B 并保存起来, 在修改的过程中 INTF 的 bit1 中断到来,即 INTF=00000011B, 而这时清掉 bit0 并把之前读到的前面 00000001B 前面 6 个 bit=0 都写回 INTF, 所以导致整个 INFT 寄存器都是 000000000b, 所以导致 bit1 被

误清

(F09) INTIF				Function related to: Interrupt Flag	
	1515 77	R	-	Timer0 interrupt event pending flag, set by H/W while Timer0 overflows	
TM0IF	09.4	W	0	0: clear this flag 1: no action	
		R	-	WKT interrupt event pending flag, set by H/W while WKT is timeout	
WKTIF	09.3	W	0	0: clear this flag 1: no action	
IN TAKE	09.2	R	-	INT2 (PA7) pin falling interrupt pending flag, set by H/W at INT2 pin's falling edge	
INT2IF		09.2	09.2	W	0
DYTOLE	09.0	R	2	INT0 (PA0) pin falling/rising interrupt pending flag, set by H/W at INT0 pin's falling/rising edge	
INT0IF	09.0	W	0	0: clear this flag	

四 ADC 应用注意

1: 电路应用

ADC 采样分压电阻不要太大(例如如几百 K) 因 MCU 转换的过程中会有类似的锯齿波输出,这样会把外部的电压拉高或拉低 从而出现不准确。且 AD 口 IO 必须要接 104 来滤 MCU 输出的尖波。

- 2: 当 MCU 做省电要求时,即 SLEEP 时一定要把 IO 做为模拟状态(即 AD 口状态)如设位数字口(IO 口)则会增加耗电。
- 3: 当 IO 设为 AD 口时,MCU 其他带 AD 功能的 IO 外接的电压都不能大于 VDD 电压,否则会把 MCU 内部的 AD 模块的电源拉高,从而出现 AD 检测不准确。
- 4: ADC 转换频率必须要小于 2MHZ, 过高则会出现不准确。

五: TK 触摸

1: 触摸转换开始后 TKSOC=1, 要延迟几个 US 才能去判断 触摸转换结束标志 TKEOC。


SFR AAh	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADTKDT		ADO	CDL		TKEOC	TKOVF	TKDH	
R/W	8	I	2		R	R	I	3
Reset	1		_	_			2	_

AAh.3 **TKEOC**: 触摸按键转换结束标志, TKEOC 可能在 TKSOC=1 之后的 3μs 才会生效, 因此 F/W 必须等待足够时间再轮询此标志

0:指示转换正在进行

1:指示转换完成

2: 两路 TK 轮流转换,切换通道后必须要延迟一会(推荐 10US)才能开始转换. 因为 MCU 内部只有一个转换模块,里面的结电容在切换通道的过程中得不到延时释放,后续马上去转换则受结电容的影响可能会出现误差较大。



3: 当某个 IO 作为 TK 口时,不能把该 IO 同时设为 AD 模式。

这样会导致 MCU 出现大功耗,原因是 AD 模块输出的尖波与 TK 转换输出的高电平冲突从而出现大电流。

SFR AEh	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
CHSEL		ADO	CHS		TKCHS				
R/W	W R/W R/W								
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1	

AEh.7~4 ADCHS: ADC 通道选择

0000: ADC0 (P1.7) 0001: ADC1 (P1.6) 0010: ADC2 (P1.5) 0011: ADC3 (P1.4) 0100: ADC4 (P1.3) 0101: ADC5 (P1.2) 0110: ADC6 (P1.0) 0111: ADC7 (P4.1) 1000: ADC8 (P4.0) 1001: ADC9 (P1.1)

1010: Vss

1011: VBG(内部参考电压)

11xx:未定义

六: IAP 注意事项

Flash IC 自带的 IAP 功能,即把内部的 ROM 作为一个可擦除的 EEPORM 使用,非常便利,但应用不当则可能把其他程序的 ROM 给擦除掉。

当 IC 的振荡源信号极其的不稳定,则可能由于读取错误的指令而误开启 IAP 功能,而把程序的 ROM 改变掉,从而出现致命的错误。

所以

- 1: 务必开启比较高的 LVR, 保证 LVR 在当前快钟主频正常运行下 起到复位作用。即 LVR 要比维持当前主频的最低工作电压点要高。
- 2: 一旦写完 IAP 后马上要关闭 IAP 的所有使能位。

七: 掉电记忆处理方式

掉电记忆目前应用最多的是在电饭锅上。很多客户上电判断数个 SRAM 的值跟掉电前相等则不清除所有的 SRAM,即认为所有的 SRAM 都能记忆。

这样的处理方式极可能出现偶发性的、批次性的故障,最麻烦的是量产过的案子,可能会突然出现问题。

原因跟 SRAM 的特性有关,也跟程序的处理有关, SRAM 是由电压来维持记忆的,当电压掉到一定程度下时会出现部分 SRAM 记得住,部分 SRAM 记不住,而客户简单的判断十个几个 SRAM 能记忆就认为所有的 SRAM 都能记忆,这是不符合实际的。

比如客户判断 BUF1~BUF4 能记忆,就不清所有的 SRAM,并认为 时间 min、hour 模式 mode 都记忆。 结果可能出现的是 BUF1~BUF4 能记忆 、而 min 超出了 60 分钟。Mode 变了,结果导致 LCD 显示乱码,甚至出现假死。

所以客户务必:

- 1: 卡重要变量的范围。
- 2: 对重要变量进行单独备份或者做累加校验 如主程序定时备份 checksum_save =min+hour+mode, 上电对比 min+hour+mode 是否等于 checksum_save。不等则清所有的变量。

八: IO 模式

开漏模式、伪开漏模式 5274B 为例

7.1 端口 1 & P2.1~P2.0 & P3.6~P3.0

这些引脚可以在四种不同的模式,如下操作。


模式	端口 1, P2.1~P2.0, I	93.6~P3.0 引脚功能	Px.n	-k-41,0401E	电阻上拉	数位输入
	P3.2~P3.0	其他	SFR 数据	引脚状态		
模式 0 伪开漏	从工泥岭山	开漏输出	0	驱动低	N	N
	沙开棚油山	开侧 制 山	1	上拉	Y	Y
模式 1 伪	ALTE SAIL	开漏输出	0	驱动低	N	N
	伪开漏输出		1	高阻抗	N	Y
模式 2 CMOS 推挽输出		t: 164 # (A)	0	驱动低	N	N
模式 2	CMOS 1	1	驱动高	N	N	
模式3	替代功能,如 ADC 与舱		X (无关)	-	N	N

端口 1, P2.1~P2.0, P3.6~P3.0 I/O 引脚菜单

一个 "**开漏**"引脚意味着它可以吸收至少 4mA 电流, 但只能驱动小电流(<20μA)。它可以用作输入或输出功能, 并且通常需要一个外部上拉电阻。


8051 标准引脚是一个"**伪开漏**"引脚。它可以吸收至少 4mA 电流于低电平输出,并于输出从低到高时,驱动至少 4mA 电流 1~2 个时钟周期,然后开为小电流($<20\mu A$),以维持引脚在高电平。它可以用作输入或输出功能。

伪开漏



P3.0 引脚结构

纯开漏



P1.2 引脚结构

注意: 部分 IO 上电默认可能是高组态。空 IO 做省电时务必打开上拉。


9: PWM 8+2 模式

10: 3V/5V 模式

当 MCU 选择了 3V 模式那么 VDD 就一定不能大于 3.6V

94h.6 MODE3V:3V 模式选择控制位

如果该位被设置,该芯片仅可在 Vcc < 3.6V 的条件下操作, LDO 被关闭以节省电流



11: 上电切换时钟后必须延时 10US 后才能跑程序,防止振荡源不稳定而跑错指令。

切换快(慢)钟震荡类型时 必须是在慢(快)钟为主时钟下才能切换。(简单点说就是在对手模式下才能切换该种震荡类型)