RoboCar steuern

Projekt Maschinenbau · Bau & Battle · TH Köln

QR-Code scannen

stberman.github.io/robocar-steuerung

Android
Seite öffnet sich in **Chrome**. Menü → „Zum Startbildschirm hinzufügen“ installiert die App.

iPhone
Safari kann kein Bluetooth. Kostenlose App **„Bluefy – Web BLE Browser“** installieren und den Link darin öffnen.

So verbinden Sie Ihr Auto

1. Auto einschalten – die blaue LED am ESP32 **blinkt**.
2. In der App **„Auto suchen“** tippen.
3. **Ihr** Auto wählen: **RoboCar-** + Gruppennummer (z. B. RoboCar-07).
4. LED **leuchtet dauerhaft** = verbunden. Los geht's!

Probleme?

- Auto heißt noch „RoboCar-“ + 4 Zeichen → unter ⚙ Gruppennummer eintragen und speichern.
- Motor dreht falsch / links-rechts vertauscht → unter ⚙ korrigieren, **nicht umstecken**.

- Auto taucht nicht auf → Ist es schon mit einem anderen Handy verbunden? Dort trennen (⨯).
- Welches Auto ist meins? → ⚙ → „LED blinken lassen“.

Bei Verbindungsabbruch hält das Auto automatisch an. Fragen: MakerSpace-Team.