ADCP 流量计通讯规约

(MODBUS 协议) 版本: V1.2

适用范围本协议适用于 水平 ADCP 流量计。

协议描述

物理链路采用 RS-232 串行通信, 传输模式为 RTU。

波特率 9600 (默认), 无校验, 8位数据位, 1位停止位。

使用 MODBUS-RTU 通讯协议。

数据帧格式:

Address	Function	Data	Check
8-Bits	8-Bits	$N \times 8$ -Bits	16-Bits

地址 (Address) 域: 95 (5fh)

错误校验(Check)域:采用16位循环冗余方法(CRC16低字节在前)。

1、功能码 03H 读寄存器值参量地址表

	设置流量测量输出功能: 03H 读保持寄存器值						
地址	描述	数值范围	数据类型	字节数	属性		
01H	瞬时流量		浮点型 (单精度)	4	R		
03H	正向累计流量		浮点型 (单精度)	4	R		
05H	反向累计流量		浮点型 (単精度)	4	R		
07h	过水面积		浮点型 (单精度)	4	R		
09H	平均流速		浮点型 (単精度)	4	R		
OBH	水位		浮点型 (単精度)	4	R		
0DH	纵摇		浮点型 (单精度)	4	R		
0FH	横摇		浮点型 (单精度)	4	R		
11H	仪器状态寄存器		整型	2	R		

仪器工作寄存器说明(2个字节, E2为高位, E1为低位), 定义如下:

15 位	14 位	13 位	12 位	11 位	10 位	9位	8位
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留
7位	6位	5 位	4 位	3 位	2 位	1位	0 位
Error7	保留	Error5	Error4	Error3	Error2	Error1	Error0

序号	数值	说明	描述	
1	Error0	Bit0=1	仪器工作水位报警	
2	Error1	Bit1=1	波束遮挡或者过船报警	
3	Error2	Bit2=1	姿态故障报警	
4	Error3	Bit3=1	低于工作水位报警	
5	Error4	Bit4=1	保留	
6	Error5	Bit5=1	保留	
7	Error7	Bit7=1	保留	
78	Error7	Bit7=1	保留	

03 读取测量数据命令格式: 读取参数命令格式: 地址码+功能码+地址高字节+地址低字节+寄存器数量高字节+寄存器数量低字节

+CRC 校验低字节+CRC 校验高字节

实例:

发送: 5F 03 00 01 00 09 D9 72

返回: 5F 03 24 41 F2 CC CD 45 F2 2C 52 47 87 6A 64 44 10 D4 7B 3F 10 62 4E 40 20 00 00 3F 99 99 9A 3F 4C CC CD 00 09 00 00 FE 62

	设置流量测量输出功能: 03H 读保持寄存器值						
地址	描述	16 进制数值	十进制	字节数	单位		
01H	瞬时流量	41 F2 CC CD	30. 35	4	立方米/秒		
03H	正向累计流量	45 F2 2C 52	7749. 54	4	立方米/秒		
05H	反向累计流量	47 87 6A 64	69332. 8	4	立方米/秒		
07h	过水面积	44 10 D4 7B	579. 32	4	平方米		
09H	平均流速	3F 10 62 4E	0.564	4	米/秒		
OBH	水位	40 20 00 00	2.5 米	4	米		
0DH	纵摇	3F 99 99 9A	1.2	4	度		
0FH	横摇	3F 4C CC CD	0.8	4	度		
11H	仪器状态寄存器	00 09	9	2			

2、 功能码 06H 写寄存器值参量地址表

	设置流量测量输出功能: 06 写寄存器值							
地址	描述	数值范围	数据类型	字节数	属性			
01H	启动测量		整形	2	W			
02H	累计流量 置零		整形	2	W			

写功能返回是原码返回,表示已经收到正常执行。

实例:

启动测量: 5F 06 00 01 00 01 14 B4

累计流量清零: 5F 06 00 02 00 01 E4 B4