

TP04 Mise en place d'un point d'accès wifi.

Valentin Chaussegros.

Sommaire :


Étapes à suivre :

- 1) Effectuer le reset du point d'accès
- 2) Trouver l'adresse IP par défaut qui lui a été attribuée
- 3) Afficher la page d'administration sur un navigateur Web
- 4) Configurer le point d'accès
- 5) Effectuer une phase de tests
- 6) Créer la documentation technicien
- 7) Créer la documentation utilisateur
- 8) Intégrer le point d'accès wifi dans votre schéma réseau

1) On effectue le reset du point d'accès à l'aide d'un trombone quand le logo du wifi devient rouge on peut ensuite le retirer.

2) En cherchant la documentation sur internet on trouve que l'adresse IP par défaut attribuée au CISCO WAP121 est 192.168.1.245

3) Après avoir mis mon PC sur la bonne plage IP on accède à la page web :



4) Après être connecté on configure maintenant le point d'accès.

☒ Static IP Address

Static IP Address:	172	.	30	.	1	.	186
Subnet Mask:	255	.	255	.	0	.	0
Default Gateway:	172	.	30	.	255	.	254
DNS:	172	.	16	.	63	.	130
Secondary DNS (optional):		.		.		.	

[? Learn more about the different connection types](#)

Access Point Setup Wizard

Welcome	Enable Security - Set Password
Configuration	The administrative password protects your access point from unauthorized access. For security reasons, you should change the access point password from its default settings. Please write this password down for future reference.
IP Address	
Single Point Setup	Enter a new device password:
Time Settings	New password needs at least 8 characters composed of lower and upper case letters as well as numbers/symbols by default.
Security	
Device Password	New Password:
Network Name	Confirm Password:
Wireless Security	Password Strength Meter: Below Minimum
VLAN ID	Password Complexity: ☐ Enable
Summary	? Learn more about passwords
Finish	Click Next to continue


Mdp : btssiogap

Access Point Setup Wizard

Welcome	Summary - Confirm Your Settings
Configuration	Please review the following settings and ensure the data is correct.
IP Address	Network Name (SSID): Wifi_valentin
Single Point Setup	Network Security Type: WPA Personal - TKIP/AES
Time Settings	Security Key: 123456789
	VLAN ID: 1
Security	Note: The AP Radio will be enabled after clicking Submit.
Device Password	
Network Name	
Wireless Security	
VLAN ID	
Summary	
Finish	Click Submit to enable settings on your Cisco Systems, Inc Access Point

5) On peut maintenant tester le point d'accès wifi :

On observe que le point d'accès s'affiche et nous indique connecté :



Après avoir effectué un ping on confirme que l'accès à internet est bien établi :

```
C:\Users\CHAUSSEGROS Valentin>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=7 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=5 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=6 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 6ms

C:\Users\CHAUSSEGROS Valentin>_
```

Documentation technicien :

1. Présentation

Le **Cisco WAP121** est un point d'accès Wi-Fi permettant de fournir un accès sans fil au réseau de l'établissement. Il se connecte au réseau local grâce à un câble Ethernet et diffuse un réseau Wi-Fi auquel les utilisateurs peuvent se connecter.

2. Réinitialisation du point d'accès

Afin de repartir d'une configuration propre, le point d'accès a été réinitialisé aux paramètres d'usine.

Pour effectuer cette opération :

1. Mettre le point d'accès sous tension.
2. Maintenir le bouton **Reset** situé à l'arrière de l'appareil pendant environ **10 secondes**.
3. Attendre le redémarrage du point d'accès.
4. Le point d'accès revient alors à sa configuration par défaut.

3. Accès à l'interface d'administration

Après la réinitialisation, l'adresse IP statique par défaut du WAP121 est :

192.168.1.245

Pour accéder à l'interface d'administration :

1. Connecter un ordinateur au même réseau que le point d'accès.
2. Configurer temporairement l'ordinateur sur le réseau **192.168.1.0/24**, par exemple :
 - Adresse IP : 192.168.1.10
 - Masque : 255.255.255.0
3. Ouvrir un navigateur Web.
4. Saisir l'adresse :
192.168.1.245
5. Se connecter à l'interface d'administration avec les identifiants demandés.

4. Configuration

Une fois connecté à l'interface Web, les paramètres nécessaires au fonctionnement du point d'accès peuvent être configurés :

- Adresse IP du point d'accès
- Masque de sous-réseau
- Passerelle
- Nom du réseau Wi-Fi (**SSID**)
- Mode de sécurité Wi-Fi
- Mot de passe Wi-Fi
- Paramètres radio du point d'accès

Après modification des paramètres, il faut appliquer/enregistrer la configuration puis vérifier que le point d'accès redémarre correctement si nécessaire.

5. Vérifications

Les tests suivants ont été effectués :

- Vérification de l'accès à l'interface Web.
- Vérification de la connexion Ethernet du point d'accès.
- Vérification de la diffusion du réseau Wi-Fi.
- Connexion d'un poste client au réseau Wi-Fi.
- Vérification de l'obtention d'une adresse IP.
- Test de communication avec le réseau.
- Vérification de l'accès à Internet lorsque celui-ci est disponible.

6. Maintenance

En cas de problème :

1. Vérifier l'alimentation du WAP121.
2. Vérifier le câble Ethernet.
3. Vérifier l'adresse IP du point d'accès.
4. Vérifier que le poste client se trouve sur le même réseau.
5. Vérifier le SSID et le mot de passe.
6. Tester la connexion avec un autre poste.
7. Si nécessaire, effectuer une réinitialisation du point d'accès.

Documentation utilisateurs :

1. Objectif

Cette documentation explique aux utilisateurs comment connecter leur ordinateur, téléphone ou tablette au réseau Wi-Fi fourni par le point d'accès Cisco WAP121.

2. Activer le Wi-Fi

Sur l'appareil, activer le Wi-Fi puis afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.

3. Sélectionner le réseau

Dans la liste des réseaux disponibles, sélectionner le **SSID configuré sur le point d'accès**.

Exemple : WiFi-Lyce

4. Se connecter

Entrer le **mot de passe Wi-Fi** communiqué par l'administrateur réseau, puis valider.

L'appareil doit alors se connecter automatiquement au réseau.

5. Vérifier la connexion

Une fois connecté :

- vérifier que l'icône Wi-Fi indique une connexion active ;
- ouvrir un navigateur Web ;
- essayer d'accéder à un site Internet ou à une ressource du réseau.

Si la page s'affiche correctement, la connexion fonctionne.

6. En cas de problème

Si la connexion ne fonctionne pas :

1. Vérifier que le Wi-Fi est activé.
2. Vérifier que le bon réseau Wi-Fi a été sélectionné.
3. Vérifier le mot de passe.
4. Se rapprocher du point d'accès.
5. Désactiver puis réactiver le Wi-Fi.
6. Redémarrer l'appareil.
7. Si le problème persiste, contacter l'administrateur informatique.

7. Consignes de sécurité

- Ne pas communiquer le mot de passe Wi-Fi à des personnes non autorisées.
- Ne pas modifier la configuration du point d'accès.
- Ne pas tenter d'accéder à l'interface d'administration.
- Signaler tout problème de connexion au service informatique.

Schéma réseau :

