# Mobile Roboter SS12 Gruppe x

Kevin Walter, Gerhard Klostermeier, Andreas Jansche

© 12. Juni 2012

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung			
	1.1	Inhalt	e und Ziele	3
	1.2	Der ct	t-Bot	3
2	Installation und Inbetriebnahme			
	2.1	Install	$\operatorname{lation}$	4
		2.1.1	System vorbereiten	4
		2.1.2	Quellcode holen	4
		2.1.3	Eclipse einrichten	4
	2.2	Inbetr	${ m riebnahme}$	5
		2.2.1	AVR ISP mkII und avrdude	5

# 1 Einleitung

## 1.1 Inhalte und Ziele

Im Rahmen der Vorlesung "Mobile Roboter" der Hochschule Aalen wurden die Aufgaben aus dem Vorlesungsskript bearbeitet. Genutzt wurde Eclipse zum Entwickeln der Programme sowie avrdude zum Flashen des Microcontrollers des ct-Bot.

### 1.2 Der ct-Bot

. . .

### 2 Installation und Inbetriebnahme

#### 2.1 Installation

Für die Entwicklung wurde ein aktuelles Ubuntu Linux verwendet. In diesem Abschnitt ist beschrieben was für vorbereitende Schritte auf dem System durcheführt werden müssen um entwickeln und den ct-Bot flashen zu können.

#### 2.1.1 System vorbereiten

Zunächst müssen einige Softwarepakete nachinstalliert werden:

- eclipse-cdt
  Die Eclipse-Variante zur C/C++-Entwicklung. (Der ct-Bot wird in C programmiert.)
- binutils-avr, gcc-avr, avr-libc Werden zum Kompilieren für den Microcontrollers des ct-Bot benötigt. (Cross-Compiler)
- avrdude Wird zum Flashen des Microcontrollers des ct-Bot benötigt.
- subversion Wird zum Holen des aktuellen Quellcodes für den ct-Bot aus dem heise-Repository benötigt.

Der konkrete Befehl um die Pakete unter Ubuntu zu installieren sieht folgendermaßen aus:

```
sudo apt-get install eclipse-cdt binutils-avr gcc-avr \avr-libc ^avrdude subversion
```

#### 2.1.2 Quellcode holen

Für den Quellcode erstellen wir zunächst ein Verzeichnis ctbot und wechseln hinein:

```
mkdir ctbot && cd ctbot
```

Nun holen wir uns den aktuellen stable-Code vom heise-Repository:

```
svn checkout https://www.heise.de:444/svn/ctbot/stable
```

Der aktuelle Quellcode des ct-Bot befindet sich nun also unter  $^{\sim}/ctbot/stable$  und muss im nächsten Schritt nur noch in Eclipse eingebunden werden.

```
2.1.3 Eclipse einrichten
TODO:
#source im eclipse einbinden:
File -> Import
General -> Existing Projects into Workspace
Browse . . .
^{\sim}/\operatorname{ctbot}/\operatorname{stable}/\operatorname{ct-Bot}
#evtl nochmal mit ct-Sim wenn gewollt
ct-Bot Projekt w hlen #evtl. selbes mit ct-Sim
Project -> Properties
C/C++-Build
Manage Configurations ...
Debug\!-\!\!MCU\!-\!m32
Set active
Ok
Apply
Ok
#SPEED CONTROL AVAILABLE aktivieren f r Kompilieren ohne Warnungen
in der ct-Bot.h den Kommentar vor
    #define SPEED CONTROL AVAILABLE
entfernen ...
2.2 Inbetriebnahme
2.2.1 AVR ISP mkII und avrdude
TODO:
#in betrieb nehmen
Programmer einstecken
lsusb zeigt "Atmel Corp. AVR ISP mkII
```

#flashen mit avrdude avrdude

- -c avrispmkII -> legt den Prgrammer fest
- -P usb -> usb als connection port
- -p m32 -> legt das AVR device fest: m32
- -U flash:w:" < file > ":i -> flash gibt an dass der Flash-Speicher verwend -> w gibt an dass geschrieben werden soll (file --> "<file>" is der Pfad zur Datei die ins Flash geschrieben werden soll (hier ct-Bot.hex)

 $-\!\!>$ i gibt das Format der Datei an, hier i f <br/>r I sudo $!\,!\,!$ 

konkret:

sudo avrdude — c avrispmkII — P usb — p m32 — U flash: w:"~/ctbot/stable/ct—Bo