Bodenplatte Layer 1 VECO 40KS04PN-1

Dies muss die breiteste der vier Bodenplatten sein.
Die schöne Seite kommt nach unten und muss mit
Kreppklebeband abgeklebt oder mit einem "Opferholz",
z.B. Sheet 5, unterlegt werden.

Sheet 6

VECO 40KS04PN-1