
SBC-Klammer 2
Layer 1
SBC-Klammer 2
Layer 2
Kabelfixierung
Auflage rechts
Layer 1
Sheet 9 - Digitus
Grannophone-Rückwand
Nur für Lautsprecher vom
Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren
Nur für Lautsprecher vom
Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren