

Schalterklammer L3
Displaysicherung 8
Displaysicherung 7
Kabelfixierung 1
Kabelfixierung 2
Displaysicherung 5
Displaysicherung 6
Hier vorsichtig sägen/feilen
SBC-Klammer 1
Layer 2 Teil 1
Höreraufflage Layer 2 OpisTech
Kabelfixierung
Mitte Deckel
Hier vorsichtig sägen/feilen
Sheet 2 - OpisTech