

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κ ΤΛΠ.

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

Διδάσκων: Κοντογιάννης Σωτήριος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

ΑΣΚΗΣΗ 1: Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί το PIN 9 (PB1) και το NORMAL mode του 16bit Timer Counter 1, channel A ώστε να καλει το Overflow Interrupt του συκεκριμένου Timer. Να μετρηθεί η συχνότητα κλήσης του Timer1 OVF vector.

Υπόδειγμα 1:

```
volatile long timer; //Timer to keep count of the ISR ocurred
static unsigned long period; // zero-unsigned-long
void setup(){
   cli(); //Disable global interrupts
  TCCRLA = 0; //Register set to 0
  TCCR1B = 0; //Register set to 0
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 15999;
  //TCCR1B |= (1 << WGM12); //CTC mode//Normal Mode
  TCCR1B |= (1 << CS10)|(1<<CS12); //Prescaler=1024
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1); //Overflow interrupt mode
  sei(); //Enable global interrupts
  Serial.begin(9600);
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  timer++; //Increment timer each ISR
void loop(){
  //. That is exactly once a second Polling .
  period+=micros();
   if (timer==1) {
      timer=0;
      unsigned long pp=period;
      period=micros()-pp;
      Serial.println(period/(1000.0*1000));
      period=0;
    }
 }
```



ТМНМА МНХ. ПАНРОФОРІКН Σ к ТАП.

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

Διδάσκων: Κοντογιάννης Σωτήριος

ΑΣΚΗΣΗ 2: Να δημιουργήσετε πρόγραμα που θα χρησιμοποιεί το PIN 9 (PB1) και το CTC (Counter Compare mode) του 16bit Timer Counter 1, ώστε να καλει το Compare Match Interrupt για τον καταχωρητή OCR1A με συχνότητα κλήσης 1ΚΗz. Να τροποποιήσετε τη συχνότητα στα 10ΚΗz.

Υπόδειγμα 2:

```
volatile long timer; //Timer to keep count of the ISR ocurred
void setup(){
  cli(); //Disable global interrupts
 TCCRLA = 0; //Register set to 0
 TCCR1B = 0; //Register set to 0
 TCNT1 = 0;
  OCR1A = 15999;
 TCCR1B |= (1 << WGM12); //CTC mode
 TCCR1B |= (1 << CS10); //No prescaler
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //Compare interrupt mode
 sei(); //Enable global interrupts
  Serial.begin(9600);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  timer++; //Increment timer each ISR
}
void loop(){
 //. That is exactly once a second Polling
 static unsigned long old_millis = QUL; // zero-unsigned-long
 if( millis() - old_millis >= 1000UL)
    Serial.println(timer); //Print timer value
    // advance to next event, regardless the time needed by Serial.println()
   old_millis += 1000UL;
 }
}
```



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κ ΤΛΠ.

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

Διδάσκων: Κοντογιάννης Σωτήριος

ΑΣΚΗΣΗ 3: Δίνεται servo-motor 5V DC, RG90 (RG92R) με pinouts όπως αναφέρονται στη θεωρία 6 Σελ. 64. Να γραφεί πρόγραμμα χωρίς τη χρήση της Servo βιβλιοθήκης που θα μετακινεί τον servo-motor στις θέσεις 0 -90 -180.

Το mode που θα χρησιμοποιήσετε είναι το 14 για το PIN 9.

```
void setup()
{
  sei();
  // set up 2 PWM channels on PB1 and PB2 using Timerl
                       // disable all PWM on Timerl whilst we set it up
         ICR1 = 4999; // frequency is every 20ms
         // Configure timer 1 for Fast PWM mode via ICR1, with no prescaling
         TCCRlA = (1 << WGMll);
         TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS10) | (1 << CS11);
         // Set PBl and PB2 as outputs
        DDRB |= _BV(1) | _BV(2);
TCCR1A |= 2 << 6;  // enable PWM on port B1 in non-inverted compare mode 2
TCCR1A |= 2 << 4;  // enable PWM on port B2 in non-inverted compare mode 2
         OCRIB = ICRI * 2 /20; // 2ms pulse to right motor on PB2
}
void loop()
  OCRLA = ICRL * 0.5 /20; // 2ms pulse to left motor on PBL
  delay (250);
  OCRIA = ICR1 * 1 /20; // 2ms pulse to left motor on PB1
  delay (250);
  OCRIA = ICRl * 1.5 /20; // 2ms pulse to left motor on PBl
  delay (250);
  OCRIA = ICR1 * 2.0 /20; // 2ms pulse to left motor on PB1
  delay (250);
  OCRLA = ICRL * 2.5 /20; // 2ms pulse to left motor on PB1
  delay (250);
```



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κ ΤΛΠ.

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

Διδάσκων: Κοντογιάννης Σωτήριος