

- **EN** Digital Audio Baby Monitor
- Audio Baby Monitor Digitale
- ES Vigila Bebés Audio Digital
- Moniteur Audio Digitale pour Bébé
- Digitales Babyphone
- 🖭 Intercomunicador Digital para Bebé
- GR Digital Audio Baby Monitor





Instruction ManualManuale Istruzioni d'UsoManual de InstruccionesManuel d'Utilisation

BedienungsanleitungManual de InstruçõesΕγχειρίδιο Οδηγιών



Quadryo1


CONTENUTO DELLA **SCATOLA**


Prima di installare il prodotto controllate che la scatola contenga:

- 1. Unità genitore (ricevente)
- 2. Unità bambino (trasmittente).
- 3. Cavo USB (2 pcs.)
- 4. Il manuale di Istruzioni

Se uno dei suddetti componenti dovesse mancare rivolgetevi subito al negozio dove avete acquistato il prodotto per richiederne la sostituzione

DESCRIZIONE





- 1. Antenna
- 2. Volume LEDs
- 3. Speaker
- 4. Controllo Volume
- 5. Pulsante On/Off
- 6. Presa per cavo USB
- 7. Compartimento Batteria
- 8. Microfono

NORME DI SICUREZZA



Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non aprite il prodotto o gli alimentatori. Non esponete il prodotto all'umidita' o all'acqua. Ogni azione di questo genere, oltre a rappesentare un rischio per la vostra sicurezza, invalida la garanzia.

Quando utilizzate apparecchi elettronici, specialmente in presenza di bambini, è importante che seguiate le seguenti precauzioni e norme di sicurezza:


- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali (ad esempio la insensibilità al dolore) oppure da persone che non hanno sufficenti capacità di utilizzare questo prodotto in sicurezza a meno che non siano controllate da un adulto.
- I componenti del packaging quali contenitori di plastica, scatola elementi in polistirolo devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo del Baby Monitor non può e non deve sostituire la supervisione ed il controllo del bambino da parte dei genitori ma rappresenta solo un aiuto ad esso. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Tenete il prodotto ed i suoi accessori fuori dalla prtata dei bambini in quanto potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

- La distanza massima raggiungibile da questo apparecchio è di circa 250 metri in campo aperto e senza ostacoli, muri, strutture metalliche, campi magnetici. La presenza di qualsiasi tipo di ostacolo o di campo elettromagnetico riduce sensibilmente questa distanza.
- Per ridurre il rischio di surriscaldamento tenete il prodotto ed i suoi accessori lontani da fonti di calore
- Non utilizzate questo prodotto vicino a lampade al neon o altri apparecchi elettrici come televisori, personal computer, apparecchi Wifi etc. poichè essi possono creare interferenze.
- La sostituzione delle batterie deve sempre essere eseguita da un adulto, abbiate cura di utilizzare batterie compatibili con l'apparecchio e con le stesse specifiche scritte su questo manuale.

CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI

Le unità sono correttamente connesse già in sede di produzione. In caso di un'eventuale perdita di segnale dell'unità genitore, sarà necessario compiere I sequenti passi:

- 1. Connettere entrambe le unità alle fonti di ricarica.
- 2. Premere il pulsante connessione nel comparto batteria simultaneamente nell'unità bambino ed in quella genitore, utilizzando uno spillo e premendo per alcuni istanti (come mostrato in immagine).
- 3. Accendere entrambe le unità.
- 4. Rilasciare entrambi I pulsanti connessione dopo un secondo.
- 5. La connessione sarà funzionante solo al lampeggiare dei LED volume.



INSTALLAZIONE E USO

Al fine di un corretto utilizzo di Baby Monitor, è necessario seguire i passi descritti di seguito:

- Collegare sia l'unità genitore che l'unità bambino ad adattatori di alimentazione 5V DC ~ 1000mAh (non inclusi) attraverso i cavi USB forniti o inserire le batterie nel vano batterie.
- Portare il pulsante di accensione ON/ OFF in corrispondenza di ON. Ciò provocherà l'accensione della spia LED.
- 3. Attendere 2 secondi.
- 4. L'unità genitore e quella bambino si connetteranno automaticamente . A connessione avvenuta, gli indicatori

- volume LED emetteranno una luce intermittente.
- Posizionare l'unità bambino nella stanza ad un massimo di 2 metri dal neonato. I genitori potranno udire il bambino attraverso l'unità genitore in un'altra stanza.
- Regolare il volume nell'unità genitore agendo sul pulsante di controllo volume.
- 7. Utilizzare i Led come indicatori di intensità del volume.



In caso di interferenza o cattivo segnale, cambiare il canale di frequenza premendo il pulsante connessione nel compartimento batteria dell'unità bambino. L'unità bambino e quella genitore cercheranno automaticamente un canale libero da interferenze.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Questa sezione contiene alcune soluzioni utili in caso di problemi con i dispositivi.

PROBLEMA	SOLUZIONE
La qualità della voce non è ottimale quando il dispositivo funziona a batterie	Controllare il livello di carica delle batterie e cambiarle se necessario.
Nessuna risposta dal ricevitore	In caso l'unità bambino non rilevasse alcun suono, essa si porrà automaticamente in modalità stand by (funzione VOX). Qualsiasi rumore rilevato dall'unità, provvederà alla sua riattivazione.
Connessione bassa	Si prega di assicurarsi che l'unità bambino sia all'interno del raggio di ricezione del dispositivo. È possibile cambiare il canale di frequenza oppure ripetere la procedura di connessione.

SPECIFICHE

Model Number | 3010 Raggio di Funzionamento Fino a 250 metri Tecnologia Radio Digitale 2.4GHz - 2.8GHz Frequenza Temperatura di Funzionamento 0°C - 50°C Temperatura di Conservazione 25°C 20% - 80% RH Umidità Trasmissione di Potenza 17dBm Modalità di Modulazione: FHSS Area di Copertura Voce Unità Bambino (emittente) < / = 60m² Uscita Audio Unità Genitore (ricevente) 300mW Sensibilità di Ricezione Unità Genitore (ricevente) -88dBm

Alimentazione

Consumo di Potenza

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:

- Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale .
- Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
- La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

- I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
- I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
- Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
- Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
- 5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto .

Il produttore , distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente , il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni , vizi compresi , quelli diretti , indiretti , perdita di reddito netto , perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danni causati dalla violazione della garanzia, contratto , responsabilità oggettiva , illecito o per altre cause , derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici , compresa la mancanza di servizio .

Per ulteriori informzaoni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com



Il simbolo riportato su questo prodotto significa che è un prodotto elettronico aderente alla direttiva 2002/96/CE I prodotti elettronici devono essere smaltiti nei centri di riciclaggio locali al fine di un corretto e sicuro trattamento.



Questo apparecchio soddisfa I requisiti essenziali e altre condizioni rilevanti delle direttive Europee applicabili. Il dispositivo soddifa I requisiti della direttiva Europea R&TTE 1999/s/EC riguardanti gli equipaggiamenti radio e di telecomunicazioni terminali

Unità Bambino

Min: 25mA

Max: 125mA

Unità Genitore e Unità Bambino

5VDC - 1000 mA Θ-G-Θ

Unità Genitore

Min: 50mA

Max: 240mA



www.nuvitababy.com

Imported & distributed by:

Anteprima Brands International Ltd., 1, Ferris Bldg, St Luke Street, Gwardamangia, PTA1020, Malta - Europe