



COMPRENDRE SON APPAREIL

Les accessoires indispensables

Ce qui mérite une place permanente dans le sac photo

Au-delà du boîtier et des objectifs, quelques accessoires simples évitent la plupart des occasions manquées ou petits accidents sur le terrain.

À retenir

Mieux vaut un sac simple mais toujours prêt qu'un équipement complet qui reste au placard.

Six accessoires à toujours avoir sous la main



Réunis, ces accessoires couvrent l'essentiel des imprévus.

Protection et confort

Sac adapté, dragonne bien réglée et filtre UV limitent chocs et rayures. Un trépied ouvre des possibilités impossibles à main levée ; une poire soufflante permet un entretien rapide sans contact.

En cas de doute

- Par quoi commencer ? → dragonne, filtre de protection et batterie de secours.
- Le trépied reste à la maison ? → optez pour un modèle compact dédié aux sorties.

Faites l'inventaire de votre sac avant la prochaine sortie du club : c'est le meilleur moment pour compléter ce qui manque !

Repères pratiques

Type de sortie	Accessoires prioritaires
Sortie classique du club	Sac, dragonne, batterie
Paysage, pose longue	Trépied, filtre ND
Voyage, marche longue	Sac léger, batteries
Sortie poussiéreuse	Poire soufflante, chiffon

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Dragonne	Sangle attachant l'appareil, évite les chutes.
Trépied	Support à trois pieds pour poses longues.
Poire soufflante	Dépoussièrre sans contact.
Filtre UV	Protège la lentille, vissé devant l'objectif.

Conseils pratiques

- Constituez une trousse fixe (poire, chiffon, batterie) jamais retirée du sac.
- Vérifiez la dragonne régulièrement : les fixations s'usent.
- Un filtre de protection bon marché vaut mieux qu'une lentille rayée.

Mémo à retenir

Accessoire	Rôle en un mot
Sac + dragonne	Protection
Trépied	Stabilité
Poire + filtre UV	Entretien