



COMPRENDRE SON APPAREIL

Le viseur et l'écran*Lire les informations affichées avant de déclencher*

Selon l'appareil, on cadre à travers un viseur optique, un viseur électronique, ou l'écran arrière.

À retenir

Le viseur électronique et l'écran montrent un aperçu du rendu final ; le viseur optique montre la scène réelle. Le viseur stabilise mieux la prise en main que l'écran.

Deux façons de cadrer sa photo



Deux technologies, une même finalité : cadrer précisément.

Optique ou électronique ?

Viseur optique (reflex) : aucun décalage, mais pas d'aperçu du rendu final. Viseur électronique (hybride) : simulation fidèle du rendu, utile en manuel, mais consomme de la batterie.

En cas de doute

- Viseur flou même net ? → réglez la molette de correction dioptrique.
- Écran illisible en extérieur ? → privilégiez le viseur en plein soleil.

Prenez l'habitude de lire l'indicateur d'exposition avant chaque déclenchement : un simple coup d'œil évite bien des photos ratées !

Repères pratiques

Situation	Outil à privilégier
Plein soleil	Viseur
Réglage manuel précis	Viseur électronique + histogramme
Prise de vue au sol	Écran orientable
Stabilité à main levée	Viseur (collé à l'œil)

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Viseur optique (OVF)	Scène réelle via miroirs.
Viseur électronique (EVF)	Simule le rendu final.
Indicateur d'exposition	Écart avec l'exposition automatique.
Dioptrie	Corrige le flou pour porteurs de lunettes.

Conseils pratiques

- L'indicateur d'exposition montre si la photo sera sombre ou claire.
- Un histogramme peut s'afficher en surimpression (voir « Lire son histogramme »).

Mémo à retenir

Outil	Point fort
Viseur optique	Scène réelle, aucun décalage
Viseur électronique	Aperçu fidèle du rendu final
Écran arrière	Cadrages difficiles (bas, haut, selfie)