



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

COMPRENDRE SON APPAREIL

Le viseur et l'écran

Lire les informations affichées avant de déclencher

Deux façons de cadrer

Selon le type d'appareil (voir la fiche « Les types d'appareils photo »), vous cadrez soit à travers un viseur optique, soit via un viseur électronique ou l'écran arrière.

À retenir

Le viseur électronique et l'écran arrière montrent un aperçu du rendu final (exposition, couleurs), contrairement au viseur optique qui montre la scène réelle. Utiliser le viseur plutôt que l'écran stabilise davantage la prise en main.

Viseur optique ou électronique ?

Deux façons de cadrer sa photo



Deux technologies, une même finalité : cadrer précisément.

Viseur optique (reflex)

Aucun décalage, aucune consommation d'énergie supplémentaire, mais n'affiche pas le rendu final : difficile de juger l'exposition ou la balance des blancs avant de déclencher.

Viseur électronique (hybride)

Affiche une simulation fidèle du rendu final, ce qui aide beaucoup en manuel. Consomme de la batterie et peut légèrement décaler l'image en mouvement rapide.

Lire les informations affichées

Que ce soit dans le viseur ou sur l'écran, une bande d'informations affiche en général : le mode de prise de vue, la vitesse, l'ouverture, les ISO, le nombre de photos restantes et le niveau de batterie.

- L'indicateur d'exposition (une réglette avec un curseur) montre si la photo sera sombre ou claire par rapport au réglage automatique.
- Un histogramme peut souvent être affiché en surimpression : voir la fiche « Lire son histogramme ».

Repères pratiques

Situation	Outil à privilégier	Pourquoi
Plein soleil	Viseur (optique ou électronique)	L'écran arrière est difficile à lire en plein jour
Réglage manuel précis	Viseur électronique ou écran + histogramme	Aperçu fidèle du rendu final
Prise de vue au niveau du sol	Écran orientable	Évite de s'allonger pour cadrer
Stabilité à main levée	Viseur (collé à l'œil)	Trois points d'appui contre deux avec l'écran

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Viseur optique (OVF)	Viseur qui montre la scène réelle via un jeu de miroirs, sans décalage.
Viseur électronique (EVF)	Petit écran dans le viseur, qui simule le rendu final de la photo.
Indicateur d'exposition	Réglette qui montre l'écart entre le réglage actuel et l'exposition automatique.
Dioptrie	Réglage du viseur qui corrige le flou pour les porteurs de lunettes/lentilles.

Si quelque chose ne va pas

Le viseur me paraît flou même en visant net

- Réglez la molette de correction dioptrique du viseur, souvent située juste à côté de l'oculaire.

Je n'arrive pas à lire l'écran en extérieur

- Privilégiez le viseur en plein soleil, ou augmentez temporairement la luminosité de l'écran dans les menus.

Mémo à retenir

Outil	Point fort
Viseur optique	Scène réelle, aucun décalage
Viseur électronique	Aperçu fidèle du rendu final
Écran arrière	Cadrages difficiles (bas, haut, selfie)

Prenez l'habitude de lire l'indicateur d'exposition avant chaque déclenchement : un simple coup d'œil évite bien des photos ratées !