



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

LES FONDAMENTAUX DE L'EXPOSITION

Comment l'appareil mesure la lumière

La cellule, ou comment l'appareil devine l'exposition

Qu'est-ce que la cellule ?


La cellule (ou posemètre intégré) est le capteur qui mesure la quantité de lumière reçue par l'appareil, et propose un réglage d'exposition en conséquence. C'est elle qui affiche l'indicateur d'exposition vu dans le viseur (voir la fiche « Le viseur et l'écran »).

À retenir

La cellule ne « voit » pas les couleurs : elle mesure une luminosité, et cherche à la ramener à un gris moyen (18 %). Une scène très claire (neige) ou très sombre (nuit) trompe souvent la cellule, qui la ramène à tort vers ce gris moyen.

Viser un gris moyen

La cellule vise un gris moyen (18 %)



La cellule cherche toujours à ramener la scène vers un gris moyen (18 %).

Le piège de la neige et du sable

Face à une scène très claire, la cellule a tendance à sous-exposer (assombrir), car elle essaie de ramener le blanc vers un gris moyen. Une correction d'exposition positive corrige ce piège classique (voir la fiche « La correction d'exposition »).

Le piège de la scène sombre

À l'inverse, une scène très sombre pousse la cellule à surexposer (éclaircir), car elle essaie de ramener le noir vers ce même gris moyen.

Repères pratiques

Scène	Piège de la cellule	Solution
Neige, plage, sable clair	Sous-exposition (trop sombre)	Correction d'exposition positive (+1 à +2 EV)
Nuit, scène très sombre	Surexposition (trop clair)	Correction d'exposition négative (-1 à -2 EV)
Contre-jour	Sujet sous-exposé	Mesure spot sur le sujet (voir « Les modes de mesure »)
Scène équilibrée	Peu ou pas de piège	La mesure automatique suffit généralement

Conseils pratiques

- Vérifiez l'histogramme (voir la fiche dédiée) plutôt que de faire confiance aveuglément à l'indicateur de la cellule sur une scène atypique.
- En cas de doute sur une scène très claire ou très sombre, testez une photo puis ajustez avec la correction d'exposition.
- Le mode de mesure choisi (voir la fiche dédiée) influence directement la façon dont la cellule interprète la scène.
- En RAW, une petite erreur d'exposition due à la cellule se corrige plus facilement qu'en JPEG (voir la fiche « JPEG vs RAW »).

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Cellule (posemètre)	Capteur qui mesure la lumière de la scène pour proposer une exposition.
Gris moyen (18 %)	Référence de luminosité neutre que la cellule cherche à atteindre.
Carte grise	Accessoire de référence à 18 % de gris, utilisé pour une mesure précise.
Indicateur d'exposition	Réglette qui montre l'écart entre le réglage actuel et la mesure de la cellule.

Si quelque chose ne va pas

Mes photos de neige sont grisâtres

- C'est le piège classique de la cellule : appliquez une correction d'exposition positive de +1 à +2 EV pour retrouver un blanc vrai.

Mes photos de nuit sont trop claires, avec un ciel gris

- Appliquez une correction d'exposition négative, ou passez en mesure spot sur la zone qui doit rester sombre.

Mémo à retenir

Scène	Correction à prévoir
Très claire (neige, sable)	Positive (+1 à +2 EV)
Très sombre (nuit)	Négative (-1 à -2 EV)
Équilibrée	Aucune, en général

La prochaine fois que vous photographiez la neige, essayez une correction positive avant de déclencher : le blanc retrouvera enfin sa vraie couleur !