# KNMDI: Computertechnik

Steffen Fritz

20 Juni 2016

#### whoami

- Computerlinguist (Dipl.-Ling.)
- ► Elektromechaniker
- DLA Marbach
- Python, Golang, FreeBSD, Arch Linux, vim
- steffenfritz@amp-off.com

### Termine KNMDI CT

- ▶ 20. Juni 2016
- ▶ 27. Juni 2016
- ▶ 4. Juni 2016
- ▶ 18. Juni 2016

#### **Themen**

- ▶ Theorie
  - Bauelemente
  - ► Grundlagen Elektronik
  - ► Betriebssysteme
  - ▶ Programm und Daten
  - ► Rechnerarchitekturen

#### Themen

- Praxis
  - ▶ Arbeiten mit elektronischen und elektrischen Bauteilen
  - ▶ Identifikation von Bauteilen PC
  - ▶ Tausch von Bauteilen PC
  - ▶ Erweiterung um Bauteile PC
  - ► Installation BitCurator

### Programm und Daten

- Photoshop und nyancat.gif
- vlc und got\_s06e07.mp4
- ightharpoonup add(int x, int y) und 1 2

### Bauelemente

### **CPU**

- Rechenwerk
- ► Steuerwerk
- Register
- (Memory Management Unit)

# Primärspeicher / Arbeitsspeicher

- Direktzugriff
- ► flüchtig
- Speicherkapazität
- Zugriffszeit
- SDRAM
- RDRAM
- XDR-DRAM
- DDR-SDRAM

# Sekundärspeicher

- kein direkter Zugriff
- ▶ nicht flüchtig
- HDD
- SSD
- CD-ROM
- **•** . . .

### Motherboard

- ► Hauptplatine
- ► Steckplätze für Komponenten
- ► Bus

#### Bus

- verbindet Komponenten
- ► lokale Busse
- externe Busse

# Bus (PC)

- XT-Bus
- Industry Standard Architecture (ISA)
- Peripheral Component Interconnect (PCI)
- Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)
- Universal Serial Bus (USB)

#### Netzteil

- Primärspannung
  - länderspezifisch
- Sekundärspannung
  - ▶ 12.0V : u.a. Grafikkarte, Laufwerke, CPU
  - ▶ 5.0V : u.a. Laufwerke, CPU, USB
  - 3,3V: u.a. Sekundärspeicher, CPU

### Stecker




Figure 1:

#### Hinweise

- Freischalten
- Gegen Wiederenschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- ► (Erden und Kurzschließen)
- (Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken)

### Statische Aufladung

- ► Ideal: Erdungsband tragen
- ▶ Notlösung: Vor dem Kontakt mit elektronischen Bauteilen sich erden

## Betriebssysteme

- haben die Aufgabe, Hardware Anwendungssoftware zur Verfügung zu stellen
- stellen (grundlegende) Funktionen zur Systemverwaltung zur Verfügung
- Kernel

### Programm und Daten

- Photoshop und nyancat.gif
- vlc und got\_s06e07.mp4
- ightharpoonup add(int x, int y) und 1 2

### Rechnerarchitekturen

- ► Von-Neumann-Architektur
- ► Harvard-Architektur

# Von-Neumann-Architektur: Beschreibung

- Code und Daten liegen in einem Speicher
- sequentielles Laden
- deterministische Verarbeitung

# Harvard-Architektur: Beschreibung

- Code und Daten sind physikalisch getrennt
- paralleles Laden
- schnellere Verarbeitung