1. Крепите обналичник без притвора. (на чертеже вверху)

2. Примеряете лист композита по ширине проема, при необходимости подрезаете.

3. Одеваете Z-образную часть на крепежный профиль (проталкивая вдоль) - Z- образный профиль и крепежный на чертеже находятся внизу.

4. Вставляете уголки и собираете Z-образную часть и крепежный профиль вместе через уголки в коробку

5. Одеваете коробку на композит и крепите в отверстия по периметру телескопики в стену.

6. Одеваете уплотнитель, в месте контакта уплотнителя и уголка - срезайте ту часть уплотнителя, которая мешает, при вдевании его в коробку.

