
Инструкция по установке


⚠ *Стандартное исполнение замка – правое*

HAG ID-700SB (Замок)


Открывание наружу



Как сменить правое исполнение на левое




HAG ID-700SBL (Ответная часть на стекло)




Стеклянная дверь в коробке

Деревянная коробка




Зазор между замком и коробкой 4 мм

Металлическая коробка




Зазор между замком и коробкой 6 мм

Стеклянная дверь и неподвижный экран




Зазор между замком и ответной частью на стекло 4 мм




Как сменить механизм

Открывание наружу



Открывание вовнутрь



*** Замок прошёл испытание на 200 000 циклов**