
STIF GLASS




ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК SV-EZ SMART LOCK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешняя сторона замка



Внутренняя сторона замка



НАСТРОЙКА ЗАМКА


Краткое описание настроек



1 Добавление администратора

Для перехода в режим настроек нажмите и удерживайте «*»

Нажмите **«1. Add admin»**. После этого добавьте отпечаток пальца, пароль и чип.




1. Добавить отпечаток пальца
2. Добавить пароль
3. Добавить чип

Администратор имеет права полного управления замком: добавление пользователей, смена паролей, изменение настроек. В дальнейшем для входа в режим настроек, необходимо будет ввести заданный ранее пароль администратора.

2 Добавление пользователей

Для добавления пользователей нажмите «2. Add User».




1. Добавить отпечаток пальца
2. Добавить пароль
3. Добавить чип

Далее можно также добавить пароль, чип-карту и/или отпечаток пальца для отдельного пользователя. Каждому пользователю присваивается свой номер. Поддерживается до 1000 пользователей.

3 Удаление пользователей

Для удаления пользователей нажмите «3. Del user» и введите номер пользователя, которого хотите удалить.




4 Изменение пользователей

Для изменения пользователей нажмите «4. Modify user» в режиме настроек и введите номер пользователя.




5 Настройка даты и времени

Для настройки текущей даты и времени нажмите «0. Next Page», затем «5. Set time». Введите дату в формате «год-месяц-число» и время в формате «часы-минуты-секунды»




6 Добавление пульта

Чтобы добавить пульт, нажмите «6. Add Sender», затем зажмите любую кнопку на пульте. Пульт в комплекте.



7 Системные настройки


Для перехода в режим системных настроек, нажмите «7. System Set»



1. Смена языка
2. Изменение громкости
3. Количество времени в состоянии «Открыто» с момента разблокировки замка
4. Количество времени до автоматической блокировки с момента закрытия двери
5. Сброс настроек до заводских

8 Информация о замке

Для просмотра информации нажмите «8. View info».



1. Версия ПО
2. Номер замка
3. История использования