


Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj















8. POSTAJE ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Bojan Abramović, dipl.ing.stroj.

Za neke onečišćujuće tvari koriste se metode uzorkovanja zraka uz naknadnu analizu u laboratorijima. Najpoznatija je gravimetrijska metoda (referentna) za određivanje lebdećih čestica koja započinje uzorkovanjem. Za gotovo sve onečišćujuće tvari postoji metoda sa uzorkovanjem. Problem je u tome da ove metode nisu referentne i ne mogu se koristiti bez studije ekvivalencije. Isto tako nemaju mogućnost vremenske rezolucije manju od 24 sata. Prednost im je pouzdanije mjerenje kod niskih koncentracija.



Vrste uzorkovanja

uzorkovanje cijelog zraka
pasivno uzorkovanje na čvrsti sorbent
aktivno uzorkovanje na čvrsti sorbent
aktivno uzorkovanje u tekućinu (impinger)
uzorkovanje na filtar papir





Uzorkovanje cijelog zraka

Iako se ne koristi u PKZ spominjemo ga jer se često koristi za uzorkovanje u slučajevima akcidenata (požari i sl.)

Ovo je najjednostavniji način uzorkovanje gdje se pomoću pumpe uzorkuje cijeli zrak najčešće u tzv. Tedler vreće ili u karnistere.

Čuvanje ovako uzetog uzorka zraka ne bi trebalo biti duže od 1 - 3 dana tako da je najbolje uzorak što prije odnijeti u laboratorij.

Ovakvi uzorci najčešće se analiziraju metodama GC-MS





Uzorkovanje na čvrsti sorbent (pasivno)

Zrak se uzorkuje na posebnu čvrstu podlogu prilagođenu onečišćujućoj tvari koja se želi uzorkovati koja pasivno difuzijom ulazi i adsorbira se na podlogu. Kasnije u laboratoriju raznim metodama se onečišćujuća tvar desorbira i određuje njena koncentracija u uzorku.

Neke zemlje članice EU (Austrija) na ovaj način mjere koncentracije benzena često se koriste i za istraživanja fugitivnih emisija neugodnih mirisa na granici posjeda. Kod nas se slabo koriste u PKZ, češće u radnoj











Uzorkovanje na čvrsti sorbent (aktivno)

Kod ove metode zrak se aktivno pomoću pumpe provlači kroz spremnike koji sadrže više ili manje specifičan adsorbens na neku onečišćujuću tvar ili grupu spojeva (npr. VOC, merkaptani i sl.). Prolaskom zraka kroz adsorbent doći će do kemijskog vezanja uzorkovanog kemijskog spoja i adsorbenta. Kasnije različitim metodama isti će se desorbirati i kvantitativno detektirati u laboratoriju. Za ovu metodu uzorkovanja potrebno je imati pouzdanu pumpu i sljedivi mjerač protoka (volumena) uzorkovanog zraka.



Uzorkovanje na čvrsti sorbent (aktivno)

Za različite onečišćujuće tvari postoje razvijene različite metode sa specifičnim adsorbensima i poznatim postotkom adsorpcije (iskorištenje). Najpoznatija metoda koja se koristi ovakvim uzorkovanjem je referentna metoda za mjerenje benzena u zraku HRN EN 14662-1 – Mjerenje koncentracije benzena – 1.dio: Uzorkovanje prosisavanjem uz termičku desorpciju i analizu plinskom kromatografijom








Aktivno uzorkovanje u tekućinu (impinger uzorkovanje)

Ova metoda jako je slična aktivnom uzorkovanju na čvrsti sorbent samo se zrak provlači kroz tekućinu smještenu u posebno dizajnirani cilindar (impinger). Sve manje se koristi jer je komplicirana i ne referentna.








Aktivno uzorkovanje na filtar papir - pare

Ova metoda jako je slična aktivnom uzorkovanju na čvrsti sorbent samo se zrak provlači kroz filtar smještenu u posebno dizajnirani držač. Jedna od ovih tehnika u kojoj je filtar papir impregniran kemikalijom koja će uzrokovati kemijsku reakciju sa onečišćujućom tvari u zraku koju želimo uzorkovati često se koristi za O.T u stanju para.





Aktivno uzorkovanje na filtar papir - čestice


Referentna metoda za mjerenje lebdećih čestica PM_{10/2,5}

HRN EN 12341 – Standardna gravimetrijska mjerna metoda za određivanje masenih koncentracija PM10 i PM2.5 frakcija lebdećih čestica koristi metodu uzorkovanja čestica na filtar papir uz prethodno odjeljivanje u posebno dizajniranoj "glavi" uzorkivača. Ona će koristeći se fizikalnim zakonima "propustiti" prema filtru samo čestice zadanog aerodinamičkog promjera dok će veće "zaljepiti" na tzv. impaktor. Tako da ćemo na filtar dobiti samo čestice istog ili manjeg aerodinamičkog promjera od zadanog.





Uzorkovanje PM₁₀







Aktivno uzorkovanje na filtar papir - čestice

Referentna metoda za mjerenje lebdećih čestica PM_{10/2,5}

HRN EN 12341 – Standardna gravimetrijska mjerna metoda za određivanje masenih koncentracija PM10 i PM2.5 frakcija lebdećih čestica Ovakvi filtri važu se prije i poslije uzorkovanja i iz razlike u masi i poznatog volumena uzorkovanog zraka dobije se masena koncentracija.







Institut za energetiku i zaštitu okoliša

8.2 Automatske postaje za praćenje kvalitete zraka

Tipovi mjernih postaja

- Fiksna postaja kontejnerskog tipa
- Kompaktna fiksna mjerna postaja
- Mobilna mjerna postaja na vozilu
- Mobilna mjerna postaja na prikolici
















Infrastruktura mjerne postaje

























Primjer spajanja opreme mjerne postaje (signalno)






Primjer spajanja opreme mjerne postaje (signalno)





Mrežni informacijski sustav za kvalitetu zraka







8.3 Održavanje mjernih postaja

Redovno održavanje

- redovni obilasci uobičajeno svakih dva tjedna
- provjera infrastrukture, izmjena filtara, manje korekcije, kontrole parametra uređaja

Intervencije

- izvanredni dolasci na lokaciju po pozivu
- obavljanje aktivnosti izvan redovnog održavanja npr. kvarovi, prekidi rada, blokade sustava uslijed kvara na električnoj mreži

Godišnji servisi

- radovi na infrastrukturi (klima-uređaji, usisnici, cijevi...)
- redovne izmjene potrošnih dijelova i kemikalija u analizatorima


Umjeravanje

 obično nakon veće intervencije ili godišnjeg servisa uređaji se postavljaju u inicijalno radno područje umjeravanjem






Primjer procedure redovitog održavanja (SOP Ekonerga)






Primjer procedure tehničkog nadzora (SOP Ekonerga)





Primjer procedure servisne podrške (SOP Ekonerga)









Komunikacija u sustavu praćenja kvalitete zraka

U poslovima održavanja mjernih postaja od ključne je važnosti komunikacija tehničkog osoblja s mjeriteljskom institucijom i vlasnicima postaja čija mjerenja produciraju instalirani uređaji, te po potrebi i ostalim relevantnim institucijama.




Redovita komunikacija o aktivnostima

Upućivanje zahtjeva za obavljanje korektivnih radnji na sustavu za PKZ Izvješćivanje o reakciji i obavljanju korektivnih radnji na sustavu za PKZ











HVALA NA PAŽNJI