
actual
forecast = previous hour
Power (MW)
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
140
Hour
14 hours with zero output:
APE undefined
Absolute % error
10 000
1 000
100
10
1
≤ 0.1
0
10
20
30
40
50
Actual power (MW)