

MC20

参考设计手册

GSM/GPRS/GNSS 模块系列

版本: MC20_参考设计手册_Rev.A

日期: 2016-08-01



移远公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨,如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 501 室 电话: +86 21 51086236

邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/support/salesupport.aspx

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/support/techsupport.aspx

或发送邮件至: Support@quectel.com

前言

移远公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范,参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,移远公司有权对该文档规范进行更新。

版权申明

本文档手册版权属于移远公司,任何人未经我公司允许复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2016, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2016.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
A	2016-08-01	程明虎	初始版本




目录

文档	⁴ 历史	2
	t 5	
HA	,	
1	说明	4
	△ ₩ \	_
2	参考设计	5

1 说明

本文档为 MC20 系列模块的参考设计手册。



2 参考设计

本文档是 MC20 的原理图参考设计。设计中包含电源、串口、SIM 卡、音频等接口设计。此设计手册仅作参考之用。

