

TABLA 1				
VLAN	Nombre	Dirección IP Subred	Rango de puertos	
1	default			
22	alumnos	172.16.22.0/24	fa0/2 – 12	
33	docentes	172.16.33.0/24	fa0/13 – 23	
88	management	172.16.88.0/24		

Nota: vlan 88 es nativa

TABLA 2			
Subinterfaces lógicas (LONDRES)			
fa0/1.22 <- 172.16.22.254/24 (vlan 22)			
fa0/1.33 <- 172.16.33.254/24 (vlan 33)			
fa0/1.88 <- 172.16.88.254/24 (vlan 88 - native)			

TABLA 3				
Dispositivo	Dirección IP/máscara	Default Gateway		
(red LAN de LONDRES)	de subred			
PC0	172.16.22.108/24	172.16.22.254		
PC1	172.16.33.198/24	172.16.33.254		
PC2	172.16.22.71/24	172.16.22.254		
PC3	172.16.33.155/24	172.16.33.254		
Piso1	172.16.88.253/24	172.16.88.254		
Piso2	172.16.88.252/24	172.16.88.254		

INSTRUCCIONES:

- 1. Realice las conexiones físicas indicadas en el diagrama.
- 2. Realice la configuración IP de las PCs, de acuerdo a la TABLA 3, y realice la configuración IP de WebServer, de acuerdo al diagrama.
- **3.** Realice la configuración básica de los switches Piso1 y Piso2 (nombre, mensaje del día, contraseña de modo privilegiado, contraseña de línea de consola, contraseña de líneas vty, interface vlan 88 y default gateway), de acuerdo al diagrama y a la TABLA 3. Verifique con *show run*.
- **4.** Cree y nombre las vlans en Piso1 y Piso2 y asigne puertos a las mismas vlans, de acuerdo a la TABLA 1, y verifique con *show vlan*.
- 5. Configure los puertos fa0/1 y fa0/24 de Piso1 y el puerto fa0/1 de Piso2 en modo troncal encendido, estableciendo a la vlan 88 como la vlan nativa del troncal y permitiendo sólo las vlans 22, 33 y 88.
- **6.** Pruebe conectividad con ping entre PCs de la *misma* vlan y entre Piso1 y Piso2.
- 7. Realice la configuración básica del router LONDRES (nombre, mensaje del día, contraseña de modo privilegiado, contraseña de línea de consola, contraseña de líneas vty e interface serial0/0/1), de acuerdo al diagrama. Verifique con show run.
- **8.** Configure la interface fa0/1 de LONDRES para Inter-VLAN routing, de acuerdo a la TABLA 2.
- 9. Verifique la tabla de enrutamiento de LONDRES con show ip route.
- **10.** Pruebe conectividad con ping entre dispositivos de *distintas* vlans.
- 11. Habilite port security en la interface fa0/17 de Piso2, de tal manera que: a) sólo un dispositivo pueda conectarse a dicho puerto, b) la dirección MAC de este dispositivo sea aprendida automáticamente y c) si ocurre una violación, el puerto fa0/17 no se deshabilite, sino que los paquetes de fuentes desconocidas sean eliminados.
- 12. Deshabilite (apague) los puertos de los dos switches que no estén siendo utilizados.
- **13.** Realice la configuración básica del router BERLIN (nombre, mensaje del día, contraseña de modo privilegiado, contraseña de línea de consola, contraseña de líneas vty e interfaces fa0/1 y s0/0/1), de acuerdo al diagrama. Verifique con *show run*.

Rodolfo Hernández CCNA/CCSI Instructor

- **14.** Verifique la tabla de enrutamiento de BERLIN con *show ip route.*
- **15.** Pruebe conectividad con ping entre routers y entre WebServer y su router.
- **16.** Configure una ruta estática en LONDRES, para que éste pueda comunicarse con la red LAN de BERLIN.
- 17. Verifique la tabla de enrutamiento de LONDRES con show ip route.
- **18.** Configure tres rutas estáticas en BERLIN, para que éste pueda enrutar paquetes IP a las subredes IP correspondientes a las vlans de LONDRES (véase TABLA 1).
- **19.** Verifique la tabla de enrutamiento de BERLIN con *show ip route.*
- **20.** Pruebe conectividad con ping entre WebServer y las cuatro PCs de la red LAN de LONDRES.