

- Cargar al sistema equipos No conformes

Ingresar al módulo **Calidad - Carga de No conformes**.

1. Seleccionar **planta, línea, modelo y lote** para el registro de no conforme.

Planta
Planta 6

Línea
Unidad Interior 1 PB

Modelos
NXIN35HA3BNI

Lote
101

ACTUALIZAR DATOS

2. Elegir el rango **desde** y **hasta** y completar el formulario.

Números de serie rechazados

Buscar

Desde	Hasta	
4437	4483	
4484	4485	

Rows per page: 10 1-2 of 2

Rango de números a rechazar

Desde1001

Hasta4500

Nro Desde4488

Nro Hasta4489

CausaEquipo golpeado o en mal estado

Contenido DefectuosoTapa golpeada

Acción CorrectivaSe dio aviso al supervisor y al operario del puesto

Causa RaízSe cayó el equipo y se aboyó la tapa

Descripción del RechazoSe separó el equipo al sector de reparación

AGREGAR RECHAZO

3. Si el no conforme es por faltante de material, no solo se cargará el rechazo sino también el material faltante.

Números de serie rechazados

Buscar

Desde	Hasta	
4437	4483	
4484	4485	

Rows per page: 10 1-2 of 2

Rango de números a rechazar

Desde1001

Hasta4500

Nro Desde4488

Nro Hasta4489

CausaFaltante de Material

Contenido Defectuosofaltante de compresor

Acción CorrectivaSe dio aviso al supervisor

Causa RaízSe ocupó el material para el remanente del lote anterior

Descripción del RechazoSe separó los equipo de la línea

AGREGAR MATERIAL

Agregar Material

2-700-01665B-UX	ETIQUETA PRECACION	DES7	Agregar
12122000A86755	VARILLA DEFLECTORES	MI1	Agregar
2-102-00206A-UX	TORNILLO	CE8	Agregar
11201007003424	SENSOR DE AMBIENTE	CE5	Agregar
11201007003447	SENSOR DE TUBO	CE5	Agregar
17401204002525	CABLE DISPLAY	CE5	Agregar
2-102-00217A-UX	TORNILLO	CE2	Agregar
12122000007320	PRENSACABLE	CE1	Agregar

Rows per page: 10 1-10 of 101

GUARDAR CANCELAR

Deberá seleccionar el material y cantidad faltante