

Insider-Fokus	City-West · Landgrafenstraße 3–4 (Beispielstand)
Fenster	22:00–06:00 (±30) · Start ≤ 72 h · Übergabe 06:30
Zielbild	Diebstahl/Vandalismus verhindern; Übergabefähigkeit morgens sicherstellen (Kabel, Diesel, Geräte).

Top-3 Risiken (objekttypisch)

- **Kabel / NE-Metalle (Container, Trommeln)** – leise, schneller Abtransport.
- **Diesel / IBC / Aggregate** – Abzapfen; Plomben/Schlösser Ziel von Manipulation.
- **Scaffolding / Zugänge** – unbefugter Aufstieg, Kleinteile/Elektrowerkzeug.

Hotspots & Schutzgüter

Hotspot	Schwerpunkt	Hinweis
Haupttor Landgrafenstraße	Zutritt/Zufahrt	Torstatus 22:30 / 01:30 / 05:30 dokumentieren
Container / Kabellager	NE-Metalle	Reste & Zuschnitte besonders prüfen (Sichtung/Foto)
Aggregat / Diesel-IBC	Füllstand/Plombe	00:00 & 04:30 Wert + Foto, Plomben-Nr. Baseline
Scaffolding / Fassade	Aufstiegspunkte	Lose Teile, Werkzeugebenen, unbefugte Nutzung
Kranbasis / Bedienstand	Zugang/Schlüssel	Sicherung vorhanden, keine Ablage von Werkzeug

8-Takt-Route (Beispiel)

Takt	Zeit	Abschnitt / Auftrag	Foto-ID / Notiz
T1	22:30	Grundrunde Perimeter, Torstatus	Perimeter_2230 · Tor_2230
T2	23:15	Kabellager/Container prüfen	Kabel_2315
T3	00:00	Diesel/Aggregat Füllstand + Plombe	Diesel_0000 (Wert + Foto)
T4	00:45	Scaffolding – Aufstiegspunkte	Scaf_0045
T5	01:30	Perimeter/Tor Re-Check	Tor_0130
T6	02:15	Kabellager/Diesel Re-Check	Kabel_0215 · Diesel_0215
T7	03:30	Kurzrunde neuralgische Punkte	Kurz_0330
T8	04:30	Kurzrunde + Diesel Endwert	Kurz_0430 · Diesel_0430 (Wert)

Messpunkte & Baseline

Zeit	Messpunkt	Wert/Status	Abweichung/CAPA
00:00	Diesel Füllstand		
04:30	Diesel Füllstand		
22:30 / 01:30 / 05:30	Torstatus (Foto)	offen/zu	
T1–T8	Plomben/Schlösser	ok/abweichend (Delta zu T0)	

Startabend T0 – Feldnotizen (Desk-Review, Abgleich bei Begehung)

- Zufahrt/Anfahrt: Landgrabenstraße (City-West) – Parkbucht für Einsatzleitung nahe Haupttor vorgesehen.
- Licht & Sicht: neuralgische Punkte gezielt beleuchten (Tor, Kabellager, Diesel-IBC, Scaffolding-Antritt).
- Sammelpunkt: außerhalb Perimeter – genaue Lage mit Bauleitung bei Begehung fixieren.
- Schlüssel/Transponder: Übergabeprotokoll, Verlustkontakt, Anzahl dokumentieren.
- Kommunikation: Parallelwahl Bauleitung/Polier + Einsatzleitung; Funk/Telefon-Redundanz testen.

Sicherheit & Dokumentation

- Alleinarbeitsschutz/„Totmann“ aktiv; PSA: Warnkleidung Kl. 2/3, S3, Witterungsschutz.
- Erstmeldung ≤ 2 Min; Eskalationsstufen S0–S3 (110/112).
- Foto-IDs ohne Personen/Kfz-Kennzeichen; Schichtbericht ≤ 08:30; KPI-Kurzlage Mo 09:00.