

Réalisation et Maintenance des Ascenseurs

Guide d'installation mécanique

Avant de quitter le chantier et de confier les travaux à l'équipe électrique, tout doit être parfaitement réglé. Cette décharge récapitule l'ensemble des points mécaniques et normatifs qui doivent être rigoureusement contrôlés, validés et nettoyés.

Voici la liste des points de contrôle indispensables à valider :

1. Rails et guidage :

- Alignement des rails de cabine et de contrepoids avec une incertitude quasi nulle.
- Respect de la distance entre les pattes de fixation.
- Ponçage des rails au niveau des éclisses.
- Nettoyage des rails-guides et des pattes de fixation.

2. Machinerie :

- Fixation solide du châssis moteur et du moteur (aucun risque de mouvement ou de vibration).
- Installation des stop-câbles (dispositifs anti-déraillement) sur la poulie de traction ainsi que sur les poulies de renvoi.
- Installation conforme du régulateur de vitesse.
- Nettoyage complet du local machine.

3. Portes palières :

- Fixation solide des portes palières.
- Installation des chasse-pieds sous les seuils des portes palières ou bien d'une paroi lisse dans le cas des portes battantes.
- Réglages des vantaux des portes.
- La soudure est strictement interdite pour la fixation des portes palières.

4. Cabine :

- Ajustement de la cabine par rapport aux portes palières.
- Positionnement correct et orientation adéquate des graisseurs.
- Fixation du garde-corps sur le toit de cabine.
- Installation de chasse-pieds sous le seuil de la porte de cabine et des portes palières.
- Fixation de la main courante.
- Nettoyage de la cabine(le toit et l'intérieur).

Réalisation et Maintenance des Ascenseurs

5. Contrepoids :

- Équilibrage correct du contrepoids selon les plans (poids de la cabine + la moitié de la charge nominale).
- Mise en place des stop-gueuses pour bloquer les gueuses et éviter tout mouvement.
- Mise en place du cache de la poulie de renvoi et des tiges de stop-câbles.

6. Cuvette :

- Fixation de l'échelle d'accès à la cuvette.
- Mise en place des ressorts (amortisseurs) de cabine et de contrepoids.
- Installation des récupérateurs d'huile pour garder la cuvette propre.
- Mise en place du cache de protection du contrepoids en partie basse.
- Installation des pattes de fixation de départ.
- Nettoyage de la cuvette.

Conclusion

Si les travaux de maçonnerie ne sont pas totalement achevés avant votre départ, il est impératif de prendre toutes les précautions nécessaires. Vous devez impérativement couvrir et protéger soigneusement les seuils de portes ainsi que toutes les zones et parties sensibles susceptibles d'être tachées par le ciment ou salies par les déchets et gravats de maçonnerie.