SERIES • SERIES • SÉRIES • SERIE • SÉRIES

35-45-55





Manual de Instalación

Manuel d'Installation

GB Assembly Instructions

Manuale di Installazione







Advertencias de seguridad



- Avertissement de sécurité
- Avvertence e note di sicurezza
- Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

Iire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

Índice • Index • Index • Indice

01	Descripción del producto • Product description • Description du produit
\cup	Descrizione del prodotto • Descrição do produto

- **Emisores compatibles •** Compatible transmitters Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili Emissores compatíveis
- Programación finales de carrera Ends of stroke programming
 Programmation fins de courses Programmazione dei finecorsa Programação fins de curso
- Programación parada intermedia Programming the stopover point
 Programmation arrêt intermède Programmazione di fermata intermedia
 Programação da paragem intermédia
- Borrado de la parada intermedia Reseting the stopover point


 Annulation de l'arrêt intermède Cancellazione della fermata intermedia

 Eliminação da paragem intermédia
- Copia de emisores Copy of remote controls Copie d'émetteurs Copia di trasmettitori • Cópia de emissores
- Borrado finales de carrera Reseting ends of stroke Annulation de la fin de course Cancellazione dei finicorsa Eliminação dos fins de curso
- Borrado completo de la memoria Full-erase of the memory
 Déprogrammation complète de la mémoire Cancellazione totale della memoria
 Eliminar completamente a memória



- Descripción del producto Product description Description du produit Descrizione del prodotto Descrição do produto
- Los motores de la linea CROSS están equipados con un final de carrera electrónico vía radio. Están diseñados para sistemas de enrollado como toldos y persianas, y se pueden controlar a través de emisores y sensores radio. Los puntos de parada, así como el sentido de rotación, son programables a través del emisor. Los motores de la linea CROSS pueden recibir señales únicamente de los emisores y sensores CROSS GAVIOTA.
- The motors of the CROSS line are equipped with remote-controlled electronic limit switches. They have been designed for roller-blind systems such as awnings and rolling shutters, and are controlled by transmitters and sensors. You can program the stop points and rotating direction only through the remote control. The motors of the CROSS line can only receive signals from GAVIOTA CROSS remote controls and sensors.
- Les moteurs de la ligne CROSS sont équipés d'une fin de course électronique via radio. Ils sont conçus pour des systèmes d'enroulement tels que stores et volets roulants, et on peut les actionner à l'aide des émetteurs et senseurs radio. Les points d'arrrêt ainsi comme le sens de rotation se programment à l'aide de l'émetteur. Les moteurs de la ligne CROSS peuvent recevoir des signaux exclusivement d'émetteurs et senseurs CROSS GAVIOTA.
- I motori della linea CROSS sono dotati di un finecorsa elettronico a comando via radio. Sono progettati per sistemi di avvolgimento, come tende e tapparelle, e possono essere azionati tramite trasmettitori e sensori radio. I finecorsa e il senso di rotazione, possono sia i punti di stop che il senso di rotazione possono essere programmati mediante il trasmettitore. I motori della linea CROSS possono ricevere segnali esclusivamente dai trasmettitori e sensori CROSS GAVIOTA.
- Os motores da linha **CROSS** estão equipados com um fim de curso eletrónico via rádio. Foram concebidos para sistemas de enrolar como toldos e persianas e podem ser controlados através de emissores e sensores de rádio. Os pontos de paragem, bem como o sentido de rotação, são programáveis através do emissor. Os motores da linha **CROSS** podem receber sinais unicamente dos emissores e sensores **CROSS GAVIOTA**.

Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção





02

Emisores compatibles • Compatible transmitters • Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili • Emissores compatíveis



Emisor 1 canal CROSS CROSS 1 channel remote control Emetteur 1 canal CROSS Trasmettitore 1 canal CROSS Emissor 1 canal CROSS



Emisor 15 canales CROSS CROSS 15 channels remote control Emetteur 15 canaux CROSS Trasmettitore 15 canali CROSS Emissor 15 canais CROSS



Emisor pared 1 canal CROSS CROSS 1 channel wall transmitter Emetteur mural 1 canal CROSS Trasmettitore parete 1 canale CROSS Emissor de parede 1 canal CROSS



Emisor pared 15 canales CROSS CROSS 15 channels wall transmitter Emetteur mural 15 canaux CROSS Trasmettitore parete 15 canali CROSS Emisor de parede 15 canais CROSS



Reloj programador CROSS CROSS clocked transmitter Horloge programmable CROSS Programmatore orario CROSS Relógio programador CROSS



Emisor llavero CROSS CROSS keychain transmitter Emetteur clé CROSS MINI keychain transmitter Emisor de lhaveiro CROSS



Central sol viento CROSS CROSS sun and wind sensor Capteur vent/soleil CROSS Centrale Sole Vento CROSS Central sol vento CROSS



- Programación finales de carrera Ends of stroke programming
 Programmation fins de courses Programmazione dei finecorsa Programação fins de curso
- Imprescindible colocar el motor en el eje de arrastre para realizar la programación. Se debe programar alimentando los motores de uno en uno.

En el emisor de 15 canales, siempre dejaremos libre el canal 0.

- It is mandatory to place the motor in the driving axis for carrying out programming. Programming must be done always powering the motors one by one.


 In the 15 channels remote control, leave always free channel 0.
- C'est indispensable de placer le moteur dans l'axe d'actionnement pour réaliser la programmation.

Il faut faire la programmation en branchant les moteurs l'un après l'autre. Pour l'émetteur de 15 canaux, il faudra toujours laisser libre le canal 0.

- Per effettuare la programmazione è necessario posizionare il motore nel rullo di avvolgimento.
 - La programmazione deve essere effettuata alimentando un motore alla volta. Nel trasmettitore con 15 canali, il canale 0 sarà sempre lasciato libero.
- É imprescindível colocar o motor no eixo de arrasto para realizar a programação. Deve programar-se alimentando os motores um a um. No emissor de 15 canais, o canal 0 fica sempre livre.













Conexionado del motor. Motor wiring. Branchement du moteur. Collegamento del motore. Ligação do motor .



Paso 1. Corriente "ON".

Con un pitido y un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que está alimentado.

Step 1. Current "ON".

With a beep and a short movement up and down the motor indicates that is powered.

1. Courant "ON".

Un sifflement et un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le moteur est bien alimenté au courant

Fase 1. Corrente "ON".

Un segnale acustico e un rapido movimento di salita e di discesa indicheranno che il motore è alimentato.

Passo 1. Corrente "ON".

O motor indica-nos que está alimentado através de um apito e um breve movimento de subida e descida.

/e Feedback

ON

Paso 2. Reconocimiento del mando y sentido de giro.

Pulsaremos "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación el botón de "Subida". Con un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que el emisor está reconocido. En caso de que el sentido de giro no sea correcto, desconectaremos de corriente durante 5 seg., conectaremos y empezaremos de nuevo pulsando "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación, el botón de bajada.

B Step 2. Remote control recognition and direction of rotation.

We will press twice "P2" during 0.5 seconds and then the "Up" button. With a short movement up and down the motor indicates that the remote control has been recognized. In case the direction of rotation is not right, we will disconnect power for 5 seconds, will connect again and will start pressing twice "P2" during 0.5 seconds and then, the "Down" button.

2. Reconnaissance de l'émetteur et sens de rotation.

On pressera "P2" 2 fois pendant 0.5 s. Et ensuite le bouton "Montée". Avec un bref mouvement de montée et descente le moteur nous indiquera que l'émetteur a été reconnu. Si le sens de rotation n'est pas le correct, on le débranchera pendant 5 s., on le branchera de nouveau en pressant "P2" 2 fois pendant 0.5 s. et ensuite le bouton de descente.

Fase 2. Riconoscimento del telecomando e del senso di rotazione.

Premere "P2" 2 volte per 0.5 sec. e successivamente il

Premere "P2" 2 volte per 0.5 sec. e successivamente il tasto di "Salita". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato riconosciuto. In caso di senso di rotazione non corretto, staccare l'alimentazione elettrica per 5 sec., collegare e ricominciare premendo nuovamente "P2" 2 volte per 0.5 sec. e, successivamente, il tasto di discesa.

Passo 2. Reconhecimento do comando e do sentido de movimento.

Pressionar "P2" duas vezes durante 0.5 segundos e em seguida o botão de "Subida" O motor indica-nos que foi reconhecido através de um breve movimento de subida e descida. No caso do sentido do movimento não ser o correto, desligar da corrente durante 5 segundo, ligar de novo e pressionar "P2" duas vezes durante 0.5 segundos e em seguida o botão de descida.















Feedback



- Paso 3. Entrada en programación de los finales de carrera.
 Para entrar en programación de los finales de carrera
 tenemos que pulsar "P2-Subida-P2". El motor con un
 breve movimiento de subida y bajada nos indica la entrada
 en programación.
- GB Step 3. Entering programming the ends of stroke.

 For entering programming the ends of stroke we have to press

 "P2-Up-P2". The motor indicates that the programming has

 started with a short movement up and down.
- Programmation des fins de course.

 Pour programmer les fins de course on doit presser

 "P2-Montée-P2". Le moteur, par un bref mouvement de
 montée et descente, nous indiquera le commencement de la
 programmation.
- Fase 3. Ingresso in programmazione dei finecorsa.

 Per far entrare in programmazione i finecorsa premere "P2Salita-P2". Un rapido movimento di salita e di discesa del
 motore indicherà l'ingresso in programmazione.
- Passo 3. Entrada na programação dos fins de curso.
 Para programar os fins de curso deve pressionar-se
 "P2-Subida-P2". O motor indica-nos a entrada em programação
 através de um breve movimento de subida e descida.



Paso 3.1. Programación final de carrera bajada.

Con una pulsación de "Bajada" el motor o

Con una pulsación de "Bajada" el motor comenzará a avanzar, en el punto deseado, mantener pulsado "Stop" hasta que el motor nos realice un breve movimiento de subida y bajada.

- GB Step 3.1. Programming the end of stroke, descent.

 Pressing the "Down" button the motor will start to operate. At the desired point, press and hold the "Stop" position until the motor makes a short movement up and down.
- F 3.1. Programmation de la fin de course de descente.
 En pressant sur "Descente" le moteur s'actionnera, arrivé
 au point d'arrêt désiré, appuyez sur "Stop" jusqu'à ce que le
 moteur réalise un bref mouvement de montée et descente.
- Fase 3.1. Programmazione finecorsa discesa.

 Premendo il tasto "Discesa", il motore comincerà ad avanzare.

 Una volta raggiunto il punto desiderato, tenere premuto il tasto
 "Stop" finché il motore effettuerà un rapido movimento di salita
 e di discesa.
- Passo 3.2. Programação fim de curso de descida.

 Ao pressionar o botão de "Descida" o motor começará a avançar no ponto desejado, continuar a pressionar "Stop" até que o motor faça um breve movimento de subida e descida. e neste momento a programação estará finalizada.





Paso 3.2. Programación final de carrera subida.

Con una pulsación de "Subida" el motor comenzará a avanzar, en el punto deseado, mantener pulsado "Stop" hasta que el motor nos realice un breve movimiento de subida y bajada, terminando la programación.

Step 3.2. Programming the end of stroke, ascent.

Pressing the "Up" button the motor will start to operate. At the desired point, press and hold the "Stop" position until the motor makes a short movement up and down, , finishing then the programming.

3.2. Programmation de la fin de course de montée.

En pressant sur "Montée", le moteur s'actionnera, arrivé au point d'arrêt desiré, appuyez sur "Stop" jusqu'à ce que le moteur réalise un bref mouvement de montée et descente et la programmation sera finalisée.

Fase 3.2. Programmazione finecorsa salita.

Premendo il tasto "Salita" il motore comincerà ad avanzare. Una volta raggiunto il punto desiderato, tenere premuto il tasto "Stop" finché il motore effettuerà un rapido movimento di salita e di discesa. A questo punto la programmazione sarà finalizzata.

Passo 3.2. Programação fim de curso de subida.

Ao pressionar o botão de "Subida" o motor começará a avançar no ponto desejado, continuar a pressionar "Stop" até que o motor faça um breve movimento de subida e descida e neste momento a programação estará finalizada.



Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção

- Es necesario programar siempre en primer lugar el final de carrera de bajada. Si durante la programación de ambos finales de carrera damos una pulsación a "P2", el motor avanzará en cortos movimientos, para lograr un ajuste fino.
- It is necessary to always program first the end of stroke descent.

 If during the programming of both ends of stroke we press "P2", the motor will advance in short movements in order to achieve a finer adjustment.
- Il faut toujours programmer en premier lieu la fin de course de descente.

 Si lors de la programmation de la fin de course de descente on presse sur "P2", le moteur s'actionnera faisant des mouvements courts pour pouvoir faire un réglage plus précis.
- É necessario procedere programmando per primo il finecorsa di discesa.


 Se durante la programmazione dei finecorsa viene premuto il tasto "P2", il motore avanzerà mediante brevi momenti, fino a stabilizzarsi in modo preciso.
- É necessário começar a programar o fim de curso de descida. Se durante a programação o fim de curso de descida, se pressionar o botão "P2", o motor avançará em movimentos curtos, para obter um ajuste preciso.

Feedback



- Programación parada intermedia Programming the stopover point
 Programmation arrêt intermède Programmazione di fermata intermedia
 Programação da paragem intermédia
- Paso 1. Llevaremos el motor hasta el punto deseado y pulsaremos "P2-Stop-Stop" . Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que ha quedado memorizado.
- GB Step 1. We will take the motor to the desired point and will press "P2-Stop-Stop". A short movement up and down will indicate that it has been memorized
- On portera le moteur jusqu'au point d'arrêt désiré et on pressera "P2-Stop-Stop". Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que ce point d'arrêt a été mémorisé.
- **Fase 1.** Portare il motore fino al punto desiderato e premere"P2-Stop-Stop". Un breve movimento di salita e di discesa ci indicherà che è avvenuta la memorizzazione.
- Passo 1. Levar o motor até ao ponto desejado e pressionar "P2-Stop-Stop". Um breve movimento de subida e descida indicará que ficou memorizado.





- GB Step 1.2. To reach the intermediate stop, we have to press the "Stop" button during 2 seconds.
- Four arriver au point d'arrêt intermède, on doit presser le bouton de "Stop" pendant 2 secondes.
- Fase 1.2. Per ottenere la fermata intermedia, premere il tasto "Stop" per 2 secondi.
- Passo 1.2. Para chegar ao ponto de paragem intermédio, deve pressionar-se o botão de "Stop" durante 2 segundos.






- Borrado de la parada intermedia Reseting the stopover point

 Annulation de l'arrêt intermède Cancellazione della fermata intermedia

 Eliminação da paragem intermédia
- Paso 1. Llevaremos el motor hasta la parada intermedia ya programada y pulsaremos "P2-Stop-Stop". Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que ha quedado borrada la parada intermedia.
- GB Step 1. We will take the motor to the programmed intermediate stop and will press "P2-Stop-Stop" button. A short movement up and down will indicate that the intermediate stop has been reset.
- On portera le moteur jusqu'au point d'arrêt intermède déjà programmé et on pressera "P2-Stop-Stop". Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le point d'arrêt intermède est annulé.
- Fase 1. Portare il motore fino alla fermata intermedia già programmata e premere "P2-Stop-Stop". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la fermata intermedia è stata eliminata.
- P Passo 1. Levar o motor até ao ponto de paragem intermédio já programado e pressionar "P2-Stop-Stop". Um breve movimento de subida e descida indicará que foi eliminada a paragem intermédia.



- Copia de emisores Copy of remote controls Copie d'émetteurs Copia di trasmettitori • Cópia de emissores
- Paso 1. Pulsaremos 2 veces el botón "P2" del emisor ya programado y a continuación pulsaremos 1 vez el botón "P2" del nuevo emisor. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el emisor ha quedado programado.
- GB Step 1. We will press twice the "P2" button of the remote control already programmed and then, will press once the "P2" button of the new transmitter. A short movement up and down will indicate that the remote control has been programmed.
- On pressera 2 fois sur le bouton "P2" de l'émetteur déjà programmé et ensuite on pressera 1 fois sur le bouton "P2" du nouvel émetteur. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le nouvel émetteur a été programmé.
- Fase 1. Premere 2 volte il tasto "P2" del trasmettitore già programmato e successivamente premere 1 volta il tasto "P2" del nuovo trasmettitore. Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato programmato.
- Passo 1. Pressionar 2 vezes o botão "P2" do emissor já programado e depois pressionar 1 vez o botão "P2" do novo emissor. Um breve movimento de subida e descida indicará que o emissor ficou programado.



Emisor va



- Borrado finales de carrera Reseting ends of stroke Annulation de la fin de course Cancellazione dei finicorsa Eliminação dos fins de curso
- Paso 1. Pulsaremos 1 vez el botón "P2" del emisor, a continuación el botón de "Bajada" y por último el botón "P2" de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que los finales de carrera han sido borrados.
- GB Step 1. We will press once the "P2" button of the remote control, then the "Down" button and finally the "P2" button again. A short movement up and down will indicate that the ends of stroke have been reset.
- On pressera 1 fois sur le bouton "P2" de l'émetteur, ensuite sur le bouton de "Descente" et en dernier lieu sur le bouton "P2" de nouveau. Un bref mouvement de montée et descente nous indiguera que la fin de course est annulée.
- Fase 1. Premere 1 volta il tasto "P2" del trasmettitore, poi il tasto di "Discesa" ed infine nuovamente il tasto "P2". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che i finecorsa sono stati cancellati.
- Passo 1. Pressionar 1 vez o botão "P2" do emissor, depois pressionar o botão de "Descida" e por fim novamente o botão "P2". Um breve movimento de subida e descida indicará que os fins de curso foram eliminados.



Feedback

(i) Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção

- Si tras este punto deseamos volver a programar los finales de carrera, empezaríamos la programación desde el **Paso 3** de la página 6.
- GB If after this point we want to reprogram the ends of stroke, we would start programming since **Step 3** at page 6.
- Si on veut programmer de nouveau la fin de course, il faudra recommencer la programmation à partir du **Point**3 de la page 6.
- Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il finecorsa, iniziare la programmazione dalla **Fase 3** di pagina 6.
- P Se em seguida desejar voltar a programar os fins de curso, basta iniciar a programação a partir do **Passo 3** da página 6.



- Borrado completo de la memoria Full-erase of the memory
 Déprogrammation complète de la mémoire Cancellazione totale della memoria
 Eliminar completamente a memória
- Paso 1. Pulsaremos 1 vez el botón "P2" del emisor, a continuación el botón de "Stop" y por último el botón "P2" de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que la memoria del motor está reseteada.
- GB Step 1. We will press once the "P2" button of the remote control, then the "Stop" button and finally the "P2" button again. A short movement up and down will indicate that the motor memory has been reset.
- Pressez 1 fois sur le bouton "P2" de l'émetteur, ensuite sur le bouton de "Stop" et en dernier lieu sur le bouton "P2" de nouveau. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le contenu de la mémoire du moteur a été complètement effacé.
- Fase 1. Premere 1 volta il tasto "P2" del trasmettitore, poi il tasto di "Stop" ed infine nuovamente il tasto "P2". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la memoria del motore è stata resettata
- Passo 1. Pressionar 1 vez o botão "P2" do emissor, depois o botão "Stop" e, por último, novamente o botão "P2". Um breve movimento de subida e descida indicará que a memória do motor foi reiniciada.







- Atención Attention Attention Attenzione Atenção
- Si tras este punto deseamos volver a programar el motor, empezaríamos la programación desde el **Paso 1** de la página 5.
- **GB** If after this point we want to reprogram the motor, we would start programming since **Step 1** at page 5.
- Si on veut programmer le moteur de nouveau, recommencer la programmation à partir du **Point 1** de la page 5.
- Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il motore, iniziare la programmazione dalla **Fase 1** di pagina 5.
- P Se em seguida desejar programar de novo o motor, basta iniciar a programação a partir do **Passo 1** da página 5.







GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196 03630 Sax (Alicante) - España / Spain Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680 International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075 motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com www.gaviotasimbac.com