

# fugi-fix schnellfest

### **Allgemein**

fugi-fix schnellfest ist 2-komponentig und basiert auf Epoxidharz und Quarzsand.

## **Anwendungsbereiche**

- Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im PKW- und LKW-Bereich bis 25 t Belastung,
- Ab 5 mm Fugenbreite und 30 mm Fugentiefe

#### **Vorteile**

- Nach 24 Stunden mit 25 t belastbar
- Bei leichtem Regen verarbeitbar
- Gute Fließfähigkeit
- Belastbar bis 25 t
- Dauerhafter Fugenschluss
- Ab 0°C verarbeitbar
- Dauerhaft wasserdurchlässig

#### Lieferform

fugi-fix schnellfest

Komponente A: 27,5 kg Sand Komponente B: 2,5 kg Harz Komponente A: 30 kg Gebinde

Palette: 24 Eimer

Farben: sand/hell, grau, anthrazit

#### **Technische Daten**

Chemische Basis: Epoxidharz und Quarzsand Ausführungen: sand/hell, grau, anthrazit Dichte: 1,67 g/cm<sup>3</sup> Druckfestigkeit: 49,3 N/mm<sup>2</sup> Biegezuafestiakeit: 14,6 N/mm<sup>2</sup> Wasserdurchläs.: 0,03 l/min./m<sup>2</sup> Lagerdauer: 12 Monate Verarbeitungstemp.: 0°C bis +35°C Topfzeit: 10 Minuten Aushärtezeit: 6 Stunden Verkehrsfreigabe: 24 Stunden Restentleerte Gebinde können gemäß Entsorgung: der behördlichen Vorschriften entsorgt

verden

Reinigung: Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife

unverzüglich abwaschen.



**fugi-fix** - c/o Nadler Straßentechnik GmbH Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -35 | Fax: 92 400 -40 E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de





## **VERARBEITUNG:** fugi-fix schnellfest

## Benötigte Werkzeuge

Mischer, Gummischieber, feiner Haarbesen

## Verarbeitungsschritte




- Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe reinigen und Mindestfugenbreite von 5 mm einhalten.
- Fläche behutsam anfeuchten!




- Die Füllstoffkomponente komplett in den Mischer geben, Harz dazu geben und 3 Minuten mischen.
- 0,5 Liter Wasser dazugeben und erneut 3 Minuten mischen




Material sofort gleichmäßig und vollständig auf der vorgenässten Fläche verteilen.



Das Material mit geeignetem Werkzeug diagonal zur Fuge einarbeiten.



- Nach ca. 10 min. die Steinoberfläche vorsichtig mit feinem Haarbesen abkehren.
- Abgekehrt wird diagonal zur Fuge



- Die Fläche muss 12 h vor Regen geschützt werden.
- Endgültige Freigabe nach 24 h

### VERBRAUCH: fugi-fix schnellfest

Mindestfugenbreite 5 mm | Mindestfugentiefe 30 mm 2-komponentig für Belastungen bis 25 t

Änderungen der Tabellenwerte vorbehalten.

 Verbrauch in kg von fugi-fix schnellfest pro m² bei 3 cm Fugen-tiefe, 5 mm Fugenbreite für nachfolgende Steingrößen

 cm
 4
 6
 10
 12
 16
 20
 40
 60
 80
 100
 120

 4
 11,1
 9,4
 8,0
 7,6
 7,1



**fugi-fix** - c/o Nadler Straßentechnik GmbH Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -35 | Fax: 92 400 -40 E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de

