Results for RCXP (in 00:00:58.509):

NB_EV: 11

AP: AP2

NB_AP: 3

NB_MAY: -1

NB_MUST_MINUS: -1

NB_MUST_PLUS: -1

NB_MUST_SHARP: -1

NB_AS: 5

NB_AS_RCHD: 5

TAU_AS: 100.00

NB_AT: 33

NB_AT_RCHD: 23

TAU_AT: 69.70

NB_EXPECTED_AS: 5

NB_EXPECTED_AS_RCHD: 5

TAU_EXPECTED_AS: 100.00

NB_EXPECTED_AT: 2

NB_EXPECTED_AT_RCHD: 2

TAU_EXPECTED_AT: 100.00

NB_CS: 181

NB_CS_RCHD: 145

NB_CT: 207

NB_CT_RCHD: 180

RHO_CS: 80.11

RHO_CT: 86.96

NB_TESTS: 41

NB_STEPS: 878

TESTS:
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c82q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c82q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c83q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c83q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2

c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c12q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c12q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c165q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c165q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c108q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c108q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c109q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c109q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c77q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c77q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c78q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c78q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c79q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c79q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c168q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c54q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c54q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c55q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c55q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c56q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c56q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3

c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c168q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c56q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c56q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c168q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c55q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c55q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c56q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c56q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[gAppel_Montee_Etage]-> c169q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c100q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c100q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c83q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c83q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3

c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c119q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c119q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c120q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c120q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c121q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c121q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[jChangement_Direction]-> c24q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=-1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,

PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c104q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c104q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c105q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c105q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c106q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c106q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c20q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c20q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c41q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c41q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c45q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=1,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c100q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c100q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c101q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c101q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,

BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c77q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c77q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c168q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0

c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c81q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c81q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c82q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c82q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c83q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c83q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c57q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,

BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[hAppel_Descente_Etage]-> c170q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=1,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c104q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c104q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c115q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c115q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0

c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c20q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c20q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c41q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c41q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c44q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=1, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c103q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c104q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c104q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c105q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c105q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,

BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[gAppel_Montee_Etage]-> c173q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c108q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c108q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c109q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c109q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,

BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[jChangement_Direction]-> c171q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=-1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c12q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c12q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c109q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c109q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c58q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c59q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c60q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c168q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c80q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c100q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c100q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c101q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c101q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c84q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,

BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c167q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c167q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c166q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c166q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c115q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c115q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0

c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c33q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c35q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c53q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c73q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c74q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c75q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c76q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c77q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c77q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c78q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c78q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c61q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c62q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c63q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c64q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c65q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c66q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c67q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c68q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c69q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c70q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c71q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c72q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c168q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c142q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c142q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c143q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c143q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c144q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c144q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,

```
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[ iMontee_Cabine ]-> c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[ aOuverture_Portes_Etage ]-> c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[ bOuverture_Portes_Cabine ]-> c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[ fAppel_Descente_Cabine ]-> c178q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##############################################
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ aOuverture_Portes_Etage ]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ eAppel_Montee_Cabine ]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ bOuverture_Portes_Cabine ]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ eAppel_Montee_Cabine ]-> c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c110q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c111q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ iMontee_Cabine ]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[ aOuverture_Portes_Etage ]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[ bOuverture_Portes_Cabine ]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[ iMontee_Cabine ]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[ aOuverture_Portes_Etage ]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[ bOuverture_Portes_Cabine ]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[ iMontee_Cabine ]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[ aOuverture_Portes_Etage ]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[ bOuverture_Portes_Cabine ]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[ fAppel_Descente_Cabine ]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##############################################
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ aOuverture_Portes_Etage ]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ eAppel_Montee_Cabine ]-> c166q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c166q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ bOuverture_Portes_Cabine ]-> c115q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c115q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ cFermeture_Portes_Cabine ]-> c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c116q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[ dFermeture_Portes_Etage ]-> c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
```

c117q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[hAppel_Descente_Etage]-> c174q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=1,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c143q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c143q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c144q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c144q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,

BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c178q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c30q2 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c107q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c112q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c113q1 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c102q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c85q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c86q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c87q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c88q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c89q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c90q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c91q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c92q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c93q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c94q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c95q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c96q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c97q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c98q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c99q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c172q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c120q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c120q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c121q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c121q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1

c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c175q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c138q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c138q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c121q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c121q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[gAppel_Montee_Etage]-> c176q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c138q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c138q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c139q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c139q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c122q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[hAppel_Descente_Etage]-> c177q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=1,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[hAppel_Descente_Etage]-> c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c21q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c118q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c138q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c138q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c139q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c139q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c140q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c140q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c123q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c124q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c125q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c126q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c127q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c128q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2

c129q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c130q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c131q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c132q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c133q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c134q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c135q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c136q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c137q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c23q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[jChangement_Direction]-> c24q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=1, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=-1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c162q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c162q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c144q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c144q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[gAppel_Montee_Etage]-> c179q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=1, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c162q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c162q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,

PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c163q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c163q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c145q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[hAppel_Descente_Etage]-> c180q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=1,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[gAppel_Montee_Etage]-> c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c18q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c141q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c162q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c162q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c163q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c163q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c164q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c164q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c146q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[iMontee_Cabine]-> c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c147q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c148q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c149q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c150q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=0, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1
c151q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=1 -[iMontee_Cabine]-> c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c152q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c153q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c154q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0,
BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2
c155q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=0, PE(3)=1, Pos=2 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0,
BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2
c156q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=1, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1,
PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=2 -[iMontee_Cabine]-> c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1,
BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3

c157q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c158q6 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c159q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3
c160q4 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=0, Pos=3 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
c161q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3 -[fAppel_Descente_Cabine]-> c178q0 = BC(0)=0, BC(1)=1, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=1, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=3
##
c0q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[aOuverture_Portes_Etage]-> c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c1q2 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=1, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[bOuverture_Portes_Cabine]-> c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c29q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=0, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[cFermeture_Portes_Cabine]-> c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c114q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=0, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[dFermeture_Portes_Etage]-> c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
c15q0 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=0, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0 -[eAppel_Montee_Cabine]-> c16q1 = BC(0)=0, BC(1)=0, BC(2)=1, BC(3)=0, BD(0)=0, BD(1)=0, BD(2)=0, BD(3)=0, BM(0)=0, BM(1)=0, BM(2)=0, BM(3)=0, Dir=1, PC=2, PE(0)=1, PE(1)=1, PE(2)=1, PE(3)=1, Pos=0
##

SET_EXPECTED_AS:
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_RCHD_AS:
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_RCHD_EXPECTED_AS:
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_EXPECTED_AT:
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[iMontee_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[bOuverture_Portes_Cabine]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_RCHD_AT:
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[aOuverture_Portes_Etage]-> q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,

BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[aOuverture_Portes_Etage]-> q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[cFermeture_Portes_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[dFermeture_Portes_Etage]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[dFermeture_Portes_Etage]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[eAppel_Montee_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[eAppel_Montee_Cabine]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[fAppel_Descente_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[gAppel_Montee_Etage]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[gAppel_Montee_Etage]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[hAppel_Descente_Etage]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[jChangement_Direction]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[eAppel_Montee_Cabine]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[gAppel_Montee_Etage]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[hAppel_Descente_Etage]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[iMontee_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[bOuverture_Portes_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[eAppel_Montee_Cabine]-> q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[gAppel_Montee_Etage]-> q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[hAppel_Descente_Etage]-> q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[cFermeture_Portes_Cabine]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[dFermeture_Portes_Etage]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,
BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0],
PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[bOuverture_Portes_Cabine]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2],
PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), ,

BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_RCHD_EXPECTED_AT:
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[iMontee_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[bOuverture_Portes_Cabine]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_UNRCHD_AS:

SET_UNRCHD_EXPECTED_AS:

SET_UNRCHD_AT:
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[jChangement_Direction]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[kDescente_Cabine]-> q0 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[fAppel_Descente_Cabine]-> q1 = (Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[fAppel_Descente_Cabine]-> q2 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), ¬(p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[fAppel_Descente_Cabine]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[gAppel_Montee_Etage]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[hAppel_Descente_Etage]-> q4 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), ¬(Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[fAppel_Descente_Cabine]-> q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[gAppel_Montee_Etage]-> q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])
q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0]) -[hAppel_Descente_Etage]-> q6 = ¬(Montee_Cabine = and(Pos < LF, Pos >= 0, PC=refermees[2], PE(Pos)=fermees[1], Dir=1, or(∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BM(etage)=1)), ∃(etage).(and(and(etage ∈ [(Pos + 1)..LF],), , BC(etage)=1))))), (Ouverture_Portes_Cabine = and(PE(Pos)=ouvertes[0], PC=fermees[1])), (p0 = PE(3)=ouvertes[0])

SET_UNRCHD_EXPECTED_AT:

TIME_ATS: 00:00:58.509

TIME_TESTS: 00:00:00.071