

訂定功率



如何選擇適當的訂定功率作為您的供電合同?

在選擇適當訂定功率的電錶時,應考慮同一時間內所使用的電器的總功率,如下列所示:

所有電器於同一時間內使用的總功率	訂定功率
至3,400瓦特	3.4 千伏安
由3,400以上至6,900瓦特	6.9 千伏安
由6,900以上至11,500瓦特	11.5 千伏安
由11,500以上至13,800瓦特	13.8 千伏安*
由13,800以上至20,700瓦特	20.7 千伏安*
由20,700以上至34,500瓦特	34.5 千伏安*

訂定功率/斷路器對照

為確保用電安全,我們會於電錶旁安裝一個合適的電流斷路器 作保護,如下列所示:

訂定功率	斷路器
3.4 千伏安	1x16 安培
6.9 千伏安	1x32 安培
11.5 千伏安	1x50 安培
13.8 千伏安*	3x20 安培
20.7 千伏安*	3x32 安培
34.5 千伏安*	3x50 安培

以下的範例可協助您選擇合適訂定功率的電錶:

選擇 1:	選擇 2 (1+2):	選擇 3(1+3):
基本家居電器	一房或兩房一廳	三房一廳
1	2	3
建議申請3.4千伏安	建議申請6.9千伏安	建議申請11.5千伏安
電視機 x1	電視機 x1	電視機 x 1
音響 x 1	冷氣機 x 3	冷氣機 x 4
風扇 x 1	洗衣機 x 1	洗衣機 x 1
電飯煲 x 1	電腦 x 1	電腦 x 2
雪櫃 x 1	微波爐 x 1	微波爐 x 1
熨斗 x 1	昭田 ょう	は水式

*三相式供電

照明

註:以上例子假設客戶在合理情況下用電

x 3

若您希望在不受限制情況下使用上述全部電器,你可申請13.8千伏安、20.7 千伏安或較高的千伏安。

x 1

x 4

電熱水爐

照明

雷器功率

為方便您計算訂定功率,我們為您提供下列一些常用的電器 功率以供參考:

功率以供参考:	Th size (T= 4+\ **	你的宝品
電器	功率 (瓦特)** 	您的家居
白熾燈泡	5 - 250	
怪電膽	4 - 30	
光管	14 - 65	
電視機	50 - 400	
電腦	80 - 300	
音響	20 - 100	
風扇	20 - 60	
冷氣機	1,000 - 3,000	
電暖爐	1,000 - 3,000	
抽濕機	200 - 500	
雪櫃	100 - 300	
電飯煲	300 - 1,500	
抽油煙機	40 - 150	
微波爐	500 - 1,500	
電焗爐	1,000 - 5,000	
電磁爐	1,500 - 4,000	
電熱水壺	600 - 2,000	
多士爐	600 - 1,000	
洗衣機	500 - 3,000	
乾衣機	1,000 - 3,000	
吸塵機	300 - 1,000	
洗碗碟機	2,000 - 3,000	
消毒碗櫃	500 - 1,000	
熨斗	400 - 1,000	
風筒	600 - 1,500	
儲水式電熱水爐	1,500 - 6,000	
總電器功率(瓦特):		

^{**}以上各電器的功率值只是估值,請參照您的電器功率值説明。

若您的電器數目或耗電量與上述的例子有所差別,您可致電資詢通2833 9911 或親臨我們的客戶服務中心查詢。