変位量データ

Case. 1	• スナ定死 • スラ重					
節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	Z方向の 支点反力 (kN)	X軸周りの 回転反力 (kN・m)	Y軸周りの 回転反力 (kN・m)	Z軸周りの 回転反力 (kN・m)
25 33 変 位量	0.0000 0.0000 デー <i>5</i> 0.0000	461. 9278 460. 2122 458. 5183	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000
Case. 2・スt・ス・ス・ス・ス・スラ重						
節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	Z方向の 支点反力 (kN)	X軸周りの 回転反力 (kN・m)	Y軸周りの 回転反力 (kN・m)	Z軸周りの 回転反力 (kN・m)
25 33 変 位量	0.0000 0.0000 データ0.0000	83. 8189 83. 8205 83. 8189	0. 0000 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000
Case. 3・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス						
節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	Z方向の 支点反力 (kN)	X軸周りの 回転反力 (kN・m)	Y軸周りの 回転反力 (kN・m)	Z軸周りの 回転反力 (kN・m)
25 33 変 位量	0.0000 0.0000 デー <i>タ</i> 0.0000	-138. 6706 -138. 6721 -138. 6706	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000
Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スル会リス						
節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	Z方向の 支点反力 (kN)	X軸周りの 回転反力 (kN・m)	Y軸周りの 回転反力 (kN・m)	Z軸周りの 回転反力 (kN・m)
25 33 変 位量	0.0000 0.0000 データ0.0000	4. 8161 4. 8156 4. 8161	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000
Case. 5・スユ鯉ソス・スラ重 ・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)_・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス						
			Z方向の 支点反力 (kN)			
25 33 変 位量	0.0000 0.0000 デー <i>タ</i> 0.0000	61. 9773 35. 2721 8. 5754	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000
Case. 6・スユ鯉ソス・スラ重 ・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)_・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス						
節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	Z方向の 支点反力 (kN)	X軸周りの 回転反力 (kN・m)	Y軸周りの 回転反力 (kN・m)	Z軸周りの 回転反力 (kN・m)
25 33 変位 量	0.0000 0.0000 データ0.0000	8. 5754 35. 2721 61. 9773	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000
Case. 7・スヤ暦ソス・ス・ス・スラ重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス						
節点	X方向の	Y方向の	Z方向の	X軸周りの	Y軸周りの	Z軸周りの
No	支点反力 (kN)	支点反力 (kN)	支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	回転反力 (kN・m)	回転反力 (kN・m)
25 33 変 位量	0.0000 0.0000 データ0.0000	70. 5528 70. 5441 70. 5527	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000	0.0000 0.0000 0.0000	0. 0000 0. 0000 0. 0000
Case. 8・スヤ暦ソス・ス・ス・ステ重 ・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス						
節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	Z方向の 支点反力 (kN)	X軸周りの 回転反力 (kN・m)	Y軸周りの 回転反力 (kN・m)	Z軸周りの 回転反力 (kN・m)