


בדיקת נקודת תקשורת בקיר

סדר פעולות בדיקת תקינות נקודת תקשורת בקיר:

1. האם שאר נקודות התקשורת בעסק תקינות על ידי חיבור הכבל לנקודה אחרת
2. במידה ושאר נקודות התקשורת בעסק תקינות יש להתחבר ללקוח VPN
3. יש להתחבר אל המתג של הלקוח (בדרך כלל 10.0.0.250)
4. לאחר התחברות למתג יש לפעול לפי השקופיות הבאות

יש להיכנס בסרגל הכלים ל-VLAN



11 days, 0 hours, 33 minutes 44 seconds

38:21:C7:CB:76:FE

Memory Usage

☐

