```
                                    8DO116      5
                                        02.03

N1_STOP >─────────────────────────  -( )  01
                                     -( )  02
                                     -( )  03
                                     -( )  04
                                     -( )  05
                                     -( )  06
                                     -( )  07
                                     -( )  08

                                            FAIL
```