Minicurso de Arduino Básico Introdução ao Arduino

Gabriel Moraes Ramos Studart

Universidade Federal do Ceará gabrielstudart@alu.ufc.com

October 25, 2018

Overview

- Monitor Serial
- 2 LDR
 - Prática

- Ultrassônico
 - Prática

Monitor Serial

Instruções

- Serial.begin(9600)
 - Serial.print()
 - delay()

LDR



LDR é um resistor que varia em função da luminosidade

Example (Inicialização)


```
const int ldrPin = A5; //led no pino A5
const int ledPin = 10; //led no pino 10
int valorLDR; // Ler o ldr
```

Example (setup)

```
void setup()
// put your setup code here, to run once:
pinMode(ledPin, OUTPUT); // setando o pino ledPin como OUTPUT
Serial.begin(9600); // Inicializando o monitor serial
```

Example (loop)

```
void loop()
valorLDR = analogRead(ldrPin);
if(valorLDR > 500)
digitalWrite(ledPin,HIGH);
else
digitalWrite(ledPin,LOW);
```



Ultrassônico



Ultrassônico é um sensor que mede a disctancia dele a um onjeto a partir do som

Example (Inicialização)

```
const int ledPin = 10; //Pino Led
int intensidadeLed; //variável de intensidade luminosidade
const int trigPin = 3; //Pino trig
const int echoPin = 2; //Pino echo
float distance(); //função ultrassonic
float estadoDistancia; //variável de distancia
```

Example (setup)

```
void setup()
// put your setup code here, to run once:
pinMode(ledPin, OUTPUT); // setando o pino ledPin como OUTPUT
Serial.begin(9600); // Inicializando o monitor serial
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
```

Example (loop)

```
void loop()
estadoDistancia = distance();
intensidadeLed = map(estadoDistancia,0,20,0,255);
analogWrite(ledPin,intensidadeLed);
```

Example (Fuction distance)

```
float distance()
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(echoPin,LOW);
float dist = pulseIn(echoPin,HIGH)*0.034/2 ;
return dist;
```

